

9 Störungsbehebung

Beachten Sie alle Sicherheits- und Warnhinweise (s. Kap. Sicherheit).

| Bediensituation | Ursache | Abhilfe |
|---|---|--|
| Das Kochfeld lässt sich nicht elektrisch zünden. | Die Sicherung oder der Sicherungsautomat der Wohnungs- bzw. der Hausinstallation ist defekt bzw. wurde ausgelöst. | Sicherung wechseln. Sicherungsautomaten wieder einschalten. |
| | Die Sicherung oder der Sicherungsautomat löst mehrfach aus. | BORA Service Team anrufen. |
| | Die Stromversorgung ist unterbrochen. | Stromversorgung von einer Elektrofachkraft überprüfen lassen. |
| | Die Gas-Brenner sind feucht. | Trocknen Sie die Gas-Brennerteile (s. Kap. Reinigung). |
| | Die Gas-Brennerköpfe und/oder die Gas-Brennerdeckel sind nicht richtig positioniert. | Positionieren Sie die Gas-Brennerteile korrekt (s. Kap. Reinigung). |
| Sie stellen Gasgeruch fest. | Verunreinigungen im Gas-Brennerkopf | Reinigen Sie die Gas-Brennerteile (s. Kap. Reinigung). |
| | Eine undichte Stelle in der Gas-Versorgungsleitung | Schalten Sie die Gas-Zufuhr ab und löschen Sie sofort alle offenen Flammen. Kontaktieren Sie Ihren Gas-Installateur. Stellen sie sicher das alle Verbindungen dicht sind (s. Kap. Gas-Installation). |
| Am Gasbrenner strömt kein Gas aus. | Die Gas-Zufuhr ist geschlossen | Öffnen Sie die Gas-Zufuhr (s. Kap. Bedienung) |
| | Die Gas-Flasche bei Flüssiggas (LPG) ist leer. | Tauschen Sie die leere Gas-Flasche gegen eine volle Gas-Flasche des richtigen Gas-Types aus. |
| Sie stellen eine ungleichmäßiges Flammenbild des Brenners fest. | Die Gas-Brennerköpfe und/oder die Gas-Brennerdeckel sind nicht richtig positioniert. | Positionieren Sie die Gas-Brennerteile korrekt (s. Kap. Reinigung). |
| | Verunreinigungen der Gas-Austrittsöffnungen am Gas-Brennerkopf. | Reinigen Sie die Gas-Brennerteile (s. Kap. Reinigung). |

Tab. 9.1 Störungen beheben

► Kontaktieren Sie in allen anderen Fällen das BORA Service Team (s. Kap. Garantie, technischer Service und Ersatzteile).