

6.3.6 Option de menu 6 : Version logicielle

- i** En cas de diagnostic de panne, l'équipe du service technique de BORA peut avoir besoin de la version du logiciel du système.



Fig. 6.7 Option de menu 6 : Version logicielle

- La version actuelle du logiciel du système est affichée au bout de 2 secondes.

6.3.7 Option de menu 7 : Version matérielle

- i** En cas de diagnostic de panne, l'équipe du service technique de BORA peut avoir besoin de la version du matériel de l'appareil.





Fig. 6.8 Option de menu 7 : Version matérielle

- La version matérielle actuelle de l'appareil est affichée au bout de 2 secondes.

6.3.8 Option de menu 8 : Mise à jour du logiciel du système

- i** Une mise à jour du logiciel du système peut être nécessaire pour résoudre une panne.
- i** La dernière version du logiciel pour le système BORA Classic 2.0 est librement disponible sur le site Web de BORA. (www.bora.com > Produits > BORA Classic 2.0 > BORA Classic dispositif aspirant CKA2/CKA2AB > Documents).
- Scannez le code QR-Code pour être immédiatement redirigé vers la page proposant la dernière version du logiciel.
- 
- i** Le fichier de mise à jour doit être enregistré sur une clé USB formatée au format FAT32. Cette clé USB doit être insérée dans le port USB du dispositif aspirant.
- i** Le fichier de mise à jour enregistré sur la clé USB doit être valide. Le fichier de mise à jour peut être obtenu auprès de BORA Service sur indication du motif de la mise à jour.

Démarrage de la mise à jour du logiciel





Fig. 6.9 Option de menu 8 : Démarrage de la mise à jour du logiciel

- Insérez la clé USB contenant le fichier de mise à jour dans l'interface USB du dispositif aspirant.
- Appuyez sur la zone de curseur .
- La mise à jour du logiciel est lancée.
- L'affichage correspondant à la première phase de la mise à jour apparaît en clignotant.