

## Preparazione della chiavetta USB

► Dal Service artnerNet (<https://partner.bora.com>), selezionare tutti i file di aggiornamento e copiarli in una chiavetta USB formattata in FAT 32.



- i** Utilizzare sempre i file di update più aggiornati. I file non devono essere modificati.
- i** Una volta collegata la chiavetta USB, l'aspiratore riconosce in automatico quali piani cottura sono collegati e li aggiorna con i relativi file di update.

## Come effettuare l'aggiornamento del software




Fig. 1 Collegamento della chiavetta USB

► Collegare la chiavetta USB all'aspiratore del piano cottura.




Fig. 2 Attivazione del sistema

► Attivare l'intero sistema con una qualsiasi manopola di comando.




Fig. 3 Richiamo del menu di configurazione

- Premere a lungo sulla manopola del ventilatore fino a udire il secondo segnale sonoro.
- Ruotare l'anello della manopola in senso orario fino alla voce di menu "Cb".

- i** Una volta che il dispositivo riconosce la chiavetta USB, viene visualizzata una "b" pienamente illuminata.




Fig. 4 Avviamento dell'aggiornamento software

- Avviare l'aggiornamento esercitando una leggera pressione su "Cb".
- Durata aggiornamento: ca. 1-2 minuti.
- Display della manopola di comando: LAr - in caso di aggiornamento dell'intero sistema, L-r se vengono aggiornati solo i piani cottura.
- A questo punto iniziano a lampeggiare una posizione dopo l'altra:
  - L lampeggiante: È in corso l'aggiornamento del piano cottura sinistro.
  - R lampeggiante: È in corso l'aggiornamento dell'aspiratore del piano cottura.
  - r lampeggiante: È in corso l'aggiornamento del piano cottura destro.
- Una volta installato con successo l'aggiornamento software, viene emesso un segnale sonoro e il sistema segnala l'assenza di errori con la scritta "FUD".
- Qualora si sia verificato qualche errore durante l'aggiornamento compare invece la scritta "FUE".
- Confermare l'avviso con un tocco.

## Risoluzione problemi

Se compare in modalità attenuata il simbolo "b" alla voce di menu "Cb", significa che il sistema non è riuscito a riconoscere la chiavetta USB.

- Lasciare inserita la chiavetta nell'apparecchio e staccare l'alimentazione per 1 minuto.

### Modalità alternative di risoluzione dei problemi:

- I nomi dei file di aggiornamento non devono essere modificati (in particolare quelli con estensione ".upd").
- Richiamare il menu di configurazione "Cb", quindi inserire la chiavetta USB.