

## USB-stick klaarmaken

- Download het Update-ZIP-bestand vanaf de BORA homepage (<https://www.bora.com/service/download>) of gebruik de QR-code
- Pak het zip-bestand uit.
- De uitgedeelte updategegevens moeten op een FAT 32 geformatteerde USB-stick worden geladen.



- i** Gebruik altijd de laatste updatebestanden. De bestanden mogen niet worden gewijzigd.
- i** De updatebestanden mogen niet naar submappen op de USB-stick worden verplaatst.
- i** Als de USB-stick is aangesloten, detecteert de afzuiging automatisch welke kookvelden zijn aangesloten en werkt ze bij met het juiste updatebestand.


## Instructievideo

- Scan de code om naar de instructievideo te gaan.




## Software-update uitvoeren

- i** Nu kunnen volledig werkende kookvelden worden geüpdatet. Ga na of deze correct werken.
- Zorg dat u toegang hebt tot de onderkant van het apparaat.
- Geïnstalleerde laden en kabelbeschermers moeten worden verwijderd of gedemonteerd.




Afb. 1 USB-stick inpluggen

- Steek de USB-stick in de kookveldafzuiging.



Afb. 2 Systeem activeren


- Activeer het hele systeem met een willekeurige bedieningsknop.



Afb. 3 Configuratiemenu oproepen

- Druk extra lang op de motorknop tot de tweede pieptoon klinkt.
- Voer de draaibeweging uit door de knopring ten minste 90° met de wijzers van de klok mee te draaien.
- U zit in het configuratiemenu als u "C00" ziet staan.
- Draai de knopring met de klok mee tot aan het menu-item "C60".

- i** De "6" wordt weergegeven met 100% helderheid als het USB-flashstation wordt gedetecteerd door het apparaat.



Afb. 4 Software-update starten


- Start de update door "C b" kort in te drukken.
- Duur update: ca. 1 – 2 minuten.
- Weergave op de bedieningsknop: LAr – voor een algemene update van het systeem, L – r als alleen de kookvelden een update krijgen.
- Daarna begint het ene lichtje na de andere te knipperen:
  - L knippert: Upgrade van het linkerkookveld is aan de gang.
  - r knippert: Upgrade van het rechterkookveld is aan de gang.
  - A knippert: Upgrade van de kookveldaafzuiging is aan de gang.
- Als de software-update met succes is geïnstalleerd, hoort u een signaal en geeft het systeem "FUD" weer.
- Als er tijdens de update een fout is opgetreden, wordt "FUE" weergegeven.
- Volg de aanwijzingen in het hoofdstuk "Problemen oplossen" als de update niet is gelukt.
- Bevestig de weergave door deze aan te raken.
- Haal de USB-stick uit het apparaat.

## Afsluitende controle

### Gegevensexport starten

- i** Tussen de software-update en de dataexport moet minstens 2 minuten worden gewacht.

- Steek de USB-stick in de kookveldaafzuiging, zoals bij Afb. 1.
- Activeer het hele systeem met een willekeurige bedieningsknop.




Afb. 5 Gegevensexport starten

- Druk extra lang op de motorknop tot de tweede pieptoon klinkt.
- Voer de draaibeweging uit door de knopring ten minste 90° met de wijzers van de klok mee te draaien.
- U zit in het configuratiemenu als u "C c" ziet staan.
- Draai de knopring met de klok mee tot aan het menu-item "C c".
- Start de dataexport door "C c" kort in te drukken.
- Tijdens de dataexport verschijnt "dE" op de bedieningsknop.
- Wanneer de dataexport is afgesloten, wordt "dE" weergegeven op de bedieningsknop.
- Als er tijdens de dataexport een fout is opgetreden, wordt "dE" weergegeven.
- Bevestig de weergave door deze aan te raken.
- Haal de USB-stick uit het apparaat.

## Controle van de softwareversie

- i** Tussen de software-update en de controle van de softwareversie moet minstens 2 minuten worden gewacht.



Afb. 6 Controle van de softwareversie

- Druk extra lang op de motorknop tot de tweede pieptoon klinkt.
- Voer de draaibeweging uit door de knopring ten minste 90° met de wijzers van de klok mee te draaien.
- U zit in het configuratiemenu als u "C 0 0" ziet staan.
- Draai de knopring met de klok mee tot aan het menu-item "C d 0".
- Door kort te tikken op "C d 0" wordt de huidige softwareversie weergegeven.
- Draai met de klok mee aan de knopring om de softwareversie van de overeenkomstige componenten (kookveld links, kookveldafzuiging resp. kookveld rechts) weer te geven
- De weergegeven softwareversie moet overeenkomen met de softwareversie van de bestanden op uw USB-stick.
- U kunt het menu verlaten door naar "End" te draaien en vervolgens de knop kort aan te raken.

## Problemen oplossen

- Als de "b" in het menu "C b 0" gedimd is, kan het systeem geen USB-stick detecteren.
- Als de "c" in het menu "C c 0" gedimd is, kan het systeem geen USB-stick detecteren.

Als de USB-stick niet wordt herkend of als u de foutmeldingen "FUE"/"dEE" krijgt, dan moeten de volgende stappen worden doorlopen:

- Trek de stick gedurende 5 seconden uit en steek ze daarna weer in. Het herkennen van de USB-stick kan tot wel 5 seconden duren.

of

- Laat de stick in het apparaat zitten en haal de stekker uit het stopcontact gedurende 1 min.
- Herhaal indien nodig de FAT32-formattering van de USB-stick en kopieer de bestanden ernaartoe, zoals beschreven.

### Probleemoplossing bij een mislukte update "FUE"

- De bestandsnamen van de update-bestanden mogen niet worden gewijzigd (met name "\_\_upd").
- Controleer of alle bestanden op de stick staan en niet naar een map zijn verplaatst.
- Roep het configuratiemenu "C b" op en sluit vervolgens de USB-stick aan.