

DE Bedienungsanleitung System BORA Classic 2.0

Kochfeldabzug und Kochfelder





www.bora.com

Bedienungsanleitung:

Original

○ Übersetzung

Hersteller

BORA Vertriebs GmbH & Co KG Innstraße 1 6342 Niederndorf Österreich

Kontakt T +43 (0) 5373/62250-0 mail@bora.com www.bora.com

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.

Bei der Erstellung dieser Bedienungs- und Montageanleitung wurde mit größter Sorgfalt gearbeitet. Dennoch kann es passieren, dass nachträgliche technische Änderungen oder Anpassungen der Systemsoftware noch nicht ergänzt bzw. entsprechende Inhalte noch nicht angepasst wurden. Wir bitten dies zu entschuldigen. Eine aktualisierte Version kann über das BORA Service Team angefordert werden. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

© BORA Vertriebs GmbH & Co KG

Alle Rechte vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

1 1 1	Allgemeines 5 Zielgruppe 5	
1.1	Gültigkeit 5	
1.3	Mitgeltende Unterlagen	
1.4	Datenschutz	
1.5	Darstellung von Informationen5	
2	Sicherheit 7	
2.1	Allgemeine Sicherheitshinweise7	
2.2	Sicherheitshinweise Bedienung Kochfelder8	
2.3	Sicherheitshinweise Bedienung Kochfeldabzug 11	
2.4	Sicherheitshinweise Reinigung und Pflege 12	
2.5 2.6	Sicherheitshinweise Ersatzteile	
3	Energieverbrauchskennzeichnung 13	
5		
4	Gerätebeschreibung 14	
4.1	Bedienfeld und Bediennrinzin	
4 1 2	Symbolik 15	
4 1 3	7-Segment-Anzeige 15	
4 1 4	Farb-Konzept 16	
4.1.5	Leuchtkraft-Konzept	
4.1.6	Sound-Konzept	
4.1.7	System-Funktionen16	
4.2	Kochfeldabzug17	
4.2.1	Typenbeschreibung17	
4.2.2	Installationsvarianten 17	
4.2.3	Merkmale und Funktionsübersicht 17	
4.2.4	Aufbau17	
4.2.5	Funktionen des Kochfeldabzugs18	
4.2.6	USB-Schnittstelle	
4.2.7	Schnittstelle für externe Geräte	
4.3	Kochfelder	
4.3.1	Typenbeschreibung	
4.3.2	Merkmale und Funktionsubersicht	
4.3.3	Aulbau	
4.3.4	(CKFI, CKI, CKIW)	
4.3.5	Funktionsprinzip Hyper- und HiLight-Kochfelder	
4.3.6	Funktionsprinizip	
	Gas-Glaskeramik-Kochfeld CKG24	
4.3.7	Funktionsprinizip Tepan-Edelstahlgrill CKT25	
4.3.8	Funktionen der Kochfelder25	
4.4	Sicherheitseinrichtungen27	
4.4.1	Bediensperre27	
4.4.2	Reinigungssperre (Abwisch-Funktion)27	
4.4.3	Sicherheitsabschaltung	
4.4.4	Restwarmeanzeige	
4.4.5	Uberhitzungsschutz	
4.4.0		
5	Erstinbetriebnahme 28	
5.1	Grundkontiguration	
5.1.1	Grundkonfiguration durchführen	
5.1.2	Menupunkt H: Konfiguration des	
513	ADZUgSSYSTEMS	
5.1.5	(nur bei Umluft)	
5.1.4	Menüpunkt L: Lüfter-Konfiguration	
5.1.5	Grundkonfiguration abschließen29	

6	Bedienung 30
6.1	Allgemeine und spezifische Bedienungs-
	hinweise
6.1.1	Spezielle Bedienungshinweise für den Tepan-
	Edelstahlgrill CKT
6.1.2	Spezielle Bedienungshinweise für das Gas-
	Glaskeramik-Kochfeld CKG
6.2	Touch-Bedienung32
6.3	System bedienen
6.3.1	Bedienprinzip32
6.3.2	Einschalten32
6.3.3	Ausschalten32
6.3.4	Bediensperre
6.3.5	Reinigungssperre (Abwisch-Funktion)
6.3.6	Kindersicherung33
6.3.7	Kurzzeitwecker (Eieruhr)33
6.4	Kochfeldabzug bedienen33
6.4.1	Lüfter-Leistungsstufe einstellen
6.4.2	Lüfter-Powerstufe34
6.4.3	Abzugsautomatik34
6.4.4	Lüfter ausschalten34
6.4.5	Nachlaufautomatik vorzeitig beenden
6.5	Kochfelder bedienen35
6.5.1	Kochzonen Auswahl35
6.5.2	Leistungsstufe für eine Kochzone einstellen 35
6.5.3	Kochzone ausschalten
6.5.4	Ankochautomatik
6.5.5	Powerstufe
6.5.6	Zwei-Kreis-Zuschaltung bei den Kochfeldern
	CKCH und CKCB
6.5.7	Brückenfunktion
6.5.8	Warmhaltestufe einstellen
6.5.9	Kochzonen-Limer
6.5.10	Pausefunktion
_	
/	Menu 40
7.1	Menü-Ubersicht40
7.2	Menü bedienen40
7.3	Standard-Menüpunkte41
7.3.1	Menüpunkt 1: Lautstärke der Signaltöne41
7.3.2	Menüpunkt 2: Kindersicherung41
/.3.3	Menupunkt 3: Automatische Abzugssteuerung41
7.3.4	Menüpunkt 4: Dauer der Reinigungssperre
	(Abwisch-Funktion)42
/.3.5	Menupunkt 5: Dauer der Nachlaufautomatik 42
/.3.6	Menupunkt 6: Abtrage der Software-Version 42
/.3./	Menupunkt /: Abfrage der Hardware-Version42
7.3.8	Menupunkt 8: Update der System-Software 43
139	Wenupunkt 9. Daten-Export 44

/.0.7		44
7.3.10	Menüpunkt A: Standzeit des Umluftfilters	
	anzeigen (nur bei Umluftbetrieb)	44
7.3.11	Menüpunkt B: Filtertyp anzeigen, Filtertyp	
	wechseln und Filterstandzeit zurücksetzen	
	(nur bei Umluftbetrieb)	45

Erweitertes Menü 8.1 8.2 Menüpunkte des erweiterten Menüs......47 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.3 8.3.1 8.3.2 Menüpunkt S: GASt......49 8.3.3 Menüpunkt T: GAS49

9 9.1 9.2 9.3 9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4 9.4 9.4.1 9.4.2 9.4.3	Reinigung und Pflege50Reinigungsmittel50Geräte pflegen50Kochfeldabzug CKA2 reinigen50Ausbau der Komponenten50Reinigung der Komponenten51Einbau der Komponenten51Umluftfilter austauschen51Kochfelder reinigen52Glaskeramik reinigen52(CKFI, CKI, CKIW, CKCH, CKCB, CKG)52Tepan-Edelstahl-Grillfläche reinigen52(CKT)52Reinigung der Komponenten beim Gaskochfeld53	
10	Störungsbehebung 55	
11 11.1 11.1.1 11.2 11.3 11.4	Garantie, technischer Service, Ersatztei-le, Zubehör58Herstellergarantie von BORA58Garantieverlängerung58Service58Ersatzteile58Zubehör59	
12	Notizen: 60	
13	Typenschilder 63	

1 Allgemeines

1.1 Zielgruppe

Zielgruppe Anforderungen

Diese Bedienungsanleitung wendet sich an folgende Zielgruppen:

Licigiuppe	Amoraciangen
Bediener	Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähig- keiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüg- lich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwie- sen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder sind zu beaufsichtigen. Alle Sicherheits- und Warnhinweise sowie die Handlungsanweisungen der Bedienungsanleitung müssen beachtet werden.

Tab. 1.1 Zielgruppen

INFO Die BORA Holding GmbH, BORA Vertriebs GmbH & Co KG, BORA APAC Pty Ltd und die BORA Lüftungstechnik GmbH – im Folgenden BORA genannt – haften nicht für Schäden, die durch Missachtung bzw. Nichtachtung dieser Unterlagen und durch unsachgemäße Montage verursacht werden!

Die Strom- und Gasanschlüsse müssen zwingend von einem anerkannten Fachpersonal ausgeführt werden.

Die Montage darf nur unter Beachtung der geltenden Normen, Vorschriften und Gesetze erfolgen. Alle Sicherheits- und Warnhinweise sowie die Handlungsanweisungen der Betriebs-

und Montageanleitung müssen beachtet werden.

1.2 Gültigkeit

Diese Anleitung ist für mehrere Gerätevarianten gültig. Deshalb ist es möglich, dass einzelne Ausstattungsmerkmale beschrieben sind, die nicht auf Ihr Gerät zutreffen. Die enthaltenen Abbildungen können im Detail von manchen Gerätevarianten abweichen und sind als Prinzipdarstellungen zu verstehen.

1.3 Mitgeltende Unterlagen

Mit dieser Anleitung sind weitere Unterlagen gültig und müssen beachtet werden, insbesondere die Montageanleitung System BORA Classic 2.0.

Beachten Sie unbedingt alle Unterlagen, die Bestandteil des Lieferumfangs sind.

Richtlinien

Die Geräte entsprechen den folgenden EU/EG-Richtlinien: 2014/30/EU EMV-Richtlinie 2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie 2009/125/EG Ökodesignrichtlinie 2011/65/EU RoHS-Richtlinie 2012/19/EU WEEE-Richtlinie Kochfeldabzüge entsprechen zusätzlich der folgenden EU/EG-Richtlinie: 2010/30/EU Energieverbrauchskennzeichnungs-Richtlinie

Verordnungen

Gas-Geräte entsprechen den folgenden EU-Verordnungen: (EU) 2016/426 Gasgeräte-Verordnung

1.4 Datenschutz

Ihr Kochfeldabzug speichert im Laufe des Betriebs pseudonymisiert Daten, wie z.B. von Ihnen getroffene Menüeinstellungen, Betriebsstunden der einzelnen technischen Einheiten und die Anzahl an gewählten Funktionen. Außerdem dokumentiert Ihr Kochfeldabzug Fehler in Kombination mit der Anzahl von Betriebsstunden. Die Daten können ausschließlich manuell über Ihren Kochfeldabzug ausgelesen werden und somit obliegt Ihnen diese Entscheidung.

Die gespeicherten Daten ermöglichen dann eine rasche Fehlersuche und -behebung im Servicefall.

1.5 Darstellung von Informationen

Damit Sie mit dieser Anleitung schnell und sicher arbeiten können, werden einheitliche Formatierungen, Bezifferungen, Symbole, Sicherheitshinweise, Begriffe und Abkürzungen verwendet.

Handlungsanweisungen werden durch einen Pfeil gekennzeichnet.

 Führen Sie alle Handlungsanweisungen immer in der vorgegebenen Reihenfolge aus.

INFO Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Unterlagen entstehen, übernimmt BORA keine Haftung!

Aufzählungen werden durch ein viereckiges Aufzählungszeichen am Zeilenanfang gekennzeichnet.

Aufzählung 1

Aufzählung 2

INFO Eine Information weist Sie auf Besonderheiten hin, die Sie unbedingt beachten müssen.

Sicherheits- und Warnhinweise

Die Sicherheits- und Warnhinweise in dieser Anleitung sind mit Symbolen und Signalwörtern hervorgehoben. Sicherheits- und Warnhinweise sind wie folgt aufgebaut:

WARNZEICHEN UND SIGNALWORT! Art und Quelle der Gefahr Folgen bei Nichtbeachtung ▶ Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Dabei gilt:

Das Warnzeichen macht auf die Gefahr aufmerksam.Das Signalwort gibt die Schwere der Gefahr an.

Warnzeichen	Varnzeichen Signalwort Gefährdung	
	Gefahr	Weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die bei Nichtbeachtung zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.
	Warnung	Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die bei Nichtbeachtung zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.
	Vorsicht	Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die bei Nichtbeachtung zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann.
_	Vorsicht	Weist auf eine Situation hin, die bei Nichtbeachtung zu Sachschä- den führen kann.

Tab. 1.2 Bedeutung der Warnzeichen und Signalworte

2 Sicherheit

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

- INFO Das Gerät entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Der Benutzer ist für die Reinigung, Pflege und sichere Anwendung des Gerätes verantwortlich. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann zu Personen- und Sachschäden führen.
- Die Bedienungs- und die Montageanleitung enthalten wichtige Hinweise für die Montage und die Bedienung. Dadurch schützen Sie sich vor Verletzungen und verhindern Schäden am Gerät. Auf der Rückseite finden Sie die Kontaktdaten für weitere Informationen, Anwendungs- und Gebrauchsfragen.
- Der Begriff Gerät wird sowohl für Kochfelder, Kochfeldabzüge als auch für Kochfelder mit Kochfeldabzug verwendet.
- Lesen Sie die Bedienungs- und die Montageanleitung vollständig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Bewahren Sie die Bedienungs- und die Montageanleitung immer griffbereit auf, damit diese bei Bedarf zur Verfügung steht.
- Geben Sie die Bedienungs- und die Montageanleitung an den Nachbesitzer weiter, wenn Sie das Gerät verkaufen.
- Führen Sie alle Arbeiten sehr aufmerksam und gewissenhaft durch.
- Prüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf sichtbare Schäden.
- ► Schließen Sie kein beschädigtes Gerät an.
- Schließen Sie die Geräte erst nach der Montage des Kanalsystems bzw. dem Einsetzen des Umluftfilters an das Stromnetz an.
- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Anschlusskabel.
- Verwenden Sie das Gerät erst nach vollständig abgeschlossener Montage, erst dann kann ein sicherer Betrieb gewährleistet werden.
- Stellen Sie sicher, dass heiße Kochstellen nicht berührt werden.
- Stellen oder legen Sie keine Gegenstände auf dem Bedienfeld oder der Einströmdüse des Kochfeldabzugs ab.
- Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus.
- ▶ Halten Sie Haustiere vom Gerät fern.

VORSICHT!

Verletzungsgefahr durch herabfallende Gerätekomponenten! Herabfallende Gerätekomponenten wie z.B. Topfträger, Bedienelemente, Abdeckungen, Fettfilter usw. können Verletzungen verursachen.

- Legen Šie entnommene Gerätekomponenten sicher neben den Geräten ab.
- Stellen Sie sicher, dass keine entnommene Gerätekomponenten herunterfallen können.

Eigenmächtige Veränderungen

Durch eigenmächtige Veränderungen können Gefahren vom Gerät ausgehen.

 Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor.

Bei Kindern und Personen mit speziellen Fähigkeiten im Haushalt

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, die sich in der Nähe des Gerätes aufhalten.
- ▶ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Nutzen Sie die Kindersicherung , damit Kinder die Geräte nicht unbeaufsichtigt einschalten oder Einstellungen ändern können.
- Bewahren Sie keine Gegenstände, die für Kinder von Interesse sein könnten, in Stauräumen über oder hinter dem Gerät auf. Die Kinder werden sonst dazu verleitet, auf das Gerät zu klettern.
- Halten Sie Kinder und andere Personen von heißen Kochstellen fern.

Umluftbetrieb

INFO	Bei jedem Kochvorgang wird durch das Kochen zusätzlich Feuchtigkeit in die Raumluft abgegeben.

INFO Im Umluftbetrieb wird nur geringfügig Feuchtigkeit aus dem Kochdunst entfernt. DE

- Sorgen Sie bei Umluftbetrieb f
 ür eine ausreichende Frischluftzufuhr, z.B. durch ein geöffnetes Fenster.
- Stellen Sie ein normales und behagliches Raumklima (45–60% Luftfeuchtigkeit) sicher, z.B. durch Öffnen von natürlichen Belüftungsöffnungen oder den Betrieb von Wohnraumlüftungen.
- Schalten Sie nach jeder Benutzung im Umluftbetrieb den Kochfeldabzug für ca.
 20 Minuten auf eine geringe Stufe oder aktivieren Sie die Nachlaufautomatik.

2.2 Sicherheitshinweise Bedienung Kochfelder

- ▶ Vermeiden Sie Überkochen.
- ▶ Achten Sie auf die Restwärmeanzeige.
- Stellen Sie sicher, dass der Boden des Kochgeschirrs und die Kochzone sauber und trocken sind.
- Heben Sie das Kochgeschirr immer an (nicht ziehen!), um Kratzer und Abrieb an der Oberfläche zu vermeiden.
- Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr auf die Einströmdüse oder die Bedieneinheit des Kochfeldabzugs.

GEFAHR!

GEFAHR!

Brandgefahr durch unbeaufsichtigtes Kochfeld!

Öl oder Fett kann sich schnell erhitzen und sich entzünden.

- Erhitzen Sie Öl oder Fett nie unbeaufsichtigt.
- Löschen Sie Öl- oder Fettbrände nie mit Wasser.
- Schalten Sie das Kochfeld aus.
- Ersticken Sie das Feuer, z.B. mit einem Deckel.

\wedge

Explosionsgefahr durch entzündbare Flüssigkeiten!

Entzündbare Flüssigkeiten in der Nähe eines Kochfeldes können explodieren und schwere Verletzungen verursachen.

 Lagern Sie keine entzündbaren Flüssigkeiten in der Nähe eines Kochfeldes.



GEFAHR! Stromschlaggefahr!

Durch Sprünge, Risse oder Brüche in der Glaskeramik kann die darunterliegende Elektronik freigelegt oder beschädigt werden. Das kann zu einem Stromschlag führen.

- Schalten Sie das Kochfeld bei Brüchen, Sprüngen oder Rissen in der Glaskeramik sofort aus.
- Trennen Sie das Gerät anhand von LS-Schalter, Sicherungen, Sicherungsautomaten oder Schütze sicher vom Netz.

WARNUNG!



Verbrennungsgefahr durch heißes Kochfeld!

Das Kochfeld und seine berührbaren Teile werden bei Betrieb heiß. Nach Abschalten der Kochzone muss diese erst unter 60 °C abkühlen. Das Berühren heißer Oberflächen kann zu schweren Verbrennungen führen.

- Berühren Sie das heiße Kochfeld nicht.
- Halten Sie Kinder vom heißen Kochfeld fern, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

WARNUNG!

WARNUNG!



Während oder nach einem Stromausfall können Kochfelder noch heiß sein!

Bei einem Stromausfall kann ein zuvor in Betrieb gewesenes Kochfeld noch heiß sein, obwohl keine Restwärme angezeigt wird.

- Berühren Sie das Kochfeld nicht, solange es noch heiß ist.
- Halten Sie Kinder vom heißen Kochfeld fern.



Brandgefahr durch Gegenstände auf der Kochfläche!

Das Kochfeld und seine berührbaren Teile sind bei eingeschalteter Kochzone und in der Abkühlungsphase heiß. Gegenstände, die sich auf dem Kochfeld befinden, können sich erhitzen und entzünden.

 Lassen Sie keine Gegenstände auf dem Kochfeld liegen.



WARNUNG!

Verbrennungsgefahr durch heiße Gegenstände!

Das Kochfeld und seine berührbaren Teile sind während des Betriebs und in der Abkühlungsphase heiß. Gegenstände, die sich auf dem Kochfeld befinden, erhitzen sich sehr schnell und können zu schweren Verbrennungen führen. Dies gilt besonders für Gegenstände aus Metall (z.B. Messer, Gabeln, Löffel, Deckel oder Kochfeldabzugsabdeckungen).

- Lassen Sie keine Gegenstände auf dem Kochfeld liegen.
- Verwenden Sie geeignete Hilfsmittel (Topflappen, Wärmeschutzhandschuhe).

WARNUNG!



Verbrennungsgefahr durch heißes Kochgeschirr! Über die Arbeitsfläche überstehende

Griffe verleiten Kinder zum Anfassen.

- Drehen Sie keine Topf- und Pfannengriffe zur Seite über die Arbeitsfläche heraus.
- Verhindern Sie, dass Kinder heiße Töpfe und Pfannen herunterziehen können.
- Verwenden Sie geeignete Kochfeldschutzgitter.
- Verwenden Sie keine ungeeigneten Kochfeldschutzgitter (Unfallgefahr).
- Kontaktieren Sie zur Auswahl eines geeigneten Kochfeldschutzgitters ihren Fachhändler oder das BORA Service Team.

WARNUNG!



Verbrennungsgefahr! Flüssigkeiten zwischen Kochzone und Topfboden können bei Verdampfung zu Verbrennungen der Haut führen.

Stellen Sie sicher, dass die Kochzone und der Topfboden immer trocken sind.

VORSICHT!

Beschädigung durch harte und spitze Gegenstände!

Harte und spitze Gegenstände können die Glaskeramik des Kochfeldes beschädigen.

- Benutzen Sie die Kochfeldoberfläche nicht als Arbeitsplatte.
- Benutzen Sie keine harten und spitzen Gegenstände, wenn Sie auf dem Kochfeld arbeiten.

VORSICHT!

Beschädigung durch zucker- und salzhaltige Speisen!

Zucker- und salzhaltige Speisen sowie Säfte auf der heißen Kochzone können die Kochzone beschädigen.

- Achten Sie darauf, dass keine zucker- und salzhaltigen Speisen sowie Säfte auf die heiße Kochzone gelangen.
- Entfernen Sie sofort zucker- und salzhaltige Speisen sowie Säfte von der heißen Kochzone.

VORSICHT!

Austreten von heißen Flüssigkeiten! Ein unbeaufsichtigter Kochvorgang kann zum Überkochen und Austreten von heißen Flüssigkeiten führen.

 Ein Kochvorgang ist zu überwachen.
 Ein kurzzeitiger Kochvorgang ist ständig zu überwachen.

VORSICHT!

Beschädigung durch Gegenstände auf dem Kochfeld!

Gegenstände wie z.B. Kochgeschirrabdeckungen, die sich auf dem Kochfeld befinden, können Beschädigungen der Glaskeramik hervorrufen.

 Legen Sie keine Gegenstände auf das heiße Kochfeld.

2.2.1 Spezielle Sicherheitshinweise für Induktionskochfelder

 Verlassen Sie sich nicht auf die Topferkennung.

Auswirkung auf Herzschrittmacher, Hörgeräte und metallische Implantate

- INFO Induktions-Kochfelder erzeugen im Bereich der Kochzonen ein hochfrequentes elektromagnetisches Feld. Bei unmittelbarer Annäherung an die Kochzonen können Herzschrittmacher, Hörgeräte oder metallische Implantate negativ beeinflusst oder in ihrer Funktion gestört werden. Eine Beeinträchtigung des Herzschrittmachers ist unwahrscheinlich.
- Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Hersteller Ihres medizinischen Gerätes oder an Ihren Arzt.

2.2.2 Spezielle Sicherheitshinweise für Gaskochfelder

- Benutzen Sie das Gerät nicht zum Aufheizen der Räumlichkeiten.
- Verwenden oder lagern Sie keine brennbaren Materialien in der N\u00e4he des Ger\u00e4tes.



GEFAHR! Explosionsgefahr durch Gas!

Ausgetretenes Gas kann eine Explosion und schwere Verletzungen verursachen.

- Halten Sie Zündquellen (offene Flammen, Heizstrahler) fern.
- Schließen Sie die Gaszufuhr und schalten Sie die Sicherung der Hausinstallation aus.



GEFAHR!

Erstickungsgefahr durch Gas! Ausgetretenes Gas kann Erstickungen verursachen.

- Bemerken Sie Gasgeruch während des Betriebs schalten Sie das Gerät sofort aus.
- ▶ Schließen Sie sofort die Gaszufuhr.
- Sorgen Sie f
 ür Frischluftzufuhr (T
 üren und Fenster öffnen).
- Betätigen Sie keine Lichtschalter oder Schalter von Geräten.
- Ziehen Sie keine Stecker aus der Steckdose (Gefahr von Funkenbildung).
- Benutzen Sie keine elektrischen Geräte.
- Informieren Sie sofort Ihren Kundendienst oder Gasinstallateur.



GEFAHR!

Brandgefahr durch offene Flamme! Eine offene Flamme kann brennbare Gegenstände entzünden.

- Stellen Sie die Gasflamme auf die niedrigste Stufe ein, wenn Sie Kochtöpfe oder Pfannen kurzfristig von der Kochstelle nehmen.
- Lassen Sie eine offene Flamme niemals unbeaufsichtigt.
- Ersticken Sie einen Brand, z.B. mit einem Deckel oder einer Feuerlöschdecke.
- Schließen Sie die Gaszufuhr und schalten Sie die Sicherung der Hausinstallation aus.

VORSICHT!

Verletzungsgefahr durch Sprünge, Risse oder Brüche in der Glaskeramik!

Eine beschädigte Glaskeramik-Oberfläche kann Verletzungen verursachen.

- Berühren Sie nicht die Oberfläche des Gerätes.
- Schalten Sie alle Brenner und jedes elektrische Heizelement unverzüglich aus.
- Trennen Sie das Gerät anhand von LS-Schalter, Sicherungen, Sicherungsautomaten oder Schütze sicher vom Netz.
- Benutzen Sie das Gerät nicht.

WARNUNG!



Verbrennungsgefahr durch heißen Kochfeldabzug!

- Der Kochfeldabzug und seine berührbaren Teile (insbesondere Verschlussklappe, Edelstahlfettfilter und Fettfilterwanne) werden bei Betrieb mit dem Gas-Kochfeld heiß. Nach Abschalten des Gas-Kochfeldes muss dieser erst unter 60 °C abkühlen. Das Berühren heißer Oberflächen kann zu schweren Verbrennungen führen.
 - Berühren Sie den heißen Kochfeldabzug nicht.
 - Halten Sie Kinder vom heißen Kochfeldabzug fern, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

2.3 Sicherheitshinweise Bedienung Kochfeldabzug

- Betreiben Sie den Kochfeldabzug nur mit BORA Kochfeldern. Dies gilt insbesondere für den Betrieb mit BORA Gas-Kochfeldern.
- Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr im Bereich des Bedienfeldes ab, um die darunterliegende Elektronik nicht zu beschädigen.

GEFAHR!

Lebensgefahr durch Rauchvergiftung! Bei Betrieb einer raumluftabhängigen Feuerstätte entstehen Verbrennungsgase.

Wird der Kochfeldabzug gleichzeitig mit einer raumluftabhängigen Feuerstätte betrieben, können giftige Verbrennungsgase (Kohlenmonoxid) aus dem Kamin oder Abzugskanal in den Wohnraum gezogen werden.

 Stellen Sie sicher, dass immer ausreichend Zuluft vorhanden ist.



GEFAHR! Brandgefahr durc

Brandgefahr durch Flambieren! Während der Kochfeldabzug in Betrieb ist, saugt dieser Küchenfett auf. Durch Flambieren der Speisen kann das Küchenfett Feuer fangen.

- Reinigen Sie den Kochfeldabzug regelmäßig.
- Arbeiten Sie nie mit offener Flamme, wenn der Kochfeldabzug in Betrieb ist.



GEFAHR!

Brandgefahr durch Fettablagerungen! Bei unregelmäßiger Reinigung des Edelstahl-Fettfilters kann ein erhöhter Fett-

gehalt in diesem entstehen. Dadurch steigt die Brandgefahr.



WARNUNG! Verletzungsgefahr durch bewegtes Lüfterrad!

- Wenn sich das Lüfterrad dreht, besteht Verletzungsgefahr.
- Installieren Sie das Gerät ausschließlich im spannungsfreien Zustand.
- Verbinden Sie vor der Inbetriebnahme den Lüfter beidseitig mit dem Kanalsystem.
- Stellen Sie sicher, dass vor erstmaliger Inbetriebnahme der Einlassstutzen verriegelt ist.

VORSICHT!



Berührbare Teile können heiß werden!

Der Kochfeldabzug und seine berührbaren Teile sind bei eingeschalteter Kochzone und in der Abkühlungsphase heiß.

- Lassen Sie keine Gegenstände auf dem Kochfeld liegen.
- Verwenden Sie geeignete Hilfsmittel (Topflappen, Wärmeschutzhandschuhe).

VORSICHT!

Beschädigung durch eingesaugte Gegenstände oder Papier!

Kleine und leichte Gegenstände, wie z.B. Reinigungstücher aus Stoff oder Papier, können durch den Kochfeldabzug angesaugt werden. Dadurch kann der Lüfter beschädigt oder die Abluftleistung beeinträchtigt werden.

- Lagern Sie keine Gegenstände oder Papier am Kochfeldabzug.
- Betreiben Sie den Kochfeldabzug nur mit eingesetztem Fettfilter.

VORSICHT!

Beschädigung durch Fett- und Schmutzablagerungen! Fett- und Schmutzablagerungen können die Funktion des Kochfeldabzuges beeinträchtigen.

Benutzen Sie den Kochfeldabzug nie ohne Edelstahlfettfilter.

2.4 Sicherheitshinweise Reinigung und Pflege

Das Gerät muss regelmäßig gereinigt werden. Verschmutzungen können zu Beschädigungen, Funktionseinschränkungen oder zu einer Geruchsbelästigung führen. Entfernen Sie Verschmutzungen sofort.

- Reinigungs- und Pflegearbeiten dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- Verwenden Sie zum Reinigen keinen Dampfreiniger. Der Dampf kann an spannungsführenden Teilen einen Kurzschluss auslösen und zur Sachbeschädigung führen (s. Kap. Reinigung und Pflege).
- Stellen Sie sicher, dass kein Wasser beim Reinigen ins Geräteinnere gelangen kann. Verwenden Sie nur ein mäßig feuchtes Tuch. Spritzen Sie das Gerät niemals mit Wasser ab. Eindringendes Wasser kann Schäden verursachen!
- Reinigen Sie Kochfelder möglichst nach jedem Kochvorgang.
- Reinigen Sie Glaskeramik-Kochfelder nur im abgekühlten Zustand (s. Kap. Reinigung und Pflege).
- Nutzen Sie f
 ür die Reinigung des BORA Classic Tepan-Edelstahlgrills CKT die Reinigungsfunktion.
- Verwenden Sie zur Reinigung ausschließlich nicht scheuernde Reinigungsmittel, um Kratzer und Abrieb an der Oberfläche zu vermeiden.
- Vermeiden Sie eine Verschmutzung des Unterschrankes durch die Belüftungsöffnungen.

2.5 Sicherheitshinweise Ersatzteile

WARNUNG!



Verletzungsgefahr und Sachbeschädigung! Falsche Bauteile können zu Personenschäden oder zur Beschädigung des Gerätes führen. Veränderungen, Anoder Umbauten am Gerät können die Sicherheit beeinträchtigen.

- Verwenden Sie bei Reparaturen nur Originalersatzteile.
- **INFO** Eine beschädigte Netzanschlussleitung muss durch eine passende Netzanschlussleitung ersetzt werden. Dies darf nur durch einen autorisierten Kundenservice erfolgen.

2.6 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät darf nicht in Höhen über 2000 m (Meter über dem Meeresspiegel) in Betrieb genommen werden.

Hinweis für Gaskochfelder: Mit steigender Seehöhe reduziert sich auch die Brennerleistung am Kochfeld.

Das Gerät ist nur für die Zubereitung von Speisen in privaten Haushalten bestimmt. Dieses Gerät ist nicht bestimmt für:

- den Gebrauch im Außenbereich
- den Einbau in Fahrzeugen
- das Beheizen des Raumes
- den Betrieb in nichtstationären Aufstellungsorten (z. B. Schiffen)
- den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem (Fernbedienung)

Eine andere Verwendung als in dieser Betriebsund Montageanleitung beschrieben oder eine Verwendung, die über die hier beschriebene hinausgeht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. BORA haftet nicht für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung.

Jede missbräuchliche Verwendung ist untersagt!

INFO	Die BORA Holding GmbH, BORA Vertriebs GmbH & Co KG, BORA APAC Pty Ltd und die BORA Lüftungstechnik GmbH haften nicht für Schäden, die aus Nicht-
	beachtung der Sicherheits- und Warn- hinweise entstehen.

3 Energieverbrauchskennzeichnung

Produktbezeichnung	BORA Classic Kochfeldabzug CKA2	
Betriebsmodus	Abluft	
Energieverbrauch	Wert	Norm EN
Energieverbrauch pro Jahr (AEC _{hood})	30,7 kWh/a	61591
Energieeffizienz-Klasse	A+	61591
Fördervolumen		
Fluiddynamische Effizienz (FDE _{hood})	33,7 %	61591
Fluiddynamische Effizienz-Klasse	A	61591
Luftstrom Stufe 1 minimal	225,2 m³/h	61591
Luftstrom Stufe 5 maximal	520,9 m³/h	61591
Luftstrom Powerstufe (Q _{wP})	565,5 m³/h	61591
Beleuchtung		
Beleuchtungseffizienz (LE _{hood})	* Ix/Watt	*
Beleuchtungseffizienz-Klasse	*	*
Fettabscheidung		
Stufe 5 maximal (GFE _{hood})	96,5 %	61591
Klasse maximal Stufe	A	61591
Schallleistungspegel		
Stufe 1 minimal	41,6 dB(A)	60704-2-13
Stufe 5 maximal	62,1 dB(A)	60704-2-13
Powerstufe	63,8 dB(A)	60704-2-13
Schalldruckpegel (zusätzliche Angabe)		
Stufe 1 minimal	28,9 dB(A)	**
Stufe 5 maximal	49,4 dB(A)	**
Powerstufe	51,1 dB(A)	**
Angaben nach 66/2014		
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P _o)	0,3 W	61591
Zeitverlängerungsfaktor	0,8	61591
Energieeffizienz-Index (EEI _{hood})	42	61591
Luftvolumenstrom Bestpunkt (Q _{BEP})	265,6 m³/h	61591
Luftstrom Powerstufe (Q _{Max})	578,6 m³/h	61591
Druck Bestpunkt (P _{BEP})	480 Pa	61591
Eingangsleistung Bestpunkt (W _{BEP})	105,0 W	61591

Tab. 3.1 Angaben Energieverbrauchskennzeichnung nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014 bzw. 66/2014

* Diese Position ist für dieses Produkt nicht zutreffend.

** Der Schalldruckpegel wurde in 1 m Abstand (abstandsabhängige Pegelabnahme) auf Grundlage des Schallleistungspegels nach EN 60704-2-13 ermittelt. DE

4 Gerätebeschreibung

Beachten Sie bei jeder Bedienung alle Sicherheits- und Warnhinweise (s. Kap. Sicherheit).

4.1 System BORA Classic 2.0

4.1.1 Bedienfeld und Bedienprinzip

- INFO Das System BORA Classic 2.0 wird über das Bedienfeld des Kochfeldabzugs CKA2 bedient.
- **INFO** Pro Kochfeldabzug können 1 oder 2 Kochfelder angesteuert und bedient werden.
- **INFO** Das Bedienprinzip und die Funktionen werden im Kapitel Bedienung genauer beschrieben.

Der Kochfeldabzug und die Kochfelder werden über ein zentrales Bedienfeld bedient. Das Bedienfeld ist mit elektronischen Sensortasten und Anzeigefeldern ausgestattet. Die Sensortasten sprechen auf Fingerkontakt an (Touch-Bereiche).



Abb. 4.1 Zentrales Touch-/Slider-Bedienfeld



Abb. 4.2 Touch-Bereiche

- [1] Ein-/Ausschalten
- [2] übergeordnete Funktionen
- [3] Navigation
- [4] Einstellbereich Leistungsstufen Plus/Minus
- [5] Kochzonen-Auswahl (4x)
- [6] Touch-Slider (Einstellbereich Leistungsstufen)
- [7] Brückenfunktion (2x)
- [8] Lüfter
- [9] Koch-Zusatzfunktionen und Menü



Abb. 4.3 Anzeige-Bereiche

- [1] Multifunktions-Anzeige
- [2] Anzeige heiße Kochzone bzw. Restwärmeanzeige (4x)
- [3] Kochzonenanzeige (4x)
- [4] Brückenfunktions-Anzeige (2x)
- [5] Anzeige Koch-Zusatzfunktionen (4x4)

4.1.2 Symbolik

Allgemeine Symbole	Bezeichnung	Funktion/Bedeutung	
0	Power-Button	Ein-/Ausschalten	
0	Pause-Button	Pause-Funktion aktivieren/deaktivieren	
	Reinigungs-Button	Reinigungssperre aktivieren/deaktivieren	
	Start-Button	Timer starten	
8	Eieruhr-Button	Kurzzeitwecker (Eieruhr) einstellen	
ô	Sperr-Button	Bediensperre	
	Slider	Werte einstellen	
Ð	Plus-Button	Wert erhöhen	
8	Minus-Button	Wert verringern	
>	Vorwärts-Button	Navigation nach rechts	
<	Rückwärts-Button	Navigation nach links	
SS.	Lüfter-Button	Abzugsautomatik aktivieren/deaktivieren, Nachlauf quittieren	
٨	Menü-Button	Menü aufrufen, Menü beenden	
Kochzonen- Symbole	Bezeichnung	Funktion/Bedeutung	
0	Heizkreis-Button	2-Kreis-Zuschaltung	
0	Timer-Button	Kochzonen-Timer einstellen	
<u>-</u>	Ankoch-Button	Ankochautomatik aktivieren/deaktivieren	
	Warmhalte-Button	Warmhaltefunktion aktivieren/deaktivieren	
	Brücken-Button	Brückenfunktion aktivieren/deaktivieren	
c>	Brücken-Anzeige	Brückenfunktion ist aktiv	
0	Hot-Anzeige	Kochzone wird beheizt oder ist noch heiß	

4.1.3 7-Segment-Anzeige

Multifunktionsanzeige		Bedeutung	
Lüfter-Anzeige	1-5	Leistungsstufen	
	Ρ	Powerstufe	
	R	Abzugsautomatik	
Multifunktions-	z.B. 190°	Temperaturanzeige (nur bei CKT)	
anzeige	00:00:00	Restlaufzeit von Timer bzw. Eieruhr	
	z.B. E 123	Fehlercode	
Kochzonenanzeig	e	Bedeutung	
Kochzonen-	1-9	Leistungsstufen	
anzeige	Ρ	Powerstufe	
	-	Warmhaltestufe 1	
	-	Warmhaltestufe 2	
	-	Warmhaltestufe 3	
	٥	Inaktiv	
	Н	Restwärmeanzeige (Kochzone ist ausgeschaltet aber noch heiß)	
	C	Reinigung (nur beim Tepan-Edelstahlgrill CKT)	
	Ε	Fehler	
Animationen	<u> </u>	Topferkennung (nur bei Induktionskochfeldern)	
	000	Reinigung (nur beim Tepan-Edelstahlgrill CKT)	

– Tab. 4.2 Bedeutung der 7-Segment-Anzeige

 Tab. 4.1
 Bedeutung der angezeigten Symbole (Icons)

4.1.4 Farb-Konzept

INFO Grundsätzlich werden im Bedienfeld alle Lüfter-Einstellbereiche in Blau und alle Kochzonen-Einstellbereiche in Rot dargestellt. Für Funktionen und Meldungen werden weitere Farben verwendet.

Auflistung aller farbigen Anzeigen:

Anzeige	Lüfter (Kochfeldabzug)	Farbe
	Slider	Blau
88	Plus/Minus	Blau
%	Lüfter-Symbol/Abzugsautomatik	Blau
Anzeige	Kochzonen	Farbe
	Slider	Rot
88	Plus/Minus	Rot
	Kochzone heiß	Signal-Rot
Anzeige	Funktionen	Farbe
	Einschalt-/Ausschalt-Animation	Beige
	Timer einstellen	Beige
Anzeige	Meldungen	Farbe
	Warnungen	Orange
	Fehler	Signal-Rot
	ОК	Grün

Tab. 4.3 Farbige Anzeigen

4.1.5 Leuchtkraft-Konzept

- **INFO** Das Bedienfeld verfügt über 4 verschiedene Beleuchtungsstufen. (100%, 75%, 50% und 0%).
- INFO Grundsätzlich passt das System die Leuchtkraft der aktuellen Bediensituation an. Relevante Anzeige-Elemente leuchten heller, irrelevante werden abgedunkelt. Nicht verfügbare Funktionen werden ausgeblendet.

Leuchtkraft	Verwendung
100%	Funktion ist aktiv und ausgewählt
75%	Funktion ist aktiv, aber nicht ausgewählt
50%	Funktion ist inaktiv und auswählbar
0%	Funktion ist nicht verfügbar

Tab. 4.4 Leuchtkraft-Konzept

Beispiel:



Abb. 4.4 Leuchtkraft-Konzept des Bedienfelds

- [1] Aktive und auswählbare Funktion (hell leuchtend, 75%)
- [2] Inaktive, aber auswählbare Funktion (abgedunkelt, 50%)

4.1.6 Sound-Konzept

INFO Die Lautstärke der Signaltöne kann im Menü eingestellt werden (10% bis 100%).

INFO Sicherheitsrelevante Signaltöne werden immer mit 100% Lautstärke ausgegeben.

Das System unterscheidet grundsätzlich zwischen drei verschiedenen Arten von Signaltönen:

Signalton	Zweck
Einzelton kurz (0,25 s)	Bestätigung einer Auswahl
Piepton-Sequenz	Interaktion erforderlich
Einzelton lang (0,75 s)	Beenden einer Funktion

Tab. 4.5 Sound-Konzept

4.1.7 System-Funktionen

Kurzzeitwecker (Eieruhr) 🛽

Der Kurzzeitwecker löst nach Ablauf einer vom Nutzer eingestellten Zeit ein optisches und akustisches Signal aus und bietet die Funktion einer handelsüblichen Eieruhr.

4.2 Kochfeldabzug

INFO Der Kochfeldabzug CKA2 ist die zentrale Komponente und enthält die komplette Bedienelektronik für das Gesamtsystem BORA Classic 2.0. Der Betrieb des Systems, oder der von Einzelkomponenten, ist ohne Kochfeldabzug nicht möglich.

4.2.1 Typenbeschreibung

Тур	Langbezeichnung
CKA2	BORA Classic Kochfeldabzug
	flexibles System mit separater Steuerungseinheit,
	kombinierbar mit den Classic Kochfeldern und weiterer
	BORA Universal-Komponenten

Tab. 4.6 Typenbeschreibung

4.2.2 Installationsvarianten

Abhängig von ihrer Kaufentscheidung wird der Kochfeldabzug als Abluft- oder Umluftvariante betrieben.



Abluftbetrieb

Die abgesaugte Luft wird durch den Fettfilter gereinigt und durch ein Kanalsystem ins Freie geleitet. Die Abluft darf nicht abgegeben werden in:

einen in Betrieb befindlichen Rauch- oder Abgaskamin einen Schacht, der zur Entlüftung von Aufstellungsräumen von Feuerstätten dient.

Soll die Abluft in einen Rauch- oder Abgaskamin geleitet werden, der außer Betrieb ist, muss die Montage vom zuständigen Schornsteinfeger kontrolliert und freigegeben werden.

INFO Wird der Kochfeldabzug in einem Abluftsystem in Betrieb genommen, dann wird die Abzugsleistung beim Einstellen einer niedrigen Leistungsstufe automatisch für die ersten 20 Sekunden erhöht (Mauerkasten-Funktion).



Umluftbetrieb

Die abgesaugte Luft wird durch den Fettfilter und einen Aktivkohlefilter gereinigt und wieder in den Aufstellungsraum zurückgeführt.

Um die Gerüche im Umluftbetrieb zu binden, muss ein Geruchsfilter verwendet werden. Aus hygienischen und gesundheitlichen Gründen muss dieser in den empfohlenen Intervallen getauscht werden (s. Kap. Reinigung und Pflege).

INFO Bei Umluftbetrieb ist für eine ausreichende Beund Entlüftung zu sorgen, um die Luftfeuchtigkeit abzuführen.

INFO Wird der Kochfeldabzug in einem Umluftsystem in Betrieb genommen, dann wird beim Einstellen einer Leistungsstufe automatisch die Betriebszeit von der Standzeit des Umluftfilters abgezogen. Die verbleibende Filterstandzeit kann im Menü unter Menüpunkt A abgelesen werden (s. Kap. Bedienung).

4.2.3 Merkmale und Funktionsübersicht

Merkmale	CKA2
automatische Lüfter-Erkennung	✓
Elektronische Leistungsregelung	1
Schnittstellenkommunikation	1
kompakte Fettfiltereinheit	1
Funktionen	
Nachlaufautomatik	1
Powerstufe	1
Abzugsautomatik	1
Filterserviceanzeige (Umluftbetrieb)	1
Sicherheitseinrichtungen	
Bediensperre	1
Sicherheitsabschaltung	1
aktive Fehlerüberwachung	1
Tab. 4.7 Merkmale und Funktionsübersicht	

4.2.4 Aufbau

Kochfeldabzug CKA2



Abb. 4.5 BORA Classic Kochfeldabzug CKA2

- Einströmdüse [1]
- Fettfiltereinheit [2]
- [3] Kochfeldabzug
- Steuerungseinheit [4]

4.2.5 Funktionen des Kochfeldabzugs

Leistungsregelung

Die Regelung der Leistungsstufen erfolgt über das Bedienfeld durch Berührungs- bzw. Bewegungsimpulse auf dem Touch-Slider. Alternativ können die Leistungsstufen auch über die Touch-Flächen 🕂 und 🗖 ober- und unterhalb des Touch-Sliders eingestellt werden.

Powerstufe Abzug

Bei Aktivierung der Powerstufe steht für eine vordefinierte Zeit die maximale Abzugsleistung zur Verfügung. Mit der Powerstufe können verstärkt auftretende Kochdünste schneller abgesaugt werden. Nach 10 Minuten wird die Powerstufe automatisch auf die Leistungsstufe 5 geregelt.

Automatische Abzugssteuerung

Die Leistung des Abzugs regelt sich automatisch, anhand der aktuellen Einstellungen der Kochfelder. Es ist kein manueller Eingriff in die Lüftersteuerung erforderlich, aber jederzeit möglich. Die Abzugsleistung wird automatisch der höchsten verwendeten Leistungsstufe aller in Betrieb befindlichen Kochzonen angepasst.

Funktion	Lei	stun	gsst	ufen						
Kochstufe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ρ
Abzugsleistung	3	3	3	4	4	4	5	5	5	Ρ

Tab. 4.8 Abzugsleistung und Kochstufe

Eine Änderung der Leistungsstufe einer Kochzone bewirkt eine automatische Anpassung der Abzugsleistung nach einer Zeitverzögerung von 20 Sekunden bei Induktionskochfeldern und 30 Sekunden bei allen anderen Kochfeldern.

Nachlaufautomatik

Der Kochfeldabzug läuft in einer niedrigen Stufe nach und schaltet sich nach einer definierten Zeit automatisch ab. Die Zeitdauer des Nachlaufs kann im Menü eingestellt werden (10 bis 30 Minuten). Werksseitig sind 20 Minuten Nachlauf vorgesehen.

- Nach Beendigung des Abzugsbetriebs wird die Nachlaufautomatik aktiviert.
- Nach Ablauf der Nachlaufautomatik schaltet sich der Kochfeldabzug selbstständig ab.

INFO Ein Nachlauf des Kochfeldabzugs wird von BORA ausdrücklich empfohlen.

Serviceanzeige Umluftfilter

Die Filterserviceanzeige des Kochfeldabzuges wird automatisch aktiv, wenn die Standzeit der Aktivkohlefilter erreicht ist (nur bei Umluft).

- Leuchtet nach dem Einschalten des Kochfeldabzugs das Lüftersymbol Sgelb und zeigt die Multifunktionsanzeige I F ILE an, so ist dies der Hinweis auf einen bald anstehenden Filterwechsel.
- Leuchtet nach dem Einschalten des Kochfeldabzugs das Lüftersymbol in signalrot und wird der Fehlercode E F ILE in der Multifunktionsanzeige angezeigt, so ist die Standzeit des Filters erreicht und der Filter muß getauscht werden (siehe auch Kap. Reinigung und Pflege).

INFO	Wird die Standzeit des Aktivkohlefilters über- schritten, kann der ordnungsgemäße Betrieb des Systems beeinträchtigt werden. Der Betrieb des Kochfeldabzugs ist zwar weiterhin möglich, jedoch erlöschen dadurch sämtliche Ga- rantie- und Gewährleistungsansprüche für dieses Gerät.
------	---

INFO Unabhängig von der Filterserviceanzeige benötigen die Fettfilterkomponenten eine regelmäßige Reinigung (s. Kap. Reinigung und Pflege).

4.2.6 USB-Schnittstelle

INFO Die USB-Schnittstelle ist nur für Updates oder zum Datenexport vorgesehen und wird nur für diese Vorgänge mit Strom versorgt. Ladevorgänge oder anderweitige Funktionen sind nicht möglich.

Das System verfügt über eine USB-Schnittstelle. Diese Schnittstelle ist nur für Mass-Storage-Devices (USB-Speicher-Sticks) geeignet. Diese USB-Sticks müssen mit dem FAT32-Dateisystem formatiert sein.

4.2.7 Schnittstelle für externe Geräte

Die interne Schnittstelle der Steuerungseinheit kann für erweiterte Steuerungsmöglichkeiten verwendet werden. Sie besitzt einen Home-In und einen Home-Out Kontakt (s. Kap. Montage).

- Der Kontakt Home-In kann für den Signal Eingang von externen Schaltgeräten (z.B. Fensterkontaktschalter) verwendet werden.
- Der Kontakt Home-Out kann zur Steuerung externer Einrichtungen verwendet werden.

4.3 Kochfelder

- INFO Die Kochfelder CKFI, CKI, CKIW, CKCH, CKCB, CKG und CKT sind die variablen Komponenten für das System BORA Classic 2.0 und können nur in Verbindung mit dem Kochfeldabzug CKA2 betrieben werden.
- **INFO** Welche Geräte konkret in Ihrem System verbaut sind, ist auf der vorletzten Seite der Bedienungs-anleitung ersichtlich (s. Kap. Typenschilder).

4.3.1 Typenbeschreibung

Тур	Langbezeichnung
CKFI	BORA Classic Flächeninduktions-Glaskeramik-Kochfeld mit 2 Kochzonen
CKI	BORA Classic Induktions-Glaskeramik-Kochfeld mit 2 Kochzonen
CKIW	BORA Classic Induktions-Glaskeramik-Wok
СКСН	BORA Classic Hyper-Glaskeramik-Kochfeld mit 2 Kochzonen 1-Kreis/2-Kreis
СКСВ	BORA Classic HiLight-Glaskeramik-Kochfeld mit 2 Koch- zonen 1-Kreis/2-Kreis/Bräter
CKG	BORA Classic Gas-Glaskeramik-Kochfeld mit 2 Kochzonen
СКТ	BORA Classic Tepan-Edelstahlgrill mit 2 Kochzonen
Tab 1	0 Typophoschroihung

Tab. 4.9 Typenbeschreibung

4.3.2 Merkmale und Funktionsübersicht

Die BORA Classic 2.0 Kochfelder haben folgende Merkmale und Funktionen:

Merkmale	CKFI	CKI	CKIW	сксн	CKCB	СКТ	CKG
Elektronische Leistungsregelung	1	1	1	1	1	1	1
Powerstufe	\checkmark	\checkmark	\checkmark	✓*		\checkmark	1
Eieruhr-Funktion (Kurzzeitwecker)	1	1	1	1	1	1	1
Zündautomatik und autom. Wiederanzünden							1
Elektronisches Gas-Regel- system (E-Gas-System)							1
Kochfunktionen							
Ankochautomatik	1	1	1	1	1		1
Topferkennung	\checkmark	1	1				
Warmhalten	1	1	1	1	1	1	1
Brücken-Funktion	1				1	1	
Timer-Funktion	1	1	1	1	1		1
Pause-Funktion	1	1	1	1	1	1	1
2-Kreis-Zuschaltung (hintere Kochzone)				1	1		
Reinigungssperre (Abwisch-Funktion)	1	1	1	1	1	1	1
Reinigungs-Funktion						1	
Sicherheitseinrichtungen							
Kindersicherung	1	1	1	1	1	1	1
Restwärmeanzeige	1	1	1	1	1	1	1
Sicherheitsabschaltung	1	1	1	1	1	1	1
Überhitzungsschutz	1	1	1	1	1	1	1

4.3.3 Aufbau

Kochfeld CKFI



Abb. 4.6 BORA Classic Kochfeld CKFI



Abb. 4.7 Größe der Kochzonen

- [1] Flächeninduktions-Kochzone vorne (Zone 1) 2100 W (Powerstufe 3680 W)
- [2] Flächeninduktions-Kochzone hinten (Zone 2) 2100 W (Powerstufe 3680 W)

Tab. 4.10 Funktionsübersicht

* betrifft nur die vordere Kochzone

Kochfeld CKI



Abb. 4.8 BORA Classic Kochfeld CKI



Abb. 4.9 Größe der Kochzonen

- [1] Induktions-Kochzone vorne (Zone 1) 2300 W (Powerstufe 3680 W)
- [2] Induktions-Kochzone hinten (Zone 2) 1400 W (Powerstufe 2200 W)

Kochfeld CKIW



Abb. 4.10 BORA Classic Kochfeld CKIW



Abb. 4.11 Größe der Kochzone

[1] Induktions-Wok-Kochzone 2400 W (Powerstufe 3000 W)

Kochfeld CKCH



Abb. 4.12 BORA Classic Kochfeld CKCH



Abb. 4.13 Größe der Kochzonen

- [1] Hyper-Kochzone vorne (Zone 1) 2100 W (Powerstufe 3000 W)
- [2] 2-Kreis-Kochzone hinten (Zone 2)600 W (2-Kreis-Zuschaltung/Powerstufe 1600 W)

Kochfeld CKCB



Abb. 4.14 BORA Classic Kochfeld CKCB



Abb. 4.15 Größe der Kochzonen

- [1] Kochzone vorne (Zone 1) 1600 W
- [2] Bräter-Kochzone 3680 W
- [3] 2-Kreis-Kochzone hinten (Zone 2) 600 W (2-Kreis-Zuschaltung 1600 W)

Kochfeld CKG



Abb. 4.16 BORA Classic Gas-Glaskeramik-Kochfeld CKG



Abb. 4.17 Größe der Kochzonen

- [1] Starkbrenner vorne
- [2] Normalbrenner hinten
- [3] Topfträger hinten
- [4] Topfträger vorne

Kochfeld CKT



Abb. 4.18 BORA Classic Tepan-Edelstahlgrill CKT



Abb. 4.19 Größe der Kochzonen

- [1] Grillzone vorne (Zone 1) 1750 W
- [2] Grillzone hinten (Zone 2) 1750 W

4.3.4 Funktionsprinzip Induktions-Kochfelder (CKFI, CKI, CKIW)

Unter einer Induktionskochzone befindet sich eine Induktionsspule. Wenn die Kochzone eingeschaltet wird, erzeugt diese Spule ein Magnetfeld, das direkt auf den Topfboden wirkt und ihn erhitzt. Die Kochzone erwärmt sich nur indirekt durch die vom Topf abgegebene Wärme. Kochzonen mit Induktion arbeiten nur, wenn Kochgeschirr mit einem magnetisierbaren Boden aufgesetzt ist. Die Induktion berücksichtigt automatisch die Größe des aufgesetzten Kochgeschirrs, d. h. in der Kochzone wird nur die Fläche erwärmt, die vom Topfboden bedeckt ist.

 Beachten Sie den Mindestdurchmesser des Topfbodens.

Leistungsstufen

Die hohe Leistung von Induktions-Kochfeldern bewirkt ein sehr schnelles Erhitzen des Kochgeschirrs. Um ein Anbrennen der Speisen zu vermeiden, ist bei der Wahl der Leistungsstufe gegenüber konventionellen Kochsystemen eine gewisse Umstellung nötig.

Tätigkeit	Leistungsstufe
Schmelzen von Butter und Schokolade, Auflösen von Gelatine	1
Warmhalten von Saucen und Suppen, Quellen von Reis	I – Э
Kochen von Kartoffeln, Teigwaren, Suppen, Ragouts, Dünsten von Obst, Gemüse und Fisch, Auftauen von Speisen	2 - 6
Braten in beschichteten Pfannen, schonen- des Braten (ohne Überhitzen des Fettes) von Schnitzeln, Fisch	6 - 7
Erhitzen von Fett, Anbraten von Fleisch, Ankochen von gebundenen Saucen und Suppen, Backen von Omeletts	7 - 8
Aufkochen größerer Mengen Flüssigkeit, Anbraten von Steaks	9
Erhitzen von Wasser	Ρ

Tab. 4.11 Empfehlungen für die Leistungsstufen

Die Angaben in der Tabelle sind Richtwerte. Je nach Kochgeschirr und Füllmenge empfiehlt es sich, die Leistungsstufe zu verringern oder zu erhöhen.

Geeignetes Kochgeschirr

INFO Ankochzeiten, Durchheizzeiten des Kochgeschirrbodens sowie Kochergebnisse werden maßgeblich von Aufbau und Beschaffenheit des Kochgeschirrs beeinflusst.

Kochgeschirr mit diesem Zeichen ist für Induktions-Kochfelder geeignet.

Das für die Induktionskochfläche benutzte Kochgeschirr muss aus Metall sein, magnetische Eigenschaften haben und eine ausreichende Bodenfläche besitzen. Geeignetes Kochgeschirr besteht aus:

Edelstahl mit magnetisierbarem Boden

emailliertem Stahl

Gusseisen

Gerät	Kochzone	Mindestdurchmesser
CKFI	vorne	120 mm
	hinten	120 mm
CKI	vorne	120 mm
	hinten	90 mm
CKIW	Wok	210 mm

Tab. 4.12 Mindestdurchmesser für Kochgeschirr

- INFO Für das Induktions-Wok-Kochfeld CKIW ist die BORA Induktions-Wok-Pfanne HIW1 ideal geeignet und als Zubehör erhältlich.
- Führen Sie ggf. einen Magnettest durch. Haftet ein Magnet am Geschirrboden, ist das Geschirr in der Regel induktionstauglich.
- Achten Sie auf den Kochgeschirrboden. Der Kochgeschirrboden soll keine Wölbung aufweisen (Ausnahme: Wok-Kochfeld CKIW). Durch die Wölbung kann es, aufgrund einer falschen Temperaturüberwachung der Kochstelle, zu einer Überhitzung des Kochgeschirrs kommen. Der Geschirrboden darf keine scharfen Rillen und keinen scharfkantigen Rand aufweisen, damit die Oberfläche des Kochfeldes nicht zerkratzt wird.
- Setzen Sie das Kochgeschirr (ohne Untersetzer oder Ähnliches) direkt auf die Glaskeramik auf.

Geräusche

Bei Betrieb von Induktions-Kochzonen können im Kochgeschirr, abhängig von Material und Verarbeitung des Bodens, Geräusche entstehen:

- Brummen kann bei hoher Leistungsstufe auftreten. Es wird schwächer oder verstummt, wenn die Leistungsstufe verringert wird.
- Prasseln, Pfeifen kann durch Kochgeschirrböden auftreten, die aus verschiedenen Materialien bestehen (z. B. Sandwichboden).
- Klicken kann bei elektronischen Schaltvorgängen auftreten, besonders bei niedrigen Leistungsstufen.
- Surren kann auftreten, wenn das Kühlgebläse eingeschaltet ist. Zur Lebensdauererhöhung der Elektronik ist das Kochfeld mit einem Kühlgebläse ausgestattet. Wird das Kochfeld intensiv genutzt, schaltet sich das Kühlgebläse automatisch ein. Sie hören ein Surren. Das Kühlgebläse kann nach dem Ausschalten des Gerätes nachlaufen.

4.3.5 Funktionsprinzip Hyper- und HiLight-Kochfelder (CKCH, CKCB)

Unter einer Kochzone befindet sich ein Strahlungsheizkörper mit einem Heizband. Wenn die Kochzone eingeschaltet wird, erzeugt das Heizband Strahlungswärme, die auf die Kochzone und den Topfboden strahlt und diesen erhitzt.

Leistungsstufen

Tätigkeit	Leistungsstufe
Schmelzen von Butter und Schokolade, Auflösen von Gelatine	1
Warm halten von Saucen und Suppen, Quellen von Reis	1 – 3
Kochen von Kartoffeln, Teigwaren, Suppen, Ragouts, Dünsten von Obst, Gemüse und Fisch, Auftauen von Speisen	2 - 6
Braten in beschichteten Pfannen, schonendes Braten (ohne Überhitzen des Fettes) von Schnitzeln, Fisch	6 - 7
Erhitzen von Fett, Anbraten von Fleisch, Ankochen von gebundenen Saucen und Suppen, Backen von Omeletts	ם - ר
Aufkochen größerer Mengen Flüssigkeit, Anbraten von Steaks und Erhitzen von Wasser	9
Anbraten von Steaks und Erhitzen von Wasser	Ρ

Tab. 4.13 Empfehlungen für die Leistungsstufen

Die Angaben in der Tabelle sind Richtwerte.

Je nach Kochgeschirr und Füllmenge empfiehlt es sich, die Leistungsstufe zu verringern oder zu erhöhen.

Powerstufe beim Kochfeld CKCH

Die vordere Kochzone ist beim Hyper-Glaskeramik-Kochfeld CKCH mit einer zeitlich begrenzten Powerstufe ausgestattet.

■ In der Bedienfeldanzeige wird P angezeigt. Mit der Powerstufe können große Mengen Wasser schnell erhitzt werden. Ist die Powerstufe zugeschaltet, arbeitet die Kochzone mit extra hoher Leistung. Nach 10 Minuten wird die Kochzone automatisch auf die Leistungsstufe S zurückgeschaltet.

Geeignetes Kochgeschirrr

INFO Ankochzeiten, Durchheizzeiten des Kochgeschirrbodens sowie Kochergebnisse werden maßgeblich von Aufbau und Beschaffenheit des Kochgeschirrs beeinflusst.

> Kochgeschirr mit diesem Zeichen ist für Strahlungsheizkörper geeignet. Das für die Strahlungsheizfläche benutzte Kochgeschirr muss aus Metall sein und gute wärmeleiten-

Geeignetes Kochgeschirr besteht aus:

de Eigenschaften haben.

- Edelstahl, Kupfer oder Aluminium
- emailliertem Stahl
- Gusseisen

- Achten Sie auf den Kochgeschirrboden. Der Kochgeschirrboden soll keine Wölbung aufweisen. Durch die Wölbung kann es aufgrund einer falschen Temperaturüberwachung der Kochstelle, zu einer Überhitzung des Kochgeschirrs kommen. Der Geschirrboden darf keine scharfen Rillen und keinen scharfkantigen Rand aufweisen, damit die Oberfläche des Kochfeldes nicht zerkratzt wird.
- Setzen Sie das Kochgeschirr (ohne Untersetzer oder Ähnliches) direkt auf die Glaskeramik auf.

4.3.6 Funktionsprinizip Gas-Glaskeramik-Kochfeld CKG

INFO	Das Kochfeld verfügt über eine automatische
	Zündung.

Wird eine Kochzone eingeschaltet, erzeugt die Gasflamme Wärme, die direkt die Unterseite des Kochgeschirrs erhitzt. Die Regelung der Gasflamme erfolgt über ein hoch präzises elektronisches Gas-Regelsystem (E-Gas-System). Unter anderem werden hier je Gasbrenner Stellmotoren zur genauen Regelung verwendet. Diese Stellmotoren kalibrieren sich von Zeit zu Zeit selbst und es treten typische Surrgeräusche auf, welche völlig normal sind und keinen Fehler darstellen.

Der Vorteil des elektronischen Gas-Regelsystem liegt in der optimalen und reproduzierbaren Wärmeregulierung, d.h. die gewählten Leistungsstufen sind in jedem Kochvorgang identisch. Zudem kann ein sauberes, konstant ansteigendes Flammenbild für jede Leistungsstufe realisiert werden. Außerdem erfolgt, bei Bedarf, ein automatisches Wiederanzünden.

Leistungsstufen

Die Leistungsregelung erfolgt über die Leistungsstufen 1 – 9 und P. Die Leistung von Gas-Kochfeldern bewirkt ein schnelles Erhitzen der Speisen. Um ein Anbrennen der Speisen zu vermeiden, ist bei der Wahl der Leistungsstufe gegenüber konventionellen Kochsystemen eine gewisse Umstellung nötig.

Tätigkeit	Leistungsstufen
Warmhalten von fertig gegarten Speisen	1 - 2
Anbraten von geschnittenem Gemüse, Spiegeleier, Kalbfleisch, Geflügel	3 - 5
Anbraten von Garnelen, Maiskolben und Schnitzeln, Rindfleisch, Fisch, Frikadellen	5 - 7
Aufkochen größerer Mengen Flüssigkeit, Anbraten von Steaks	8 - 9
Erhitzen von Wasser	Ρ

Tab. 4.14 Empfehlungen für die Leistungsstufen

Die Angaben in der Tabelle sind Richtwerte.

INFO Jede Gas-Kochzone ist mit einem Sicherheits-Thermoelement ausgestattet. Dieses Element erkennt, wenn die Flamme erloschen ist (z. B. durch überkochende Speisen oder durch einen starken Luftzug). Daraufhin wird die Gaszufuhr gesperrt und es erfolgt eine automatische Wiederanzündung. Sollte der Zündversuch erfolglos sein, wird die Gaszufuhr gestoppt. Ein Ausströmen von Gas wird verhindert.

Geeignetes Kochgeschirr

200

Kochgeschirr mit diesem Zeichen ist für Gas-Kochfelder geeignet.

- INFO Ankochzeiten, Durchheizzeiten des Kochgeschirrbodens sowie Kochergebnisse werden maßgeblich von Aufbau und Beschaffenheit des Kochgeschirrs beeinflusst. Kochgeschirr mit dickem Boden sorgt für eine bessere gleichmäßigere Wärmeverteilung. Bei dünnwandigem Boden besteht die Gefahr, dass die Speisen punktuell überhitzt werden. Zudem kann das Kochfeld beschädigt werden.
- **INFO** Achten Sie vor allem darauf das Kochgeschirr nicht zu überhitzen, der Boden könnte sich verformen. Daher das Kochgeschirr nie leer erhitzen.
- **INFO** Bei Kochgeschirr mit unebenem Boden besteht die Möglichkeit, dass das Kochgeschirr umkippen kann. Ein minimales Kippeln kann nie ganz ausgeschlossen werden.

Geeignetes Kochgeschirr besteht aus:

- Kupfer
- Edelstahl
- Aluminium
- Gusseisen

Beachten Sie die Abmessungen in der Tabelle:

Mindest- Topfdurchmesser	Empfohlene Topfdurchmesser
120 mm	140-200 mm
160 mm	180-240 mm
	Mindest- Topfdurchmesser 120 mm 160 mm

Tab. 4.15 Topfdurchmesser

INFO Verwenden Sie nur Kochgeschirr, dessen Durchmesser die empfohlenen Maße weder unter- noch überschreitet. Ist der Durchmesser zu groß, können die unter dem Boden nach außen strömenden heißen Abgase die Arbeitsplatte oder eine nicht hitzebeständige, z. B. mit Paneelen verkleidete Wand sowie Teile des Kochfeldes und den Kochfeldabzug beschädigen. Für derart entstandene Schäden übernimmt Bora keine Haftung.

4.3.7 Funktionsprinizip Tepan-Edelstahlgrill CKT

Unter jeder Grillzone befindet sich ein Heizelement. Wenn eine Grillzone eingeschaltet wird, erzeugt das Heizelement Wärme, die direkt die Grillfläche erhitzt.

Leistungsstufen und Temperaturbereiche

Die Leistungsregelung erfolgt über Leistungsstufen, die in der Bedienfeldanzeige auch in °C angezeigt werden (Temperaturanzeige).

Leistungsstufe		Temperatur °C
1	=	150
2	=	160
3	=	170
4	=	180
5	=	190
6	=	200
7	=	210
8	=	220
9	=	230
P (Powerstufe)	=	250

Tab. 4.16 Den Leistungsstufen entsprechende Temperaturen

Die Leistung des Tepan-Edelstahlgrills bewirkt ein sehr schnelles Erhitzen der Speisen. Um ein Anbrennen der Speisen zu vermeiden, ist bei der Wahl der Temperatur gegenüber konventionellen Kochsystemen eine gewisse Umstellung nötig.

Tätigkeit	Temperatur °C
Dünsten von Früchten, z.B. Apfelspalten, Pfirsichhälften, Bananenspalten	160 - 170
Anbraten von geschnittenem Gemüse, Spiegeleier, Kalbfleisch, Geflügel	180 - 190
Anbraten von paniertem oder mit Backteig umhülltem Fisch, Pfannkuchen, Bratwürste, Schweinefleisch, Lammfleisch	190 - 200
Anbraten von Reibekuchen, Garnelen, Maiskolben und Schnitzeln	200 - 210
Scharfes Anbraten von Rindfleisch, Fisch, Frikadellen	220 - 230
Anbraten von Steaks	250 (Powerstufe)

Tab. 4.17 Temperatur Empfehlungen (die Angaben in der Tabelle sind Richtwerte)

4.3.8 Funktionen der Kochfelder

Leistungsregelung

Die Regelung der Leistungsstufen erfolgt über das Bedienfeld durch Berührungs- bzw. Bewegungsimpulse auf dem Touch-Slider. Alternativ können die Leistungsstufen auch über die Touch-Flächen 🛨 und 🗖 ober- und unterhalb des Touch-Sliders eingestellt werden.

Powerstufe Kochzonen

Bei Aktivierung der Powerstufe steht für eine vordefinierte Zeit die maximale Kochzonenleistung zur Verfügung. Die verfügbare Leistung wird auf die Kochzone gebündelt, d.h. die max. Leistung der anderen Kochzonen wird vorübergehend automatisch reduziert.

Nach 10 Minuten wird die Kochzone automatisch auf die Leistungsstufe 9 zurückgeschaltet.

INFO Erhitzen Sie niemals Öl, Fett und Ähnliches in der Powerstufe. Durch die hohe Leistung kann der Topfboden überhitzt werden.

2-Kreis-Zuschaltung 🔘

Ein zweiter, größerer Heizkreis ist flexibel und einfach zuschaltbar. Damit wird eine einfache und schnelle Anpassung an das verwendete Kochgeschirr ermöglicht.

Ankochautomatik 📾

Bei Aktivierung der Ankochautomatik arbeitet die Kochzone für eine bestimmte Dauer mit voller Leistung und wird dann automatisch auf die eingestellte Fortkochstufe zurückgestellt.

Leistungsstufe	Ankochdauer in Min.:Sek.		
(Fortkochstufe)	Kochfelder CKFI, CKI, CKIW, CKG	Kochfelder CKCH, CHCB	
1	0:40	1:00	
2	1:00	3:00	
З	2:00	4:48	
Ч	3:00	6:30	
5	4:20	8:30	
6	7:00	2:30	
٦	2:00	3:30	
8	3:00	4:30	

Tab. 4.18 Übersicht Ankochdauer

Variable Warmhaltefunktion 🖾

Mit den 3 Warmhaltestufen können fertig gegarte Speisen bei konstanter Temperatur und ohne Gefahr des Anbrennens warm gehalten werden.

Die maximale Zeitdauer der Warmhaltefunktion ist auf 8 Stunden begrenzt.

Es gibt drei verschiedene Warmhaltestufen:

Warmhaltestufe	Symbol	Temperatu	r
1	_	≈ 42 °C	(90 °C bei CKT)
2	Ξ	≈ 74 °C	(110 °C bei CKT)
3	=	≈94 °C	(130° C bei CKT)

Tab. 4.19 Warmhaltestufen

INFO In der Praxis können die Temperaturen der Warmhaltestufen leicht abweichen, da diese durch das Kochgeschirr, die Füllmenge und die verschiedenen Heiztechnologien beeinflusst werden. Auch durch den Einfluß des Kochfeldabzugs können die Temperaturen variieren.

Brückenfunktion

Zwei Kochzonen lassen sich mit der Brückenfunktion zu einer großen Flächenkochzone kombinieren. Die Leistungssteuerung für die kombinierte Zone erfolgt dann über ein Bedienelement. Die Leistungsregelung erfolgt synchron (beide Kochzonen werden mit der gleichen Leistungsstufe betrieben).

Die Brücken-Funktion eignet sich zum Erwärmen von Speisen z.B. in einem Bräter.

Topferkennung bei Induktionskochfeldern

Die Kochzone erkennt die Größe des Kochgeschirrs automatisch und gibt die Energie nur gezielt auf dieser Fläche ab. Auch fehlendes, ungeeignetes oder zu kleines Kochgeschirr wird automatisch erkannt.

Eine Kochzone arbeitet nicht, wenn in der Anzeige blinkend angezeigt wird. Dies passiert, wenn...

- ...sie ohne oder mit ungeeignetem Kochgeschirr eingeschaltet wird.
- ...der Bodendurchmesser des Kochgeschirres zu klein ist.
- ...das Kochgeschirr von der eingeschalteten Kochzone entfernt wird.

Wird nach Ablauf von 9 Minuten nach dem Einstellen einer Leistungsstufe kein Topf erkannt, dann wird die Kochzone automatisch abgeschaltet.

Timer Kochzonen (Abschaltautomatik) 🕥

Bei in Betrieb befindlichen Kochzonen schaltet die Abschaltautomatik die gewählte Kochzone nach Ablauf einer voreingestellten Zeit automatisch ab.

Ist die ausgewählte Kochzone bei der Aktivierung des Timers nicht aktiv, wird nach Ablauf der Zeit nur ein Signalton ausgegeben.

Die Timer-Funktion kann auf bis zu 4 Kochzonen angewendet werden (Multi-Timer).

Pausefunktion 🔘

Mit der Pausefunktion lassen sich vorübergehend alle Kochzonen einfach und schnell deaktivieren. Bei Aufhebung der Funktion wird der Betrieb mit den ursprünglichen Einstellungen fortgesetzt.

Der Kochvorgang kann für max. 10 Minuten unterbrochen werden. Nach Ablauf von 10 Minuten werden alle Kochvorgänge automatisch beendet.

Reinigungsfunktion beim Tepan-Edelstahlgrill

Die Reinigungsfunktion regelt den Tepan-Edelstahlgrill konstant auf eine für die Reinigung optimale Temperatur von 70 °C. Diese Temperatur wird dann für 10 Minuten beibehalten.

4.4 Sicherheitseinrichtungen

4.4.1 Bediensperre

Die Bediensperre verhindert ein unbeabsichtigtes Bedienen des Kochfeldabzugs und der Kochfelder während des Betriebs.

- Ist die Bediensperre aktiv, leuchtet das Symbol 6.
- Die Funktionen sind gesperrt und die Anzeigen des Displays sind abgedunkelt (Ausnahme: Power-Button).

4.4.2 Reinigungssperre (Abwisch-Funktion) 🖤

Die Reinigungssperre vermeidet eine ungewollte Bedieneingabe beim Abwischen des Bedienfeldes während des Kochvorgangs. Bei Aktivierung wird das Bedienfeld für eine gewisse Zeit gesperrt (werksseitig 15 Sekunden). Die verbleibende Zeit wird angezeigt. Alle Geräteeinstellungen bleiben währenddessen unverändert.

Die Dauer der Abwischzeit kann im Menü eingestellt werden (5 – 30 Sekunden).

INFO Wird das Bedienfeld feucht gereinigt, kann es passieren, dass sich ein Wasserfilm bildet und der Power-Button trotz Reinigungssperre ungewollt ausgelöst wird. Abhilfe schafft ein sofortiges Nachtrocknen bei der Feuchtreinigung.

4.4.3 Sicherheitsabschaltung

Wird das Gerät eingeschaltet, aber für die Dauer von 2 Minuten nicht bedient, dann schaltet sich das System automatisch aus (Standby-Modus).

Kochfeldabzug

Der Kochfeldabzug wird 30 Minuten nachdem alle Kochzonen inaktiv sind (= Leistungsstufe 0) automatisch abgeschaltet bzw. es wird der Nachlauf gestartet.

Kochfelder

Jede Kochzone wird nach einer vordefinierten Betriebszeit ohne Änderung der Leistungsstufe automatisch abgeschaltet.

Leistungs-	Sicherheitsabschaltung nach Std.:Min.			
stufen	Kochfelder CKFI, CKI, CKIW, CKT	Kochfelder CKCH, CKCB	Kochfeld CKG	
1	8:24	6:00	8:24	
2	6:24	6:00	6:24	
3	5:12	5:00	5:12	
Ч	4:12	5:00	4:12	
5	3:18	4:00	3:18	
6	2:12	1:30	2:12	
٦	2:12	1:30	2:12	
8	1:48	1:30	1:48	
9	1:18	1:30	1:18	
Р	0:10	0:10 (nur bei CKCH)	0:20	

Tab. 4.20 Sicherheitsabschaltung bei den Leistungsstufen

Warmhaltestufe	Sicherheitsabschaltung nach Std.:Min.
1 (_)	8:00
2 (=)	8:00
3 (Ξ)	8:00

Tab. 4.21 Sicherheitsabschaltung bei den Warmhaltestufen

Schalten Sie die Kochzone wieder an, wenn Sie die Kochzone erneut in Betrieb nehmen wollen (s. Kap. Bedienung).

4.4.4 Restwärmeanzeige H

Ist eine Koch- oder Grillzone nach dem Ausschalten noch heiß, besteht Verbrennungs- bzw. Brandgefahr. Solange das Hot-Symbol 💽 und H angezeigt werden (Restwärmeanzeige), dürfen Sie diese Koch- oder Grillzone nicht berühren und keine hitzeempfindlichen Gegenstände darauf ablegen. Nach ausreichender Abkühldauer (< 50 °C) erlischt die Anzeige.

4.4.5 Überhitzungsschutz

- **INFO** Bei Überhitzung eines Kochfelds wird dessen Leistung reduziert bzw. es wird komplett abgeschaltet.
- **INFO** Bei Überhitzung des Bedienfelds können Kochfelder bzw. das ganze System abgeschaltet werden.

Die Geräte sind mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Der Überhitzungsschutz kann ausgelöst werden, wenn...

- ...Kochgeschirr ohne Inhalt erhitzt wird.
- ...Öl oder Fett bei hoher Leistungsstufe erhitzt wird.
- …nach einem Stromausfall eine heiße Kochzone wieder eingeschaltet wird.
- …heißes Kochgeschirr das Bedienfeld erhitzt.

Durch den Überhitzungsschutz wird eine der folgenden Maßnahmen eingeleitet:

- Die aktivierte Powerstufe wird zurückgeschaltet.
- Die eingestellte Leistungsstufe wird reduziert.
- Die Kochzone wird komplett abgeschaltet.
- Das Kochfeld wird komplett abgeschaltet.
- Das System wird komplett abgeschaltet.

Nach ausreichender Abkühldauer kann das Gerät wieder in vollem Umfang genutzt werden.

4.4.6 Kindersicherung

Die Kindersicherung verhindert ein unbeabsichtigtes oder unbefugtes Einschalten der Geräte.

INFO Während oder nach einem Stromausfall können die Kochfelder noch heiß sein. Bei den Kochfeldern CKCH und CKCB wird nach einem Stromausfall keine Restwärme angezeigt, auch wenn sie zuvor in Betrieb gewesen sind und Kochstellen noch heiß sind.

DE

5 Erstinbetriebnahme

5.1 Grundkonfiguration

- **INFO** Bei der Erstinbetriebnahme muss das System konfiguriert werden. Es ist zwingend erforderlich die Menüpunkte der Grundkonfiguration komplett zu durchlaufen.
- **INFO** Als Hinweis auf die noch fehlende Grundkonfiguration wird in der Anzeige *LanF* angezeigt und das Lüfter-Symbol blinkt rot.
- **INFO** Bei einem vorzeitigen Abbruch muss die Grundkonfiguration beim nächsten Menüaufruf an der entsprechenden Stelle fortgesetzt werden.
- **INFO** Solange die Grundkonfiguration nicht erfolgreich abgeschlossen wurde, wird die entsprechende Abfrage bei jedem Aufruf des Menüs wiederholt.
- INFO Wird ein Menüpunkt aufgerufen, zeigt das System automatisch nach 2 Sekunden den aktuell eingestellten Wert an. Ausnahme: Wenn noch keine Einstellung getätigt

wurde zeigt das System 5EE an.

- **INFO** Das System übernimmt und speichert die getroffenen Einstellungen beim Verlassen des jeweiligen Menüpunktes bzw. beim Beenden des Menüs.
- INFO Eine Video-Anleitung zur Grundkonfiguration finden Sie auf der BORA Website.

Scannen Sie den QR-Code, oder folgen Sie diesem Link: www.bora.com/service/configuration-classic-2-0

5.1.1 Grundkonfiguration durchführen

Grundkonfiguration starten

- Touch auf das rot blinkende Lüfter-Symbol 56
- Das Menü wird aufgerufen und es wird der erste Menüpunkt der Grundkonfiguration angezeigt (Menüpunkt H).
- Nehmen Sie die Einstellungen vor.

Manueller Abbruch der Grundkonfiguration

Long-Press auf den Menü-Button

Sollte ein vorzeitiger Abbruch der Grundkonfiguration erwünscht sein, z.B. weil Lüfter nicht korrekt erkannt wurden, dann müssen alle nicht vollständig abgeschlossenen Menüpunkte zu einem späteren Zeitpunkt zwingend durchlaufen werden.

5.1.2 Menüpunkt H: Rur Konfiguration des Abzugssystems

INFO Der Betriebsmodus des Abzugssystems muss eingestellt werden.

Es stehen zwei Betriebsmodi zur Auswahl: Abluftsystem (DUE)

Umluftsystem ([, _c)



Abb. 5.1 Anzeige Abluftsystem konfigurieren

- ► Wählen Sie den passenden Betriebsmodus aus (Touch auf das entsprechende Segment des Sliders III).
- Bestätigen und speichern Sie die Einstellung durch den Wechsel zum nächsten Menüpunkt (Touch auf den blinkenden Navigations-Pfeil).

5.1.3 Menüpunkt J: FEMP Filtertyp auswählen (nur bei Umluft)

INFO Der Menüpunkt J erscheint nur, wenn bei der Konfiguration des Abzugssystems der Betriebsmodus "Umluftsystem" ausgewählt wurde.

Der verbaute Filtertyp muss definiert werden.

- Es stehen zwei verschiedene Filter zur Auswahl:
- Filtertyp 1 (F !)= BORA Luftreinigungsbox ULB1/ULBF
- Filtertyp 2 (F∃) = BORA Luftreinigungsbox ULB3

28



Abb. 5.2 Anzeige Filtertyp auswählen

- Wählen Sie den verbauten Filtertyp aus (Touch auf das entsprechende Segment des Sliders III).
- Bestätigen und speichern Sie die Einstellung durch den Wechsel zum nächsten Menüpunkt (Touch auf den blinkenden Navigations-Pfeil).
- **INFO** Für Umluftfilter anderer Hersteller ist die Auswahl Filtertyp 1 (*F l*) zu treffen.

5.1.4 Menüpunkt L: FRo Lüfter-Konfiguration

INFO Bei der Lüfter-Konfiguration werden der verbaute Lüfter-Typ und die Anzahl der Lüfter vom System automatisch erkannt und die Konfiguration dementsprechend ausgeführt.

Bei der Erstinbetriebnahme muss durch den Monteur kontrolliert werden, ob die Lüfter-Erkennung korrekt erfolgt ist.

Lüfter-Konfiguration starten



Abb. 5.3 Anzeige Lüfter-Konfiguration starten

- ▶ Touch auf die Slider-Schaltfläche 🔛
- Die Lüfter-Konfiguration wird gestartet.
- Während der Lüfter-Konfiguration werden die Slider-Schaltfläche und das Lüfter-Symbol blinkend angezeigt.
- **INFO** Ist die Lüfter-Konfiguration abgeschlossen, hört die Anzeige auf zu blinken.
- INFO War die Lüfter-Konfiguration erfolgreich, werden die Slider-Schaltfläche 💷 und das Lüfter-Symbol 🗭 grün angezeigt.
- INFO War die Lüfter-Konfiguration nicht erfolgreich, werden die Slider-Schaltfläche iii und das Lüfter-Symbol S rot angezeigt.

Lüfter-Erkennung kontrollieren

Kontrollieren Sie, ob das System alle Lüfter korrekt erkannt hat.

Anzeige	Farbe	Ergebnis	
	grün	1 Lüfter erkannt	
	grün	2 Lüfter erkannt	
	rot	0 Lüfter erkannt, Fehler (s. Kap. Störungsbehebung)	
Tab. 5.1	Mögliche E	rgebnisse der Lüfter-Erkennung	

INFO Falls bei der Lüfter-Erkennung bereits ein Fensterkontaktschalter angeschlossen ist, muss darauf geachtet werden, dass dieser auch eine Freigabe liefert (Fenster gekippt/geöffnet).

5.1.5 Grundkonfiguration abschließen

Alle Menüpunkte der Grundkonfiguration wurden erfolgreich durchlaufen:

- Touch auf den blinkenden Naviations-Pfeil
- Das System übernimmt und speichert die getroffenen Einstellungen und es wird die Standard-Anzeige angezeigt.

6 Bedienung

- Beachten Sie bei jeder Bedienung alle Sicherheits- und Warnhinweise (s. Kap. Sicherheit).
- INFO Die Kochfelder des Systems BORA Classic 2.0 können nur in Verbindung mit dem Kochfeldabzug CKA2 betrieben werden.
- **INFO** Der Kochfeldabzug darf nur betrieben werden, wenn die Fettfilterkomponenten eingesetzt sind.

6.1 Allgemeine und spezifische Bedienungshinweise

Der Kochfeldabzug und die Kochfelder werden über ein zentrales Bedienfeld bedient. Das Bedienfeld ist mit elektronischen Sensortasten und Anzeigefeldern ausgestattet. Die Sensortasten sprechen auf Fingerkontakt an (s. Kap. Gerätebeschreibung).

Sie bedienen das Gerät, indem Sie mit dem Finger die entsprechende Sensortaste berühren (Touch-Bedienung) oder mit dem Finger eine Wisch-Bewegung ausführen (Slider-Bedienung).

INFO Es werden nicht bei jedem Gerät alle Symbole angezeigt. Passend zu den eingebauten Geräten werden automatisch Funktionen und Anzeigen freigeschaltet.

6.1.1 Spezielle Bedienungshinweise für den Tepan-Edelstahlgrill CKT

Erstinbetriebnahme:

Erhitzen Sie vor der Erstinbetriebnahme die Grillplatte für ca. 25 Minuten auf 220 °C (= Leistungsstufe 8 für beide Grillzonen).

INFO	Während dieses Vorgangs können störende
	Gerüche entstehen.

Bedienungshinweise:

- **INFO** Reinigen Sie die Grillfläche, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen (s. Kap. Reinigung).
- **INFO** Heizen Sie die Grillzone 5 Minuten vor der jeweiligen Benutzung vor.
- **INFO** Während des Aufheizens oder Abkühlens der Grillplatte kann es zu einer Geräuschentwicklung kommen. Dies ist eine normale Begleiterscheinung.

- INFO Im Tepan-Edelstahlgrill ist zur Kühlung ein Lüfter verbaut, der eine lange Lebensdauer der Elektronik und ein schnelles Abkühlen der Grillfläche gewährleistet. Die Geräuschentwicklung wird dabei durch verschiedenste Maßnahmen möglichst gering gehalten, kann aber nicht vollständig vermieden werden.
- **INFO** Bei der Benutzung kann es zu einer Wölbung der Grillplatte kommen.
- **INFO** Beim Grillen bzw. Aufheizen in einer höheren Leistungsstufe kann es zu einer leichten Braunverfärbung der Grillplatte kommen.

6.1.2 Spezielle Bedienungshinweise für das Gas-Glaskeramik-Kochfeld CKG

- **INFO** Bevor Sie das Kochfeld zum ersten Mal benutzen, reinigen Sie die Kochzone (s. Kap. Reinigung).
- INFO Bei der ersten Inbetriebnahme oder nach längerer Nichtinbetriebnahme oder nach Tausch der Flüssiggasflaschen ist es möglich, daß der Brenner nicht zündet. Eventuell befindet sich Luft in der Gasleitung oder die elektronische Gasregelung muss sich neu kalibrieren. Folgen Sie den Anweisungen der Erstinbetriebnahme (s. Kap. Erstinbetriebnahme).
- INFO Durch die Verwendung von emaillierten Gussteilen sind geringe Farbabweichungen und Unregelmäßigkeiten üblich. Zudem können an den Auflagepunkten Flugrost entstehen, den man mit einem feuchten Tuch leicht entfernen kann. Diese Punkte sind normal und stellen keine Beeinträchtigung dar.
- INFO Durch die Benutzung kann es bei einigen Bauteilen des Gas-Kochfeldes zu Verfärbungen kommen. Diese Verfärbung ist normal und beeinträchtigt die Gas-Flamme und Funktion des Kochfeldes nicht.
- INFO Durch den Betrieb der Gas-Brenner kann es zu höhrbaren Austrittsgeräuschen des Gases am Gas-Brenner kommen. Eine Orangefärbung der Brennerflamme entsteht durch Verunreinigungen am Brenner und in der Umgebungsluft (Staub). Diese Eigenschaften sind normal und können unabhängig voneinander auftreten.
- **INFO** Schließen Sie die Gaszufuhr und schalten Sie die Sicherung der Hausinstallation aus, wenn während des Betriebs des Gaskochfeldes Rauch oder ein Brand entsteht.
- INFO Schließen Sie die Gaszufuhr bei Gasgeruch oder bei Störungen an der Gasinstallation. Öffnen Sie die Fenster und sorgen Sie für gute Belüftung.

Bedienungshinweise:

Die Benutzung eines Gas-Kochfeldes führt zu einer Wärme- und Feuchtigkeitsbildung im Aufstellungsraum. Eine intensive und langandauernde Benutzung des Gerätes kann eine zusätzliche Belüftung, z.B. Öffnen eines Fensters oder eine wirksame Belüftung, z.B. Betrieb der mechanischen Lüftungseinrichtung auf höherer Leistungsstufe, erforderlich machen.

- Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung.
- Halten Sie natürliche Belüftungsöffnungen offen.
- Verwenden Sie nach Möglichkeit eine mechanische Lüftungseinrichtung.
- **INFO** Verwenden Sie nur Kochgeschirr, dessen Durchmesser die empfohlenen Maße (s. Kap. Gerätebeschreibung "geeignetes Kochgeschirr") weder unter- noch überschreitet. Ist der Durchmesser zu groß, können die unter dem Boden nach außen strömenden heißen Abgase die Arbeitsplatte oder eine nicht hitzebeständige Fläche, z.B. eine mit Paneelen verkleidete Wand, sowie Teile des Kochfeldes und den Kochfeldabzug beschädigen. Für derart entstandene Schäden übernimmt Bora keine Haftung.
- INFO Betreiben Sie niemals für einen längeren Zeitraum (> 5 min) das Gaskochfeld ohne Kochgeschirr und in Kombination mit dem Kochfeldabzug. Dabei entstehen sehr hohe Temperaturen und somit können Beschädigungen am Gaskochfeld und den luftführenden Bauteilen des Kochfeldabzugs auftreten.
- INFO Die Flammenspitzen sollen unter dem Topfboden bleiben. Herausragende Flammenspitzen geben unnötig Wärme an die Luft ab, können Topfgriffe, luftführende Bauteile (Kochfeldabzug) beschädigen und erhöhen die Verbrennungsgefahr. Zudem ist der äußere Teil der Gasflamme viel heißer als der Flammenkern.
- INFO Schützen Sie Ihre Hände bei allen Arbeiten am heißen Gerät mit Topfhandschuhen oder Topflappen. Verwenden Sie nur trockene Handschuhe oder Topflappen. Nasse oder feuchte Textilien leiten die Wärme besser und können Verbrennungen durch Dampf verursachen. Achten Sie dabei darauf, dass diese Textilien nicht in die Nähe der Flammen geraten. Verwenden Sie daher keine zu großen Lappen, Geschirrtücher oder Ähnliches.
- **INFO** Fettspritzer und andere brennbare (Lebensmittel-) Rückstände auf dem Kochfeld können sich entzünden. Entfernen Sie sie so bald wie möglich.
- Stellen Sie kein Kochgeschirr mit einem unebenen Boden auf den Topfträger.
- Erhitzen Sie niemals Kochgeschirr ohne Inhalt.

- Stellen Sie das Kochgeschirr immer auf den mitgelieferten Topfträger. Das Kochgeschirr darf nicht direkt auf den Brenner gestellt werden.
- Verwenden Sie keine Bräter, Pfannen oder Grillsteine, die so groß sind, dass sie mehrere Brenner bedecken. Der dadurch entstehende Hitzestau kann das Kochfeld beschädigen.
- Achten Sie darauf, daß die Brennerteile und Topfträger korrekt positioniert sind.
- Zünden Sie die Gaskochstelle erst dann, wenn alle Brennerteile richtig zusammengebaut sind.
- Achten Sie darauf, dass die Flamme des Brenners nicht über den Boden des Kochgeschirrs hinausragt und an der Geschirraußenseite emporschlägt.
- Bewahren Sie keine leicht entzündlichen Gegenstände in der Nähe des Kochfeldes auf.

Für maximale Leistung bei minimalem Gasverbrauch empfehlen wir:

- Verwenden Sie Kochgeschirr, dessen Topfboden die Flamme voll bedeckt und die Flamme nicht darüber hinaus brennt.
- Verwenden Sie f
 ür jeden Gas-Brenner geeignete Kocht
 öpfe.
- Stellen Sie das Kochgeschirr zentriert auf die Gaskochstelle.
- Wenn der Topfinhalt kocht, stellen Sie den Gas-Brenner auf eine schwächere Leistungsstufe (kleine Flamme).
- Passen Sie die Abzugsleistung des Kochfeldabzugs der Leistungsstufe des Gas-Kochfeldes an.

Betrieb von Gaskochfeld mit Kochfeldabzug

Wird das Gaskochfeld in Kombination mit einem Kochfeldabzug betrieben, kann dessen Luftzug die Gasflamme beeinflussen.

- Vermeiden Sie eine zu hohe Leistungsstufe am Kochfeldabzug wenn eine niedrige Leistungsstufe am Gaskochfeld eingestellt ist.
- Reduzieren Sie bei Bedarf die Leistungsstufe am Kochfeldabzug beim Zünden des Gaskochfeldes.
- Verwenden Sie das Gaskochfeld nur mit Kochgeschirr. Die Gasflamme wird durch die Topfträgergeometrie und dem Kochgeschirr vom Luftzug des Kochfeldabzuges abgeschirmt.
- **INFO** Flammen können den Fettfilter des Kochfeldabzugs und die luftführenden Bauteile in Brand setzen oder beschädigen. Flambieren Sie niemals unter Verwendung eines Kochfeldabzugs.
- INFO Die Gebrauchseigenschaften des Gaskochfeldes (z.B. Ankochzeiten, Wirkungsgrad,...) werden vom Kochfeldabzug beeinflusst.

6.2 Touch-Bedienung

INFO Das System erkennt 3 verschiedene Touch-Befehle. Es unterscheidet zwischen kurzen Berührungen (Touch), längeren Berührungen (Long-Press) und vertikalen Schiebe-Bewegungen mit dem Finger (Sliden).

Touch-Befehl	anwendbar auf	Zeit (Kontakt)
Touch (Berührung kurz)	Buttons + Slider	0,065 - 0,95 s
Long-Press (Berührung lang)	Buttons + Slider	1 - 8 s
Slide (vertikale Bewegung)	Slider	0,15 - 8 s

Tab. 6.1 Touch Bedienung

Wenn Touch-Befehle nicht oder nur unzuverlässig funktionieren, sollte Folgendes beachtet werden:

- Berühren Sie die Touch-Bereiche nur mit einem Finger.
- Achten Sie darauf, dass bei der Bedienung ihr Handballen nicht gleichzeitig auf dem Bedienfeld aufliegt.
- Halten Sie die Kontaktfläche bei der Berührung der Touch-Bereiche möglichst klein.
- Achten Sie bei der Bedienung auf saubere und trockene Finger.

6.3 System bedienen

6.3.1 Bedienprinzip

Bedienung	Befehl
Touch auf eine Funktion	Funktion aktivieren
Long-Press auf eine Funktion	Funktion deaktivieren
Slide (Slider)	Wert einstellen (z.B. Leistungsstufe)

Tab. 6.2 Bedien-Prinzip

6.3.2 Einschalten

- Long-Press auf den Power-Button bis Signalton ertönt
- Das Icon leuchtet auf und es wird die Einschalt-Animation innerhalb des Sliders angezeigt.
- Nach erfolgtem Systemstart erscheint im Bedienfeld die Standard-Anzeige.



Abb. 6.1 Standard-Anzeige nach dem Einschalten

- **INFO** Der Menü-Button erscheint nach dem Einschalten nicht, wenn bei einer Kochzone noch Restwärme vorhanden ist.
- INFO Wenn die Kindersicherung aktiv ist, leuchtet nach dem Systemstart der Sperr-Button . Die Standard-Anzeige wird erst nach dem Entsperren angezeigt (s. auch Kindersicherung).
- **INFO** Erscheint nach dem Einschalten in der Anzeige *LonF*, dann ist die Grundkonfiguration noch nicht abgeschlossen und muss noch durchgeführt werden (s. Kap. Erstinbetriebnahme).

6.3.3 Ausschalten

- Long-Press auf den Power-Button bis Signalton ertönt
- Es wird die Ausschalt-Animation angezeigt und die Anzeige erlischt.

Der Kochfeldabzug war eingeschaltet:

- Das Lüfter-Symbol blinkt und die Nachlaufautomatik wird gestartet.
- Sobald die Nachlaufzeit abgelaufen ist, wird die Ausschalt-Animation angezeigt und die Anzeige erlischt.

Das Kochfeld war eingeschaltet:

- Bei zuvor aktiven und noch heißen Kochzonen leuchtet das Restwärme-Symbol in Signal-Rot und es wird H angezeigt.
- Die Anzeige erlischt, wenn keine Restwärme mehr vorhanden ist.
- INFO Das System ist zu jeder Zeit abschaltbar: Long-Press auf den Power-Button

6.3.4 Bediensperre

Bediensperre aktivieren

- Long-Press auf Sperr-Button 6
- Die Bedienfeldanzeige wird abgedunkelt.
- Der Sperr-Button leuchtet.
- Bis auf den Power-Button und den Sperr-Button sind alle Funktionen gesperrt.
- **INFO** Wird das System bei aktiver Bediensperre ausgeschaltet, dann ist beim nächsten Einschalten die Bediensperre nicht mehr aktiv.

Bediensperre deaktivieren

- Long-Press auf Sperr-Button 🔂 (3 Sek.)
- Die Bedienfeldanzeige leuchtet auf und das Bedienfeld ist wieder aktiv.
- Der Sperr-Button wird abgedunkelt.

6.3.5 Reinigungssperre (Abwisch-Funktion)

Reinigungssperre aktivieren

- Touch auf den Reinigungs-Button 1
- Die Bedienfeldanzeige wird abgedunkelt.
- Der Reinigungs-Button leuchtet.
- Das Bedienfeld ist gesperrt.
- Sämtliche Einstellungen bleiben erhalten.
- In der Multifunktionsanzeige beginnt die Zeit abzulaufen.

Zeit abgelaufen

- Nach Ablauf der eingestellten Zeit wird das Bedienfeld automatisch entsperrt.
- **INFO** Wird bei aktiver Reinigungssperre eine dauerhafte Überdeckung des Bedienfelds erkannt (> 8 Sek.), sind nach der Deaktivierung der Reinigungssperre alle aktiven Kochzonen automatisch pausiert.

6.3.6 Kindersicherung

In der Bedienfeldanzeige leuchtet das Sperr-Symbol 🙃.

Kindersicherung dauerhaft aktivieren

s. Kap. Menü, Menüpunkt 2: Kindersicherung

Kindersicherung für einen Kochvorgang deaktivieren

- Long-Press auf Sperr-Button (3 Sek.)
- Die Bedienfeldanzeige leuchtet auf und das Bedienfeld ist wieder aktiv.
- Der Sperr-Button wird abgedunkelt.

6.3.7 Kurzzeitwecker (Eieruhr)

Eieruhr aktivieren

- Touch auf den Eieruhr-Button
- In der 7-Segment-Anzeige oberhalb des Sliders erscheint die Zeit-Angabe in Stunden, Minuten und Sekunden (0:00:00).
- Das System wechselt in den Farb-Modus "Beige".
- Die Kochzonen werden in der Anzeige abgedunkelt.

Zeit einstellen

siehe 6.5.9 Kochzonen-Timer

Eieruhr starten

- Touch auf den Start-Button O
- Es ertönt ein akustisches Signal und der eingestellte Wert wird bestätigt.
- Die eingestellte Zeit beginnt abzulaufen.
- Die Bedienfeldanzeige wechselt zur Standard-Anzeige.
- Die verbleibende Restzeit wird vom System sekundengenau angezeigt.
- 10 Sekunden vor Ablauf der Zeit beginnen die Restzeit und der Eieruhr-Button zu blinken.

Zeit abgelaufen

- Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein akustisches Signal (max. 60 Sekunden).
- Die Zeit-Anzeige und der Eieruhr-Button blinken (max. 60 Sekunden).
- Die Restzeit wird noch maximal 60 Sekunden ins Negative weitergezählt (- 0:00:0 1...)
- INFO Sie können den Signal-Ton und die blinkende Anzeige durch einen Touch-Befehl auf den Eieruhr-Button abbrechen.

Eieruhr vorzeitig deaktivieren

- Long-Press auf den Eieruhr-Button
- Die Eieruhr-Funktion wird beendet.
- Die Bedienfeldanzeige wechselt zur Standard-Anzeige.

6.4 Kochfeldabzug bedienen

INFO Um den Kochfeldabzug bedienen zu können, muss im Bedienfeld die Lüfter-Bedienung aktiv sein (Farb-Modus "Blau").

Der Slider und das Lüfter-Symbol leuchten in der Standard-Anzeige blau auf.

6.4.1 Lüfter-Leistungsstufe einstellen

Die Leistungsstufen des Lüfters können auf verschiedene Arten geregelt werden:

- 🕨 Touch auf 🛨 oder 🗖
- Touch auf eine bestimmte Slider-Position
- Long-Press auf oder (Regelung in Zweierschritten)

Leistungsstufe erhöhen

Slide nach oben bis zur gewünschten Leistungsstufe oder

- ► Touch auf 🛨 bis zur gewünschten Leistungsstufe oder
- ► Touch auf eine höhere Slider-Position oder
- Long-Press auf (Leistungsstufe wird in Zweierschritten erhöht: 0, 2, 4...)

Leistungsstufe verringern

Slide nach unten bis zur gewünschten Leistungsstufe oder

Touch auf bis zur gewünschten Leistungsstufe oder

Touch auf eine niedrigere Slider-Position

oder

Long-Press auf (Leistungsstufe wird in Zweierschritten reduziert: ...4, 2, 0)

6.4.2 Lüfter-Powerstufe

Powerstufe aktivieren

- Touch auf + bei aktiver Leistungsstufe 5
- Im Slider wird eine Animation angezeigt.
- In der Anzeige erscheint P (zuerst 3x blinkend, dann dauerhaft).

INFO Nach 10 Minuten wird die Powerstufe automatisch auf die Leistungsstufe 5 zurückgeschaltet.

Powerstufe deaktivieren

Die Lüfter-Powerstufe wird vorzeitig deaktiviert, sobald eine andere Leistungsstufe eingestellt wird (s. Lüfter-Leistungsstufe einstellen).

6.4.3 Abzugsautomatik

- INFO Die Abzugsautomatik passt die Abzugsleistung automatisch der höchsten verwendeten Leistungsstufe aller in Betrieb befindlichen Kochzonen an. Wird die Leistungsstufe einer Kochzone geändert, passt sich die Abzugsleistung automatisch an.
- INFO Die Anpassung der Abzugsleistung erfolgt bei Induktions-Kochfeldern mit 20 Sekunden Verzögerung, bei allen anderen Kochfeldern mit 30 Sekunden Verzögerung.
- INFO Die Abzugsautomatik kann jederzeit manuell beendet werden.

Abzugsautomatik dauerhaft aktivieren

s. Kap. Menü, Menüpunkt 3: Automatische Abzugssteuerung

Abzugsautomatik für einen Kochvorgang aktivieren

- ▶ Touch auf den Lüfter-Button 😹.
- Das Lüfter-Symbol leuchtet blau auf.
- Auf dem Slider wird eine Animation angezeigt.
- In der 7-Segment-Anzeige erscheint *R*.

6.4.4 Lüfter ausschalten

Slide nach unten bis Leistungsstufe auf 0. oder

- ► Touch auf bis Leistungsstufe auf 0. oder
- Long-Press auf den Lüfter-Button 56.
- Die Nachlaufautomatik wird gestartet.
- Sobald der Nachlauf beendet ist, wird der Lüfter des Kochfeldabzugs ausgeschaltet.

6.4.5 Nachlaufautomatik vorzeitig beenden

Touch auf den Lüfter-Button 56

- oder
- Touch auf den Minus-Button
- Der Nachlauf des Kochfeldabzugs wird beendet.
- **INFO** Ein Nachlauf des Kochfeldabzugs wird von BORA ausdrücklich empfohlen.

6.5 Kochfelder bedienen

- INFO Um die Kochfelder bedienen zu können, muss im Bedienfeld die Kochzonen-Bedienung aktiv sein (Farb-Modus "Rot").
- INFO Erfolgt bei aktiver Kochfeld-Bedienung 3,5 Sekunden keine Befehls-Eingabe, wechselt das System automatisch zurück auf die Lüfter-Bedienung (Standard-Anzeige).

6.5.1 Kochzonen Auswahl

- **INFO** Sie können mit dem System bis zu 4 Kochzonen gleichzeitig betreiben und steuern.
- ► Touch auf eine Kochzone.
- Das System wechselt in den Farb-Modus "Rot".
- Das System wechselt zur Leistungsstufenanzeige.
- Die Kochzonen-Zusatzfunktionen erscheinen.
- Die Kochzonen-Bedienung wird aktiviert und Sie können für die ausgewählte Kochzone Einstellungen vornehmen.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang um bei Bedarf weitere Kochzonen in Betrieb zu nehmen.
- **INFO** Die Bedienung einer Kochzone kann durch einen weiteren Touch-Befehl auf die Kochzonenanzeige vorzeitig beendet werden. Es erfolgt dann ein sofortiger Wechsel zur Lüfter-Bedienung.

Direkter Wechsel auf eine andere Kochzone

- INFO Wenn Sie sich in der Kochfeld-Bedienung (Farb-Modus "Rot") befinden und Einstellungen für eine Kochzone vornehmen, können Sie auch direkt zu einer anderen Kochzone wechseln und diese bedienen.
- Touch auf eine andere Kochzone innerhalb von 3,5 Sekunden
- Die Kochzone leuchtet in der Bedienfeldanzeige auf.
- Die Bedienung für die zweite Kochzone wird aktiviert.
- Die erste Kochzone wird in der Bedienfeldanzeige abgedunkelt, die zuvor vorgenommenen Einstellungen werden übernommen.

6.5.2 Leistungsstufe für eine Kochzone einstellen

INFO Die Leistungsstufen werden bei Kochfeldern in der jeweiligen Kochzonenanzeige als 7-Segment-Schrift angezeigt.

Die Leistungsstufen der Kochzonen können auf verschiedene Arten geregelt werden:

- ▶ Touch auf 🕂 oder 🗖
- ▶ Touch auf eine bestimmte Slider-Position
- Long-Press auf oder
 (Regelung in Dreierschritten)

Zusätzliche Hinweise für das Gaskochfeld CKG:

- **INFO** Nach dem Einstellen einer Leistungsstufe erfolgt beim Gaskochfeld CKG die automatische Zündung und die Kochzone wird mit der eingestellten Leistungsstufe betrieben.
- **INFO** Der Zündvorgang erfolgt mehrmals hintereinander und verursacht typische Klick-Geräusche.
- INFO Bei nicht erfolgter Zündung kann der Vorgang wiederholt werden. Durch die Auswahl der gewünschten Kochzone und das Einstellen einer Leistungsstufe erfolgt wieder eine automatische Zündung.

Leistungsstufen-Regelung bei den Kochfeldern CKFI, CKI, CKIW, CKCH, CKCB und CKG

Leistungsstufe erhöhen

- ► Touch auf die gewünschte Kochzone
- Slide nach oben bis zur gewünschten Leistungsstufe oder
- ► Touch auf 🛨 bis zur gewünschten Leistungsstufe oder

Touch auf eine höhere Slider-Position

- oder
- Long-Press auf (Leistungsstufe wird in Dreierschritten erhöht: 0, 3, 6...)

Leistungsstufe verringern

- Touch auf die gewünschte Kochzone
- Slide nach unten bis zur gewünschten Leistungsstufe oder

► Touch auf bis zur gewünschten Leistungsstufe oder

► Touch auf eine niedrigere Slider-Position oder

Long-Press auf (Leistungsstufe wird in Dreierschritten reduziert: ...6, 3, 0) INFO Wird nach dem Einstellen einer Leistungsstufe bei den Induktionskochfeldern CKFI, CKI und CKIW
 9 Minuten kein geeignetes Kochgeschirr erkannt (Topferkennung), wird die entsprechende Kochzone automatisch abgeschaltet.

Leistungsstufen-Regelung beim Tepan-Edelstahlgrill CKT

- INFO Die Leistungsstufen werden beim Tepan-Edelstahlgrill in der jeweiligen Kochzonenanzeige als 7-Segment-Schrift angezeigt (1 - 9, P). Bei einer ausgewählten Kochzone wird die Temperatur in °C in der Multifunktionsanzeige oberhalb des Sliders angezeigt (Temperaturanzeige).
- **INFO** Während der ersten Aufheizphase wird die Ist-Temperatur so lange in der Multifunktionsanzeige angezeigt, bis die eingestellte Soll-Temperatur bei der ausgewählten Kochzone erreicht ist.

Temperatur erhöhen

- ► Touch auf die gewünschte Kochzone
- Slide nach oben bis zur gewünschten Soll-Temperatur oder

► Touch auf 🛨 bis zur gewünschten Soll-Temperatur oder

Touch auf eine höhere Slider-Position

oder

- Long-Press auf (Leistungsstufe wird in Dreierschritten erhöht: 0, 3, 6...)
- INFO Während der Aufheizphasen blinkt der rote Hot-Button , auch wenn nach 3,5 Sekunden die Bedienfeldanzeige wieder auf die Standard-Anzeige wechselt. Wenn die Zieltemperatur erreicht ist, hört das Blinken auf.

Temperatur verringern

► Touch auf die gewünschte Kochzone

Slide nach unten bis zur gewünschten Temperatur oder

► Touch auf bis zur gewünschten Temperatur oder

Touch auf eine niedrigere Slider-Position oder

Long-Press auf (Leistungsstufe wird in Dreierschritten reduziert: ...6, 3, 0)

6.5.3 Kochzone ausschalten

- Touch auf die gewünschte Kochzone.
- Slide ganz nach unten bis in der Kochzonenanzeige erscheint.

oder

- ▶ Touch auf 🗖 bis in der Kochzonenanzeige 🛛 erscheint.
- Anschließend erscheint die Restwärmeanzeige H.

Schnelles Ausschalten einer Kochzone (Quick Off)

- Long-Press auf die Kochzone
- Zur Bestätigung ertönt ein längerer Signalton.

6.5.4 Ankochautomatik

INFO Die Ankochzeit wird vom System anhand der eingestellten Leistungsstufe automatisch bestimmt.

Ankochautomatik aktivieren

- ▶ Touch auf die gewünschte Kochzone
- Leistungsstufe einstellen (= Fortkochstufe)
- ► Touch auf den Ankoch-Button
- Die Ankochautomatik wird aktiviert.
- Neben der Kochzone wird das Ankochautomatik-Symbol angezeigt.
- **INFO** Wird die Leistungsstufe für die Kochzone erhöht, während die Ankochautomatik aktiv ist, bleibt die Ankochautomatik weiterhin aktiv. Die Ankochzeit wird angepasst.
- **INFO** Wird die Leistungsstufe der Kochzone reduziert, während die Ankochautomatik aktiv ist, dann wird die Ankochautomatik deaktiviert.

Ankochautomatik vorzeitig deaktivieren

- ► Touch auf die gewünschte Kochzone
- ▶ Long-Press auf den Ankoch-Button 🛋
- Die Ankochautomatik wird deaktiviert.
- Die Kochzone wechselt auf die zuvor eingestellte Leistungsstufe.

Zeit abgelaufen

- Wenn die Ankochzeit abgelaufen ist, wird die zuvor eingestellte Fortkochstufe aktiviert.
- Das Ankoch-Symbol wird nicht mehr angezeigt.

6.5.5 Powerstufe

- INFO Wird bei einem Kochfeld eine Kochzone mit der Powerstufe betrieben, so ist der Betrieb der zweiten Kochzone maximal in der Leistungsstufe 5 möglich (Ausnahme: Bei den Geräten CKG und CKT kann für beide Kochzonen die Powerstufe aktiviert werden).
- INFO Falls bei der Aktivierung der Powerstufe für die zweite Kochzone eine höhere Leistungsstufe als 5 eingestellt ist, wird diese automatisch auf die Leistungsstufe 5 reduziert.

INFO Wird für die zweite Kochzone eine Leistungsstufe höher als 5 eingestellt, wird die aktive Powerstufe an der ersten Kochzone automatisch zurückgeschaltet.

Powerstufe für eine Kochzone aktivieren

Touch auf die gewünschte Kochzone

► Touch auf 🖶 bei aktiver Leistungsstufe 9 oder

Long-Press auf den Slider im obersten Bereich (= Slider-Position 7-9).

oder

- Slide auf die Leistungsstufe 9 und halten der Position
- Im Slider wird eine Animation angezeigt.
- In der Kochzonen-Anzeige erscheint P (zuerst 3x blinkend, dann dauerhaft).
- INFO Nach 10 Minuten wird die Powerstufe automatisch auf die Leistungsstufe 9 zurückgeschaltet. Ausnahme: Beim Gaskochfeld CKG ist die Powerstufe auf 20 Minuten begrenzt.

Powerstufe deaktivieren

Die Powerstufe wird vorzeitig deaktiviert, sobald eine andere Leistungsstufe eingestellt wird (s. Leistungsstufe einstellen).

6.5.6 Zwei-Kreis-Zuschaltung bei den Kochfeldern CKCH und CKCB

INFO Die Zwei-Kreis-Zuschaltung kann auch bei aktiver Ankoch-, Timer- und Warmhalte-Funktion aktiviert bzw. deaktiviert werden. Bei Aktivierung der Brückenfunktion wird der zweite Heizkreis automatisch aktiviert.

Voraussetzungen für die Zwei-Kreis-Zuschaltung: ■ Kochvorgang mit einer Leistungsstufe >0

Zweiten Heizkreis aktivieren

- ▶ Touch auf die gewünschte Kochzone
- Leistungsstufe einstellen
- ► Touch auf den Heizkreis-Button ◎
- Der zweite Heizkreis wird f
 ür die ausgew
 ählte Kochzone aktiviert.
- Der Kochvorgang wird in der eingestellten Leistungsstufe mit zwei aktiven Heizkreisen fortgesetzt.
- Neben der Kochzonenanzeige wird das Heizkreis-Symbol in angezeigt.

Zweiten Heizkreis deaktivieren

- ► Touch auf die gewünschte Kochzone
- ▶ Long-Press auf den Heizkreis-Button ◎
- Der zweite Heizkreis wird deaktiviert.
- Der Kochvorgang wird in der eingestellten Leistungsstufe mit nur einem aktiven Heizkreis fortgesetzt.

6.5.7 Brückenfunktion

- **INFO** Bei aktivierter Brückenfunktion werden beide Kochzonen eines Gerätes gekoppelt und auf der selben Kochstufe betrieben.
- INFO Bei aktivierter Brückenfunktion kann die Powerstufe P bei den Kochfeldern CKFI, CKI, CKIW, CKCH und CKCB nicht verwendet werden. Beim Tepan-Edelstahlgrill ist die Verwendung der Powerstufe P möglich.
- **INFO** Beim Kochfeld CKCB wird bei der Aktivierung der Brückenfunktion automatisch der zweite Heizkreis der hinteren Kochzone aktiviert.

Brückenfunktion aktivieren

- Touch auf eine Kochzone
- 🕨 Touch auf den Brückungs-Button 🖸
- Die Brückenfunktion ist nun aktiv.
- Das Brückungs-Symbol ⊂ ⊃ leuchtet auf.
- Die zweite Kochzone wird aktiviert und in der gleichen Leistungsstufe betrieben.
- Beide Kochzonenanzeigen zeigen die selbe Leistungsstufe an.
- Aktive Kochzonen-Zusatzfunktionen werden übernommen.
- Änderungen an der Leistungsstufe wirken sich jetzt simultan auf beide Kochzonen aus.
- **INFO** Wenn bereits beide Kochzonen eines Kochfelds aktiv sind, ist die Brückenfunktion nicht aktivierbar. Ist keine oder nur eine Kochzone aktiv, kann die Brückenfunktion aktiviert werden.

Brückenfunktion deaktivieren

- ▶ Touch auf eine Kochzone mit aktiver Brückenfunktion
- Long-Press auf Brückungs-Button
- Die Brückenfunktion wird deaktiviert.
- Die ausgewählte Kochzone bleibt aktiv.
- oder
- Long-Press auf Kochzone mit aktiver Brückenfunktion bzw. Long-Press auf Brückungs-Button
- Die Brückenfunktion wird deaktiviert.
- Alle Kochzonen werden deaktiviert.
- INFO Wird bei Induktionskochfeldern mit aktiver Brückenfunktion für die Dauer von 10 Sekunden kein passendes Kochgeschirr erkannt (Topferkennung), dann wird die Brückenfunktion beendet und die Kochzonen werden deaktiviert.

Tipp für die Kochfelder CKFI, CKI und CKIW: Kochzonenfunktionen übertragen

Mit Hilfe der Brückenfunktion lassen sich bei Induktionskochfeldern aktive Kochzonenfunktionen (z.B. Ankochen, Timer, Warmhalten) schnell und einfach von einer Kochzone auf die andere Kochzone übertragen. Die Brückenfunktion ist dabei nur Mittel zum Zweck.

- Aktivieren Sie die Brückenfunktion
- Die zweite Kochzone wird aktiviert und die aktiven Kochfunktionen werden automatisch übernommen.
- ▶ Verschieben Sie den Topf auf die zweite Kochzone.
- Nach 10 Sekunden wird die erste Kochzone und die Brückenfunktion durch die Topferkennung automatisch deaktiviert.

6.5.8 Warmhaltestufe einstellen

INFO Es stehen drei verschiedene Warmhaltestufen zur Auswahl (s. auch Kapitel Gerätebeschreibung in der Betriebs- und Montageanleitung).

Warmhaltestufe aktivieren

- ► Touch auf die gewünschte Kochzone
- Touch auf den Warmhalte-Button in
- Es wird die 1. Warmhaltestufe (_) angezeigt.
- Neben der Kochzone wird das Warmhalte-Symbol angezeigt.
- Beim Tepan-Edelstahlgrill CKT wird zusätzlich in der 7-Segment-Anzeige oberhalb des Sliders die Temperatur angezeigt.

Warmhaltestufe erhöhen oder verringern

- ► Touch auf die gewünschte Kochzone
- Slide nach oben oder nach unten bis zur gewünschten Warmhaltestufe
- INFO Für den Tepan-Edelstahlgrill CKT steht zusätzlich zu den drei Warmhaltestufen eine vierte Slider-Position für die Reinigungsfunktion ^C zur Auswahl (s. Kap. Reinigung).

Warmhaltefunktion deaktivieren

- ► Touch auf die gewünschte Kochzone
- Long-Press auf den Warmhalte-Button oder
- Touch auf den Minus-Button bis zur Leistungsstufe 0
- Die Warmhalte-Funktion wird deaktiviert.
- In der Kochzonenanzeige erscheint gegebenenfalls die Restwärmeanzeige H.

6.5.9 Kochzonen-Timer

- **INFO** Die Timer-Funktion kann für jede Kochzone genutzt werden. Es können mehrere Timer gleichzeitig aktiviert werden (Multitimer).
- **INFO** Bei aktiver Brückenfunktion wird der Timer für beide Kochzonen übernommen.

Timer aktivieren

- Touch auf eine Kochzone
- Die Kochzonen-Zusatzfunktionen werden angezeigt.
- Falls die angewählte Kochzone noch nicht aktiv ist (= Leistungsstufe ⁽²⁾) kann nun eine Leistungsstufe eingestellt werden.
- ▶ Touch auf den Timer-Button 📎
- In der 7-Segment-Anzeige oberhalb des Sliders erscheint die Zeit-Angabe in Stunden, Minuten und Sekunden (0:00:00).
- Das System wechselt in den Farb-Modus "Beige".

Zeit einstellen

Stellen Sie die gewünschte Zeit ein:

Befehl	Auswahl in Std./Min./Sek.	
Touch auf	>	0:00:00
Touch auf	<	0:00:00
Befehl	Zeit erhöhen	Zeit verringern
Touch auf	Ð	
Slide	iii nach oben	iii nach unten

Tab. 6.3 Zeit einstellen

In der Bedienfeldanzeige erscheint der Start-Button D.

Timer starten

- Touch auf den Start-Button D
- Es ertönt ein akustisches Signal und der eingestellte Wert wird bestätigt.
- Die eingestellte Zeit beginnt abzulaufen.
- Neben der Kochzone wird das Timer-Symbol () angezeigt.
- Die Bedienfeldanzeige wechselt nach 3,5 Sekunden zur Standard-Anzeige.
- Das System zeigt 10 Sekunden vor Ablauf der eingestellten Zeit die Restlaufzeit an. Die zugehörige Kochzone blinkt.

Restzeit anzeigen

Der Kochzonen-Timer ist aktiv und die Zeit läuft ab:

- Touch auf die Kochzone
- Die verbleibende Restzeit wird in der Bedienfeldanzeige angezeigt.

Aktiven Timer ändern

- ▶ Touch auf eine Kochzone mit aktivem Timer
- Das System wechselt in den Farb-Modus "Rot".
- Die verbleibende Restzeit wird angezeigt.
- Touch auf den Timer-Button Image
- Der Timer wird gestoppt.
- Die verbleibende Restzeit wird angezeigt.
- Das System wechselt in den Timer-Editier-Modus (Farb-Modus "Beige").
- Ändern Sie die eingestellte Zeit (s. "Zeit einstellen").
- Starten Sie den Timer (s. "Timer starten").

Timer vorzeitig beenden

- Touch auf eine Kochzone mit aktivem Timer
- Die verbleibende Restzeit wird angezeigt.
- Long-Press auf den Timer-Button Image
- Der Timer wird beendet.
- Das System wechselt zur Standard-Anzeige.
- Die Kochzone bleibt in der eingestellten Leistungsstufe aktiv.

Zeit abgelaufen

- Es ertönt ein akustisches Signal.
- Die Zeit-Anzeige 0:00:00 und das Timer-Symbol blinken kurz.
- Nach Ablauf der eingestellten Zeit wird die Kochzone auf die Leistungsstufe [] geschaltet.
- In der Kochzonenanzeige erscheint gegebenenfalls die Restwärmeanzeige H.

Multi-Timer

INFO Es können für alle Kochzonen gleichzeitig unterschiedliche Timer gesetzt werden.

Für eine Kochzone ist bereits ein Timer aktiv:

- ▶ Touch auf eine weitere Kochzone
- Aktivieren Sie den Timer (s. "Timer aktivieren")
- Stellen Sie die Zeit ein (s. "Zeit einstellen")
- Starten Sie den Timer (s. "Timer starten")

6.5.10 Pausefunktion

- INFO Mit der Pausefunktion können Sie Kochvorgänge kurzzeitig unterbrechen.
 Die Unterbrechung des Kochvorgangs kann max.
 10 Minuten dauern. Wird die Pausefunktion während dieser Zeit nicht aufgehoben, so werden alle Kochzonen abgeschaltet.
- **INFO** Während der Pause wird die Lüfter-Funktion nicht unterbrochen. Aktive Brücken- und Eieruhr-Funktionen bleiben erhalten. Aktive Timer-Funktionen werden unterbrochen

Pausefunktion aktivieren

- Touch auf den Pause-Button 00
- Der Pause-Button leuchtet auf, alle Kochvorgänge werden unterbrochen und es ertönt ein akustisches Signal.
- Die Kochzonenanzeigen werden abgedunkelt und blinken.
- Der Pause-Timer wird gestartet (max. 10 Minuten).

Pausefunktion deaktivieren

- Long-Press auf den Pause-Button III
- Der Pause-Button wird abgedunkelt und es ertönt ein längerer Signalton.
- Die Kochzonenanzeigen leuchten auf und blinken nicht mehr.
- Alle Kochvorgänge werden mit den vor der Pause eingestellten Leistungsstufen wieder aufgenommen.

7 Menü

- INFO Im Folgenden finden Sie Erläuterungen zur Menü-Bedienung und eine Beschreibung aller für den Endkunden zugänglichen Menüpunkte.
- **INFO** Die Beschreibung der bei der Erstinbetriebnahme erforderlichen Menüpunkte zur Grundkonfiguration finden Sie im separaten Kapitel "Erstinbetriebnahme".
- INFO Handelspartnern und Distributoren stehen weitere Menüpunkte zur Verfügung (siehe Kap. "Erweitertes Menü").

7.1 Menü-Übersicht

INFO Abhängig von der Geräte-Konfiguration zeigt das System BORA Classic 2.0 nur die relevanten/zutreffenden Menüpunkte an.

Me	enüpunkt/Bezeichnung/Auswahlbereich	Werks- einstellung
Me	enü:	
1	Lautstärke der Signaltöne (10 – 100%)	80%
2	Kindersicherung (Ein/Aus)	Aus
3	Automatische Abzugssteuerung (Ein/Aus)	Aus
4	Dauer Reinigungssperre (5 - 30 s)	15 s
5	Dauer der Nachlaufautomatik (10 – 30 min)	20 min
6	Abfrage der Software Version	
7	Abfrage der Hardware Version	
8	Update der System-Software	
9	Daten Export	
A	Standzeit des Umluftfilters anzeigen (nur bei Umluftbetrieb)	
В	Filtertyp anzeigen, Filtertyp wechseln und Filterstandzeit zurücksetzen	
С	Betriebsmodus des Abzugssystems (Abluft-/Umluft-Betrieb)	
Gr	undkonfiguration:	
Н	Konfiguration des Abzugssystems	
J	Filtertyp auswählen (nur bei Umluft)	
L	Lüfter-Konfiguration	
Er	weitertes Menü (Zugangscode erforderlich):	
D	Demomodus	Aus
E	Anzeige- und Tastentest	
F	Reset auf Werkseinstellungen	
Ga	s-Konfigurationsmenü (nur bei CKG):	
Ρ	GPU (Gas-Kennzahl)	0
S	GASt (Gas-Kennlinie)	В
Т	GAS (Gas entsperren)	

Tab. 7.1 Menü-Übersicht

7.2 Menü bedienen

Menü aufrufen

- INFO Das Menü kann nur aufgerufen werden, wenn alle Kochzonen und der Kochfeldabzug inaktiv sind. Außerdem darf keinerlei Restwärme vorhanden sein.
- **INFO** Der Menü-Button wird im Bedienfeld erst angezeigt, wenn alle Funktionen inaktiv sind und keine Restwärme vorhanden ist.
- Touch auf Menü-Button
- Das Menü wird aufgerufen und es wird der erste Menüpunkt angezeigt (Farb-Modus "Beige").

Menü beenden

- Long-Press auf Menü-Button
- Das Menü wird beendet und es wird die Standard-Anzeige angezeigt.

Menü Navigation

- Touch auf oder für einen Wechsel zum gewünschten Menüpunkt.
- Haben Sie einen Menüpunkt ausgewählt, wechselt die Anzeige automatisch nach 2 Sekunden zum eingestellten Wert.

Schematische Darstellung

INFO Als Hilfestellung zeigt das Menü für jeden Menüpunkt die Anzahl der auswählbaren Einstellungen an (1 – 3).

	0		0			0	
<	k l≿En	> <	2.128 n	>	<	3.18En	>
	=		≡			≡	

Abb. 7.1 Schematische Darstellung der Auswahlmöglichkeiten

Menü-Einstellungen bestätigen und speichern Touch auf oder

oder

- 🕨 Long-Press auf Menü-Button 📃
- Das System übernimmt und speichert eingestellte Werte automatisch beim Wechsel auf einen anderen Menüpunkt, oder beim Verlassen des Menüs.

7.3 Standard-Menüpunkte

7.3.1 Menüpunkt 1: Lautstärke der Signaltöne

INFO Die aktuell eingestellte Lautstärke wird nach dem Aufrufen des Menüpunkts in der 7-Segment-Anzeige oberhalb des Sliders angezeigt.



Abb. 7.2 Menüpunkt 1: Lautstärke der Signaltöne

Signaltonlautstärke einstellen:

Slide nach oben oder nach unten bis zur gewünschten Lautstärke

oder

- ▶ Touch auf 🛨 oder 🚍 bis zur gewünschten Lautstärke
- Bestätigen und speichern Sie die Einstellung.

7.3.2 Menüpunkt 2: Kindersicherung

INFO Mit dem Menüpunkt 2 kann die Kindersicherung dauerhaft ein- oder ausgeschaltet werden. Die getroffene Einstellung wird beim nächsten Systemstart dauerhaft übernommen.



Abb. 7.3 Menüpunkt 2: Kindersicherung

www.bora.com

Kindersicherung dauerhaft aktivieren

- Touch auf den oberen Slider-Bereich
- In der Anzeige wird 🕮 nagezeigt.
- Bestätigen und speichern Sie die Einstellung.
- Die Kindersicherung ist dauerhaft aktiviert.

Kindersicherung dauerhaft deaktivieren

- Touch auf den unteren Slider-Bereich
- In der Anzeige wird □FF angezeigt.
- Bestätigen und speichern Sie die Einstellung.
- Die Kindersicherung ist dauerhaft deaktiviert.

7.3.3 Menüpunkt 3: Automatische Abzugssteuerung

INFO Mit dem Menüpunkt 3 kann die Abzugsautomatik dauerhaft ein- oder ausgeschaltet werden. Die getroffene Einstellung wird sofort übernommen.



Abb. 7.4 Menüpunkt 3: Abzugsautomatik

Abzugsautomatik dauerhaft aktivieren

- ► Touch auf den oberen Slider-Bereich
- In der Anzeige wird 🕮 angezeigt.
- Bestätigen und speichern Sie die Einstellung.
- Die Abzugsautomatik ist dauerhaft aktiviert.

Abzugsautomatik dauerhaft deaktivieren

- Touch auf den unteren Slider-Bereich
- In der Anzeige wird ^{OFF} angezeigt.
- Bestätigen und speichern Sie die Einstellung.
- Die Abzugsautomatik ist dauerhaft deaktiviert.





Abb. 7.5 Menüpunkt 4: Dauer der Reinigungssperre

Dauer der Reinigungssperre einstellen

Slide bis zur gewünschten Dauer (5–30 Sek.) oder

Touch auf oder bis zur gewünschten Dauer
 Bestätigen und speichern Sie die Einstellung.

7.3.5 Menüpunkt 5: Dauer der Nachlaufautomatik

INFO Ein Nachlauf des Kochfeldabzugs ist sinnvoll und wird von BORA ausdrücklich empfohlen.



Abb. 7.6 Menüpunkt 4: Dauer der Reinigungssperre

Nachlaufzeit des Lüfters einstellen

► Slide iiiiiii bis zur gewünschten Dauer (10–30 min) oder

- ▶ Touch auf 🛨 oder 🚍 bis zur gewünschten Dauer
- Bestätigen und speichern Sie die Einstellung.

7.3.6 Menüpunkt 6: Abfrage der Software-Version

INFO Die Version der System-Software kann bei der Fehlersuche durch das BORA Service Team benötigt werden.



Abb. 7.7 Menüpunkt 6: Abfrage der Software-Version

Nach 2 Sekunden wird die aktuelle Software-Version des Systems angezeigt.

7.3.7 Menüpunkt 7: Abfrage der Hardware-Version

INFO Die Version der verbauten Geräte-Hardware kann bei der Fehlersuche durch das BORA Service Team benötigt werden.



- Abb. 7.8 Menüpunkt 7: Abfrage der Hardware-Version
- Nach 2 Sekunden wird die aktuelle Hardware-Version der Geräte angezeigt.

7.3.8 Menüpunkt 8: Update der System-Software

- **INFO** Zur Fehlerbehebung kann ein Update der System-Software nötig sein.
- **INFO** Als Speichermedium für die Update-Datei wird ein USB-Stick mit FAT32-Formatierung benötigt. Dieser Datenstick muss in der USB-Schnittstelle des Kochfeldabzugs stecken.
- INFO Es muss eine gültige Update-Datei auf dem USB-Stick gespeichert sein.
 Die Update-Datei erhalten Sie auf Rückfrage bei der BORA Service Abteilung.

Software-Update starten



Abb. 7.9 Menüpunkt 8: Software-Update starten

- Stecken Sie den USB-Stick mit der Update-Datei in die USB-Schnittstelle des Kochfeldabzugs.
- Touch auf den Slider
- Das Software-Update wird gestartet.
- Die Anzeige f
 ür den ersten Prozessabschnitt des Updates wird blinkend angezeigt.

Update-Prozess

Der Update-Prozess erfolgt in drei Stufen. Diese drei Prozessabschnitte werden im Display durch beige Slider-Segmente (III III) visualisiert. Der jeweils aktive Abschnitt wird dabei blinkend angezeigt. Wurde ein Prozessabschnitt erfolgreich abgeschlossen, hört das entsprechende Segment auf zu blinken und leuchtet grün. Der nächste Prozessabschnitt wird gestartet.



- **INFO** Falls das Update fehlerfrei durchlaufen wurde, werden alle drei Abschnitts-Segmente grün leuchtend angezeigt. Anschließend erfolgt automatisch ein System-Neustart.
- INFO Das Update wurde erfolgreich abgeschlossen, wenn nach dem Neustart des Systems in der Anzeige / 5oFt ausgegeben wird.
- INFO Tritt während eines Update-Abschnitts ein Fehler auf (das entsprechende Slider-Segment leuchtet rot), wird der komplette Update-Prozess beendet. In der Bedienfeld-Anzeige erscheint eine Fehlermeldung (z.B. E 12∃; s. Kap. Störungsbehebung).

7.3.9 Menüpunkt 9: Daten-Export

- INFO Der Daten-Export erleichtert die Fehleranalyse.
- INFO Als Speichermedium für den Daten-Export wird ein USB-Stick mit FAT32-Formatierung benötigt. Dieser Datenstick muss in der USB-Schnittstelle des Kochfeldabzugs stecken.
- INFO Der Daten-Export erfolgt in drei Stufen. Die Visualisierung der drei Prozessabschnitte erfolgt in der Bedienfeld-Anzeige genauso wie beim "Software-Update" (s. Menüpunkt 8).

Daten-Export starten



Abb. 7.11 Menüpunkt 9: Daten-Export

- Stecken Sie den formatierten USB-Stick in die USB-Schnittstelle.
- Touch auf den Slider
- Der Daten-Export wird gestartet.

Die Anzeige f
ür den ersten Prozessabschnitt des Exports wird blinkend angezeigt.

- **INFO** Falls der Daten-Export fehlerfrei erfolgt ist, werden alle drei Abschnitts-Segmente grün leuchtend angezeigt.
- INFO Tritt während des Daten-Exports ein Fehler auf (das entsprechende Slider-Segment leuchtet rot), wird der Daten-Export beendet. In der Bedienfeld-Anzeige erscheint eine Fehlermeldung (z.B. E 123; s. Kap. Störungsbehebung).

7.3.10 Menüpunkt A: Standzeit des Umluftfilters anzeigen (nur bei Umluftbetrieb)

INFO Durch den im System konfigurierten Filtertyp ist die maximale Standzeit des Umluftfilters definiert.
 INFO Die verbleibende Filterstandzeit wird in der Multifunktionsanzeige stundengenau angezeigt und zusätzlich durch die Farben Grün, Orange und Rot über den Slider optisch dargestellt.

Anzeige:

terwechsel nötig
nder Filterwechsel
n Kürze) getauscht werden
i

Tab. 7.2Anzeige der Standzeit des Umluftfilters



Abb. 7.12 Menüpunkt A: Standzeit des Umluftfilters anzeigen

INFO Wird die Standzeit des Aktivkohlefilters überschritten, kann der ordnungsgemäße Betrieb des Systems beeinträchtigt werden. Der Betrieb des Kochfeldabzugs ist zwar weiterhin möglich, jedoch erlöschen dadurch die Garantieund Gewährleistungsansprüche.

- 7.3.11 Menüpunkt B: Filtertyp anzeigen, Filtertyp wechseln und Filterstandzeit zurücksetzen (nur bei Umluftbetrieb)
- **INFO** Wird der Menüpunkt B aufgerufen, dann wird automatisch der zuletzt verwendete Filtertyp angezeigt.
- INFO Hat ein Filter die Standzeit erreicht, wird im Menü die Filterserviceanzeige angezeigt und der Filter muss getauscht werden. Nach dem Filtertausch muss die Filterstandzeit zurückgesetzt werden.

Filtertyp auswählen und Filterstandzeit zurücksetzen: Obere Slider-Schaltfläche:

- Filtertyp 1 (F !)= BORA Luftreinigungsbox ULB1/ULBF (oder Fremdfabrikate mit 300 Std. Standzeit)
- Untere Slider-Schaltfläche:
- Filtertyp 3 (F∃) = BORA Luftreinigungsbox ULB3 (oder Fremdfabrikate mit 400 Std. Standzeit)



Abb. 7.13 Menüpunkt B: Filtertyp anzeigen, Filtertyp wechseln und Filterstandzeit zurücksetzen

- ► Touch auf eine Slider-Schaltfläche
- Der Filtertyp wird ausgewählt und die Filterstandzeit zurückgesetzt.
- Anschließend wird die neue Reststandzeit des Umluftfilters angezeigt.

DE

8 Erweitertes Menü

(Zugangscode erforderlich)

INFO BORA Handelspartner und Distributoren haben die Möglichkeit das Menü zu erweitern und weitere Menüpunkte freizuschalten. Dieses erweiterte Menü kann nur mit entsprechender Zugangsberechtigung durch Eingabe

eines Zugangscodes aufgerufen werden.

INFO Den Zugangscode zum erweiterten Menü finden Sie mit entsprechender Zugangsberechtigung im BORA PartnerNet. Das BORA PartnerNet ist die

Serviceplattform für Handelspartner und Distributoren.



Scannen Sie den QR-Code, oder folgen Sie diesem Link: https://partner.bora.com/de/classic-2

8.1 Erweitertes Menü aufrufen

- **INFO** Das erweiterte Menü kann nur aufgerufen werden, wenn alle Kochzonen und der Kochfeldabzug inaktiv sind. Außerdem darf keinerlei Restwärme vorhanden sein.
- **INFO** Der Menü-Button wird im Bedienfeld erst angezeigt, wenn alle Funktionen inaktiv sind und keine Restwärme vorhanden ist.

▶ Longpress auf den Menü-Button 目

Es erscheint die Anzeige zur Eingabe des vierstelligen Zugangscodes.

Eingabe des Zugangscodes



Abb. 8.1 Eingabe des Zugangscodes

- Stellen Sie über den Slider die erste Ziffer des Zugangscodes ein.
- Touch auf oder für einen Wechsel zur nächsten oder vorherigen Ziffer
- Setzen Sie die Eingabe fort und wiederholen Sie den Vorgang bis Sie alle 4 Ziffern des Zugangscodes eingegeben haben.

Abbruch der Zugangscode-Eingabe

- Longpress auf den Menü-Button
- Die Code-Eingabe wird abgebrochen und das System wechselt zurück zur Standard-Anzeige.

Bestätigung des Zugangscodes

- Bei korrekter Code-Eingabe wird das erweiterte Menü freigeschaltet und es wird der Menüpunkt 1. Lautstär-
- freigeschaltet und es wird der Menüpunkt 1 "Lautstärke der Signaltöne" angezeigt.

INFO Wurde der geschützte Menü-Bereich freigeschaltet, werden trotzdem zuerst alle Standard-Menüpunkte angezeigt (siehe Kap. "Menü"). Im Anschluss folgen dann die Menüpunkte des erweiterten Menüs.

INFO Läßt sich der Zugangscode nicht bestätigen (keine Reaktion des Systems), dann wurde der Code falsch eingegeben und das erweiterte Menü kann nicht freigeschaltet werden.

Erweitertes Menü beenden

- 🕨 Longpress auf den Menü-Button 📃
- Das Menü wird beendet und es wird die Standard-Anzeige angezeigt.
- INFO Beim Verlassen des erweiterten Menüs endet auch dessen Freischaltung. Ein erneuter Aufruf des erweiterten Menüs erfordert wieder die Eingabe des Zugangscodes.
- **INFO** Wird das System aus dem erweiterten Menü heraus neu gestartet (manuell oder automatisch), dann ist nach dem Neustart die Freischaltung des erweiterten Menüs aufgehoben.

8.2 Menüpunkte des erweiterten Menüs

INFO Eine genaue Anleitung zur Menü-Bedienung finden Sie im Kapitel "Menü".

8.2.1 Menüpunkt D: Demomodus

Das System kann in den Demomodus versetzt werden, in dem alle Bedienfunktionen gegeben sind, die Heizfunktion der Kochfelder aber deaktiviert ist.

INFO	Im Demomodus wird immer folgende Kochfeld- Kombination simuliert: links = CKFI
	links = CKFI

INFO Der Kochfeldabzug CKA2 wird mit vollem Funktionsumfang genau so betrieben, wie er konfiguriert wurde.



Abb. 8.2 Menüpunkt D: Demomodus aktivieren

Demomodus aktivieren:

- Touch auf den oberen Slider-Bereich
- Der obere Slider-Bereich beginnt zu blinken und die Aktivierung des Demomodus wird vorbereitet (kann bis zu 30 Sekunden dauern).
- Anschließend erfolgt ein automatischer Neustart des Systems und der Demomodus wird aktiviert.
- **INFO** Im Demomodus wird nach dem Einschalten in der Multifunktionsanzeige für 4 Sekunden *dE* angezeigt.

Demomodus deaktivieren:

- Touch auf den unteren Slider-Bereich
- Der untere Slider-Bereich beginnt zu blinken und die Deaktivierung des Demomodus wird vorbereitet (kann bis zu 30 Sekunden dauern).
- Anschließend erfolgt ein automatischer Neustart des Systems und der Demomodus wird deaktiviert.

INFO Alle im Demomodus getätigten Einstellungen werden nach der Deaktivierung des Demomodus gelöscht. Das System und sämtliche Einstellungen werden auf die Grundeinstellungen des Auslieferungszustands zurückgesetzt. Danach muss eine Erstinbetriebnahme durchgeführt werden (siehe Kap. Erstinbetriebnahme).

8.2.2 Menüpunkt E: Anzeige- und Tastentest

INFO Der Anzeige- und Tastentest prüft sämtliche LEDs des Bedienfelds auf deren Funktion.



Abb. 8.3 Menüpunkt E: Anzeige- und Tastentest

Anzeige- und Tastentest aktivieren:

- Touch auf den Slider-Bereich
- Sämtliche Touch- und Anzeige-Bereiche des Bedienfelds werden mit 50% Leuchtkraft eingeblendet.
- Der Power-Button, die Navigations-Pfeile und der Menü-Button sind vom Test ausgenommen (Leuchtkraft 100%).

Testmöglichkeiten:

- Touch auf einen Button
- Das Symbol blinkt mit 100% Leuchtkraft auf.
- ► Slide
- Der Slider blinkt mit 100% Leuchtkraft. Die Kochzonen-Anzeigen und die Multifunktions-Anzeige ändern ihren Wert entsprechend der Sliderposition.
- Touch auf eine Kochzone
- Alle Indikatioren der Kochzone blinken mit 100% Leuchtkraft auf.
- ► Touch auf eine Koch-Zusatzfunktion
- Bei der entsprechenden Kochzone blinken alle Symbole der Koch-Zusatzfunktionen mit 100% Leuchtkraft auf.
- 🕨 Touch auf 🛨 / 🗖
- Der entsprechende Button blinkt abwechselnd je einmal in rot, grün und blau.
- 🕨 Touch auf 🕕 / 🕎 / 🔯 / 💽 / 🙃
- Der entsprechende Button blinkt 3x.



8.2.3 Menüpunkt F: Reset auf Werkseinstellungen

Abb. 8.4 Menüpunkt D: Demomodus aktivieren

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen:

Touch auf den Slider-Bereich

Das System und sämtliche Einstellungen werden auf die Grundeinstellungen des Auslieferungszustands zurückgesetzt.

8.3 Gas-Konfigurationsmenü

- INFO Die Umstellung der Gasdüsen, der Gasart und des Gasdruckes darf nur von einem anerkannten Fachhandwerker oder BORA-Servicetechniker durchgeführt werden. Dieser übernimmt auch die Verantwortung für die ordnungsgemäße Gasinstallation und Inbetriebnahme.
- **INFO** Korrekte Einstellungen sind für den gefahrlosen und störungsfreien Betrieb des Gaskochfelds wichtig.
- **INFO** Eine genaue Anleitung zur Menü-Bedienung finden Sie im Kapitel "Menü".

8.3.1 Menüpunkt P: GPU

INFO Mit dem Menüpunkt P (GPU) wird die Minimalleistung je Brenner und Gasart/-druck geregelt.

Ein- stellung	Gasart	Gas- druck (mbar)	Ø SR-Brenner/ Normal- Brenner	Ø R-Brenner/ Stark- Brenner
0	G20	20	104	125
	G25	20	110	131
1	G20	10	122	155
4	G30	29	69	85
	G31	37	69	85
5	G30	50	62	78
	G31	50	65	80
8	G31	30	75	92
9	G30	27,5	75	92
	G31	27,5	75	92
10	G20	13	115	149
11	G25	25	104	131
	G25,3	25	104	131
12	G20	25	100	119

Tab. 8.1 Gasart und Gasdruck einstellen



Abb. 8.5 Anzeige Menüpunkt P: GPU

 Wählen Sie die korrekte Einstellung. (Touch auf den entsprechenden Slider-Bereich oder Einstellung über + bzw. -)

8.3.2 Menüpunkt S: GASt

INFO Im Menüpunkt S (GASt) können Sie die Kennlinie für die Gasbrenner wählen.

Die Kennlinien regeln die untersten Leistungswerte der Gasbrenner. Mittels der Kennlinien werden die unteren Leistungsstufen angepasst. Abhängig von der Einbausituation und dem Einfluss des Kochfeldabzugs kann im Bedarfsfall die Kennlinie geändert werden:

A ist die feinste Abstufung der Leistungswerte, welche nur im Idealfall eingestellt werden kann. Der Idealfall tritt ein wenn:

- kein Kochfeldabzug in Betrieb ist, oder
- das Kochfeld, bei Betrieb mit dem Kochfeldabzug in der Abluftvariante, mit ausreichend Belüftung verwendet wird, oder
- das Kochfeld, bei Betrieb mit dem Kochfeldabzug in der Umluftvariante, mit ausreichender Rückströmöffnung verwendet wird und der Kochfeldabzug keinen negativen Einfluss auf die Gasflamme ausübt.

B ist die werkseitig eingestellte Kennlinie mit einer ausgewogenen Abstufung der einzelnen Leistungsstufen.

C erhöht die unteren Leistungsstufen und soll nur bei negativem Einfluss des Kochfeldabzugs verwendet werden.



Abb. 8.6 Anzeige Menüpunkt S: GASt

 Wählen Sie die passende Kennlinie aus (Touch auf den entsprechenden Slider-Bereich).

8.3.3 Menüpunkt T: GAS

- INFO Der Menüpunkt T (GAS) bietet eine Reset-Funktion. Diese Reset-Funktion kann bei Störungen und im Fehlerfall verwendet werden und bei der Erstinbetriebnahme, wenn das Gaskochfeld keine Reaktion zeigt (keine Zündung).
- **INFO** Die eingestellten Werte für Gasart und Gasdruck bleiben unverändert und werden durch den Reset nicht beeinflusst.



Abb. 8.7 Anzeige Menüpunkt T: GAS

► Führen Sie bei Bedarf einen Reset durch (Touch auf den Slider-Bereich

DE

9 Reinigung und Pflege

- Beachten Sie alle Sicherheits- und Warnhinweise (s. Kap. Sicherheit).
- Beachten Sie die mitgelieferten Herstelleranleitungen.
- Stellen Sie sicher, dass für die planmäßige Reinigung und Pflege das Kochfeld und der Kochfeldabzug vollständig abgeschaltet und abgekühlt sind, damit Sie sich nicht verletzen (s. Kap. Bedienung).

INFO Edelstahlflächen nur in Schliffrichtung reinigen.

Halten Sie folgende Reinigungs- und Pflegezyklen ein:

Reinigungszyklen Kochfeldabzüge

Reinigungszyklus
nach jeder Zubereitung von stark fetthalti- gen Speisen; mindestens wöchentlich.
nach jeder Zubereitung von stark fett- haltigen Speisen; mindestens wöchentlich.
austauschen bei Geruchsbildung oder Ab- lauf der Standzeit (s. Filterserviceanzeige)

Tab. 9.1 Reinigungszyklen

Reinigungszyklen Kochfelder

Komponente	Reinigungszyklus	
Kochfeld	sofort nach jeder Verschmutzung gründlich mit handelsüblichen Reinigern	
nur beim Gaskochfe	eld CKG:	
Topfträger Gas-Brenner-Teile	sofort nach jeder Verschmutzung gründlich mit handelsüblichen Reiniger	

Tab. 9.2 Reinigungszyklen Kochfelder

9.1 Reinigungsmittel

- INFO Durch die Verwendung aggressiver Reinigungsmittel und durch scheuernde Topfböden wird die Oberfläche beschädigt und es entstehen dunkle Flecken.
- Verwenden Sie niemals Dampfreiniger, kratzende Schwämme, Scheuermittel oder chemisch aggressive Reinigungsmittel (z.B. Backofenspray).
- Achten Sie darauf, dass das Reinigungsmittel keinesfalls sand-, soda-, säure-, laugen- oder chloridhaltig ist.

Glaskeramik-Kochfelder:

Sie benötigen für die Reinigung der Kochfelder einen speziellen Glaskeramik-Schaber und geeignete Reinigungsmittel.

INFO Verwenden Sie den Glaskeramik-Schaber nicht in der gewölbten Kochzone des Wok-Kochfeldes.

Tepan-Edelstahlgrill:

Sie benötigen für die Reinigung des Tepan-Edelstahlgrills einen speziellen Tepan-Spachtel und geeignete Reinigungsmittel.

9.2 Geräte pflegen

- Nutzen Sie die Geräte nicht als Arbeits- oder Ablagefläche.
- Schieben oder ziehen Sie kein Kochgeschirr über die Geräteoberflächen.
- Heben Sie Töpfe und Pfannen immer an.
- Halten Sie die Geräte sauber.
- Entfernen Sie jede Art von Verschmutzung sofort.
- Verwenden Sie nur Kochgeschirr, das für Glaskeramik-Kochfelder geeignet ist (s. Kap. Gerätebeschreibung).

9.3 Kochfeldabzug CKA2 reinigen

An der Oberfläche und im Abzugssystem können sich fettige Bestandteile und Kalkrückstände des Kochdunstes anlagern.

- Entnehmen Sie die Einströmdüse und die Fettfiltereinheit vor der Reinigung.
- Reinigen Sie die Oberflächen mit einem weichen, feuchten Tuch, Spülmittel oder einem milden Fensterreiniger.
- Weichen Sie angetrocknete Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch auf (nicht kratzen!).
- Reinigen Sie die Komponenten des Kochfeldabzugs gemäß den Reinigungszyklen.

9.3.1 Ausbau der Komponenten

Einströmdüse entnehmen



Abb. 9.1 Einströmdüse entnehmen

[1] Einströmdüse

- Kippen Sie die Einströmdüse [1] aus der Einlageposition.
 Entnehmen Sie mit der anderen Hand die Einström-
- düse [1].

Ausbau der Fettfiltereinheit



Abb. 9.2 Fettfiltereinheit entnehmen

- Entnehmen Sie die Fettfiltereinheit.
- Benutzen Sie dafür die Grifftaschen im Inneren der Fettfiltereinheit.

Zerlegen der Fettfiltereinheit



Abb. 9.3 Fettfilter entnehmen

- Entnehmen Sie den Fettfilter aus der Fangwanne.
- Benutzen Sie dafür die 2 seitlichen Verriegelungs-Druckpunkte am Fettfilter.

9.3.2 Reinigung der Komponenten

Die Einströmdüse, der Fettfilter und die Fangwanne können von Hand oder in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden.

Zerlegen Sie die Fettfiltereinheit vor der Reinigung.

Reinigung von Hand

- Verwenden Sie fettlösende Reinigungsmittel.
- Spülen Sie die Bauteile mit heißem Wasser ab.

- Reinigen Sie die Bauteile mit einer weichen Bürste.
- Spülen Sie die Bauteile nach der Reinigung gut ab.

Reinigung in der Geschirrspülmaschine

- Stellen Sie die Komponenten verkehrt herum in die Geschirrspülmaschine.
- Es soll sich kein stehendes Wasser in den Fettfilterkomponenten sammeln können.
- Benutzen Sie f
 ür die Reinigung ein Sp
 ülprogramm mit maximal 65 °C.
- Wenn sich der Fettfilter nicht mehr vollständig reinigen lässt, muss der Fettfilter ersetzt werden.

9.3.3 Einbau der Komponenten

Zusammensetzen der Fettfiltereinheit

- **INFO** Beim Zusammenbau der Komponenten ist keinerlei Kraftaufwand nötig. Die Fettfiltereinheit ist so konzipiert, dass sich die Einzelteile widerstandslos und nur korrekt zusammensetzen lassen.
- Setzen Sie den Fettfilter vorsichtig in die Fangwanne ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Verriegelung einrastet.
- Drücken Sie den Fettfilter nicht mit Gewalt in die Fangwanne.
- Ist beim Einsetzen des Fettfilters ein Widerstand spürbar, muss der Filter einfach nur umgedreht werden.

Einbau der Fettfiltereinheit

- INFO Die Fettfiltereinheit läßt sich nur bei richtiger Ausrichtung vollständig und widerstandslos einsetzen. Ein falsches Einsetzen ist bei korrekter Vorgehensweise nicht möglich.
- Setzen Sie die Fettfiltereinheit vorsichtig in den Kochfeldabzug ein.
- Drücken Sie die Fettfiltereinheit nicht mit Gewalt in den Kochfeldabzug.
- Ist beim Einsetzen der Fettfiltereinheit ein Widerstand spürbar, muss die Fettfiltereinheit einfach nur umgedreht werden.

Einsetzen der Einströmdüse

- ▶ Setzen Sie die Einströmdüse ein.
- Achten Sie auf die korrekte Position.

9.3.4 Umluftfilter austauschen

Bei Umluftbetrieb wird ein zusätzlicher Aktivkohlefilter verwendet. Der Aktivkohlefilter bindet Geruchsstoffe, die beim Kochen entstehen. Der Aktivkohlefilter ist am Sockellüfter oder am Kanalsystem verbaut.

INFO Wechseln Sie den Aktivkohlefilter regelmäßig. Die Standzeiten entnehmen Sie der Bedienungsanleitung des jeweiligen Aktivkohlefilters.

- **INFO** Aktivkohlefilter erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder kontaktieren Sie BORA über die Hompage http://www.bora.com.
- Der Austausch ist in der Bedienungsanleitung des Aktivkohlefilters beschrieben.
- Setzen Sie die Filterserviceanzeige zurück (s. Kap. Bedienung, Punkt 5.6.11).

9.4 Kochfelder reinigen

9.4.1 Glaskeramik reinigen (CKFI, CKI, CKIW, CKCH, CKCB, CKG)

- Stellen Sie sicher, dass das Kochfeld ausgeschaltet ist (s. Kap. Bedienung).
- Stellen Sie beim Gaskochfeld CKG sicher, dass die Gaszufuhr unterbrochen und abgestellt ist.
- ▶ Warten Sie ab, bis alle Kochzonen kalt sind.
- Entfernen Sie alle groben Verschmutzungen und Speisereste mit einem Glaskeramik-Schaber vom Kochfeld.
- Geben Sie das Reinigungsmittel auf das kalte Kochfeld.
- Verreiben Sie das Reinigungsmittel mit Küchenpapier oder einem sauberen Tuch.
- ▶ Wischen Sie das Kochfeld nass ab.
- Reiben Sie das Kochfeld mit einem sauberen Tuch trocken.

Wenn das Kochfeld heiß ist:

Entfernen Sie anhaftende geschmolzene Reste aus Kunststoff, Alufolie, Zucker bzw. zuckerhaltige Speisen sofort mit einem Glaskeramik-Schaber aus der heißen Kochzone, um ein Einbrennen zu vermeiden.

Starke Verschmutzungen

- Beseitigen Sie starke Verschmutzungen und Flecken (Kalkflecken, perlmuttartig glänzende Flecken) mit Reinigungsmitteln, solange das Kochfeld noch warm ist.
- Weichen Sie übergekochte Speisen mit einem nassen Tuch auf.
- Entfernen Sie die Schmutzreste mit dem Glaskeramik-Schaber.
- Entfernen Sie Körner, Krümel oder Ähnliches, die während der üblichen Küchenarbeit auf das Kochfeld fallen immer sofort, um ein Zerkratzen der Oberfläche zu vermeiden.

Farbige Veränderungen und Glanzstellen sind keine Beschädigungen des Kochfeldes. Die Funktion des Kochfeldes und die Stabilität der Glaskeramik wird dadurch nicht beeinträchtigt.

Farbige Veränderungen des Kochfeldes entstehen durch nicht entfernte und eingebrannte Rückstände.

Glanzstellen entstehen durch Abrieb des Topfbodens, insbesondere bei Verwendung von Kochgeschirr mit Aluminiumböden oder durch ungeeignete Reinigungsmittel. Sie lassen sich nur mühsam beseitigen. INFO Beim Gaskochfeld CKG sind durch die Verwendung von emaillierten Gussteilen geringe Farbabweichungen und Unregelmäßigkeiten üblich. Zudem kann an den Auflagepunkten Flugrost entstehen, den man mit einem feuchten Tuch leicht entfernen kann. Diese Punkte sind normal und stellen keine Beeinträchtigung dar.

9.4.2 Tepan-Edelstahl-Grillfläche reinigen (CKT)

- **INFO** Benutzen Sie den Spachtel nur auf der Grillfäche, da es sonst zu Beschädigungen der Oberfläche kommen kann.
- **INFO** Reinigen Sie die Edelstahl-Oberfläche nur in Schliffrichtung.
- **INFO** Zitronensäure nicht auf angrenzende Flächen des Kochfeldes und die Arbeitsplatte bringen, da Zitronensäure diese beschädigen könnte.
- **INFO** Verwenden Sie keine Edelstahlpflegemittel auf den Edelstahl-Oberflächen oder der Edelstahl-Grillfläche.

Leichte Verschmutzungen

- Stellen Sie sicher, dass das Kochfeld ausgeschaltet ist (s. Kap. Bedienung).
- Warten Sie ab, bis die Edelstahl-Grillfäche ausreichend abgekühlt ist.
- Entfernen Sie leichte Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch und Spülmittel.
- Um Wasser- bzw. Kalkflecken (gelbliche Verfärbung) zu verhindern, benutzen Sie ein weiches Tuch, um die Oberfläche, die mit Wasser gereinigt wurde, abzutrocknen.

Normale Verschmutzungen

- Stellen Sie sicher, dass f
 ür beide Grillzonen die Reinigungsfunktion aktiviert ist (s. Kap. Bedienung).
- Warten Sie ab, bis die Grillzonenanzeigen nicht mehr blinken (= optimale Reinigungstemperatur von 70°C).
- Geben Sie nun reines, kaltes Wasser auf die Grillfläche.
- Lassen Sie das Wasser ca. 15 Minuten einwirken.
- Entfernen Sie dann alle groben Verschmutzungen und Speisereste mit einem Tepan-Spachtel.
- Entfernen Sie die restlichen Verschmutzungen und Wasserrückstände mit einem sauberen Tuch.
- Trocknen Sie das Kochfeld mit einem sauberen Tuch.

Starke Verschmutzungen

Stellen Sie sicher, dass f
ür beide Grillzonen die Reinigungsfunktion aktiviert ist (s. Kap. Bedienung).

- Warten Sie ab, bis die Grillzonenanzeigen nicht mehr blinken (= optimale Reinigungstemperatur von 70°C).
- Lösen Sie in einer extra Schale mit warmem Wasser (ca. 200 ml) einen Esslöffel Zitronensäure (ca. 10 – 15 ml) auf.
- Geben Sie nun die Flüssigkeit auf die Grillfläche.
- Lassen Sie die Flüssigkeit ca. 5 8 Minuten einwirken.
 Lösen Sie mit einer Kunststoffbürste eingebrannte Grillreste von der Grillfläche ab.
- Entfernen Sie die restlichen Verschmutzungen und die Rückstände des Wasser-Zitronengemisches (Zitronensäure) vollständig mit einem sauberen Tuch.
- Geben Sie nun reines, kaltes Wasser auf die Grillfläche.
- Entfernen Sie die restlichen Verschmutzungen und
- Wasserrückstände mit einem sauberen Tuch.
- Trocknen Sie das Kochfeld mit einem sauberen Tuch.

Farbige Veränderungen und kleinere Kratzer sind keine Beschädigungen des Kochfeldes. Die Funktion des Kochfeldes und die Stabilität der Edelstahl-Grillfläche wird dadurch nicht beeinträchtigt.

Farbige Veränderungen des Kochfeldes entstehen durch nicht entfernte und eingebrannte Rückstände.

9.4.3 Reinigung der Komponenten beim Gaskochfeld CKG

Reinigen der Topfträger

INFO Die Oberfläche des Topfträgers wird im Lauf der Zeit etwas matter. Das ist ganz normal und stellt keine Materialbeeinträchtigung dar.



Abb. 9.4 Gas-Brenner Aufbau

- [1] Gaskochfeld
- [2] Topfträger
- [3] Gas-Brenner
- [4] Positionierhilfe

Nehmen Sie den Topfträger [2] ab.

Topfträger können von Hand oder in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden.

Reinigung von Hand

- Verwenden Sie fettlösende Reinigungsmittel.
- Spülen Sie den Topfträger mit heißem Wasser ab.
- ▶ Reinigen Sie den Topfträger mit einer weichen Bürste.
- Spülen Sie den Topfträger nach der Reinigung gut ab.
- Trocknen Sie den Topfträger sorgfältig mit einem sauberen Tuch ab.

INFO Bei besonders festsitzenden oder angebrannten Verunreinigungen kann der Topfträger kurz in warmen Wasser mit Spülmittel eingeweicht werden, etwaige Kalkflecken lassen sich mit Essigwasser besser entfernen.

Reinigung in der Geschirrspülmaschine

- Spülen Sie die Topfträger mit einem Spülprogramm von maximal 65 °C.
- Trocknen Sie den Topfträger sorgfältig mit einem sauberen Tuch ab.
- Legen Sie den Topfträger [2] passgenau und gerade unter Berücksichtigung der Positionierhilfen [4] auf den Gas-Brenner [3].

Reinigen der Gas-Brenner-Teile

INFO Die Oberfläche des Brennerdeckels wird im Lauf der Zeit etwas matter. Das ist ganz normal und stellt keine Materialbeeinträchtigung dar.



Abb. 9.5 Gas-Brenner Aufbau

- [1] Brenner-Deckel
- [2] Brenner-Kopf
- [3] Elektrische Zündvorrichtung
- [4] Sicherheits-Thermoelement
- [5] Brenner-Gehäuse
- [6] Gas-Brennerdüse

DE

- Beginnen Sie erst mit der Reinigung, wenn der Gas-Brenner nach dem Gebrauch auf Normaltemperatur abgekühlt ist.
- Die Brennerteile sind nicht spülmaschinengeeignet. Reinigen Sie die Brennerteile ausschließlich von Hand.
- Die Reinigung nur mit normalem heißen Spülwasser und einem handelsüblichen Spülmittel unter Benutzung eines weichen Schwammes oder eines normalen Spültuches durchführen.
- Kratzen oder schaben Sie niemals Kochrückstände ab.
- Nehmen Sie den Topfträger ab.
- Nehmen Sie den Brenner-Deckel [1] vom Brenner-Kopf [2] ab.
- Nehmen Sie den Brenner-Kopf [2] vom Gasauslass
- Reinigen Sie die Brennerteile.
- Reinigen Sie alle Flammaustrittsöffnungen mit einer nicht metallischen Bürste von Verschmutzungen.
- Wischen Sie die nicht abnehmbaren Teile des Brenners mit einem feuchten Tuch ab.
- Wischen Sie die Zündelektrode [3] und das Thermoelement [4] vorsichtig mit einem gut ausgewrungenen Tuch ab.
- Die Zündelektrode darf nicht nass werden, sonst bleibt der Zündfunke aus.
- Trocknen Sie zum Schluss alles mit einem sauberen Tuch ab.
- Flammenöffnungen, Brenner-Köpfe und Brenner-Deckel müssen vor dem Zusammenbau vollständig trocken sein.
- Setzen Sie die Brennerteile wieder zusammen.
- Positionieren Sie den Brenner-Kopf [2] korrekt auf dem Gasauslass.
- Achten Sie darauf, dass das Sicherheits-Thermoelement [4] und die elektrische Zündvorrichtung [3] in der korrekten Öffnung positioniert sind.
- Legen Sie den Brenner-Deckel [1] passgenau und gerade auf den Brenner-Kopf [2].
- Bei falsch aufgelegten Brennerteilen kann die elektrische Zündung nicht einsetzen.
- Legen Sie den Topfträger passgenau und gerade auf den Gas-Brenner.
- Nehmen Sie den Gas-Brenner in Betrieb (s. Kapitel Bedienung).

10 Störungsbehebung

Beachten Sie alle Sicherheits- und Warnhinweise (s. Kap. Sicherheit).

Bediensituation	Ursache	Abhilfe	
System			
System lässt sich	Sicherung oder der Sicherungsautomat der	Sicherung wechseln	
nicht einschalten	Wohnungs- bzw. der Hausinstallation ist defekt	Sicherungsautomaten wieder einschalten	
(Dower Putton Reicht eichthor)	Sicherung/Sicherungsautomat löst mehrfach aus	BORA Service Team kontaktieren	
	Stromversorgung ist unterbrochen	Stromversorgung von einer Elektrofachkraft überprüfen lassen	
	Feinsicherung im Kaltgerätestecker-Anschluss der Steuerungseinheit ist defekt	Sicherung wechseln (Typ: T 3,15A/250V)	
System schaltet sich eigenständig aus	Bedienfeld verschmutzt	Bedienfeld reinigen	
bzw. in den Standby-Modus	Dauerbetätigung Power-Button (> 7 s)	Power-Button sofort nach der Reinigung nachtrocknen (< 7 s)	
	Fehlsignal während oder nach der Reinigung (Auslösung des Power-Buttons durch verduns- tende Reinigungsmittel)	Reinigungssperre verwenden Reinigung trocken durchführen	
Power-Button 🕕 blinkt	Gegenstand auf dem Bedienfeld	Gegenstand vom Bedienfeld entfernen	
	Bedienfeld verschmutzt	Bedienfeld reinigen	
Fehlercode EonF	unvollständige Grundkonfiguration	Grundkonfiguration abschließen	
Fehlercodes d ISP, Ed ISP	Gegenstand auf dem Bedienfeld	Gegenstand vom Bedienfeld entfernen	
	Bedienfeld verschmutzt	Bedienfeld reinigen	
	Dauerbetätigung eines Touch-Bereichs	Dauerbetätigung aufheben	
optische Farbunterschiede zwischen den Geräten	extrem helle, direkt auf die Geräte gerichtete Lichtquellen	Vermeiden Sie punktuelle Beleuchtungen (Spot-Strahler) und sorgen sie für eine gleich- mäßige helle Ausleuchtung	
Kochfeldabzug			
Geruchsbildung beim Betrieb des neuen Kochfeldabzugs	Normale Erscheinung bei fabrikneuen Geräten	Geruchsentwicklung endet nach einigen Betriebsstunden	
Abzugsleistung des	Fettfilter ist stark verunreinigt	Fettfilter reinigen oder austauschen	
Kochfeldabzuges hat sich verschlechtert	Aktivkohlefilter ist stark verunreinigt (nur bei Umluftbetrieb)	Aktivkohlefilter austauschen	
	im Luftführungsgehäuse befindet sich ein Gegenstand (z.B. Putztuch)	Gegenstand entfernen	
	Lüfter ist defekt oder eine Kanalverbindung hat sich gelöst	BORA Service Team kontaktieren	
keine Abzugsleistung, rotes Lüfter-Symbol <mark>汤</mark> + E F吊n	der Lüfter ist ausgefallen oder blockiert	BORA Service Team kontaktieren (das System kann verwendet werden, jedoch ohne Abzugsfunktion)	
reduzierte Abzugsleistung, gelbes Lüfter-Symbol 🚿 + 🖓 F用n	bei einem System mit 2 Lüftern ist 1 Lüfter ausgefallen, blockiert oder nicht korrekt ange- schlossen	BORA Service Team kontaktieren (das System kann verwendet werden, jedoch mit reduzierter Abzugsleistung)	
beim Einstellen einer Lüfter-Leistungs-	es ist kein Lüfter angeschlossen	schließen Sie den Lüfter an	
stufe springt diese sofort wieder auf 0,	der Lüfter ist blockiert	BORA Service Team kontaktieren	
Anzeige Lufter-Symbol 30 rot	der Lüfter wird nicht mit Strom versorgt	Anschluss des Lüfters prüfen	
Fehlercodes EDB 1, EDPEn	Home-In nicht freigegeben	Fenster öffnen und danach Touch auf Lüfter-Button	
Fehlercodes , F ILE, E F ILE	Standzeit des Umluftfilters erreicht	neuen Filter einsetzen (nur bei Umluftbetrieb) und die Filterstandzeit zurücksetzen (s. Menüpunkt B).	

E = Fehler = Information

Bediensituation	Ursache	Abhilfe
Kochfelder		
Kochfeld wird angezeigt, aber beide Kochzonenanzeigen zeigen einen Fehler	fehlende Stromzufuhr am Kochfeld	Sicherung prüfen bzw. Stromanschluss von einer Elektrofachkraft prüfen lassen
E an und in der Multifunktionsanzeige wird ein Fehlercode ausgegeben	Generator/Elektronik defekt	BORA Service Team kontaktieren
Kochfeld wird nicht angezeigt	Kochfeld wurde nicht erkannt	Anschluss Kommunikationsleitung prüfen
Fehlercodes EHERE	Überhitzung	heiße Objekte aus der unmittelbaren Umge- bung des Bedienfelds entfernen
		System ausschalten und abkühlen lassen
		Luftschlitze auf Geräteunterseite reinigen (nur beim Tepan Edelstahlgrill CKT)
		BORA Service Team kontaktieren
Kochfelder geben keine Leistung ab obwohl eine Leistungsstufe eingestellt wurde und es wird $dE \Box D$ angezeigt	der Demo-Modus ist aktiv	wenden Sie sich an Ihren BORA Händler oder kontaktieren Sie das BORA Service Team
Störungen beim Gaskochfeld CKG		
Bei der ersten Inbetriebnahme oder nac	ch längerer Nichtinbetriebnahme oder nach Tauso	ch der Gasflasche:
Brenner zündet nicht	Luft befindet sich in der Gasleitung	Wiederholen Sie den Zündvorgang ggf. mehr- fach (Touch auf die gewünschte Kochzone und Einstellen einer Leistungsstufe).
Gaskochfeld zeigt keine Reaktion (keine Kalibrierung der Stellmotoren und keine Zündung)	Ein Kommunikationsfehler besteht zwischen Bedieneinheit und Kochfeld (z.B. bei Stromausfall).	Führen Sie einen Reset durch (siehe Konfigurationsmenü Gas)
Der Gas-Brenner lässt sich nicht elektrisch zünden.	Die Sicherung oder der Sicherungsautomat der Wohnungs- bzw. der Hausinstallation ist defekt bzw. wurde ausgelöst.	Wechseln Sie die Sicherung. Schalten Sie den Sicherungsautomaten wieder ein. Kontaktieren Sie eventuell eine Elektrofach- kraft.
	Die Sicherung oder der Sicherungsautomat löst mehrfach aus.	Kontaktieren Sie das BORA Service Team.
	Die Stromversorgung ist unterbrochen.	Lassen Sie die Stromversorgung von einer Elektrofachkraft überprüfen.
	Die Gas-Brenner sind feucht.	Trocknen Sie die Gas-Brennerteile (s. Kap. Reinigung).
	Die Gas-Brennerköpfe und/oder die Gas- Brennerdeckel sind nicht richtig positioniert.	Positionieren Sie die Gas-Brennerteile korrekt (s. Kap. Reinigung).
	Die elektrische Zündvorrichtung und/oder das Thermoelement sind verschmutzt	Entfernen Sie die Verschmutzungen (s. Kap. Reinigung)
	Verunreinigungen im Gas-Brennerkopf	Reinigen Sie die Gas-Brennerteile (s. Kap. Reinigung).

Die Zündung erfolgt nicht automatisch.

Wiederholung des Zündvorgangs über die Touch-Fläche des Bedienknebels.

E = Fehler , = Information

Bediensituation	Ursache	Abhilfe
Sie stellen Gasgeruch fest.	Eine undichte Stelle in der Gas-Versorgungs- leitung	Schalten Sie die Gas-Zufuhr ab und löschen Sie sofort alle offenen Flammen. Kontaktieren Sie Ihren Gas-Installateur. Stellen sie sicher, dass alle Verbindungen dicht sind (s. Kap. Gas Installation).
Am Gasbrenner strömt kein Gas aus.	Die Gas-Zufuhr ist geschlossen	Öffnen Sie die Gas-Zufuhr (s. Kap. Bedienung)
	Die Gas-Flasche (bei Flüssiggas LPG) ist leer.	Tauschen Sie die leere Gas-Flasche gegen eine volle Gas-Flasche des richtigen Gas-Typs aus.
Die Gasflamme erlischt nach der Zündung.	Die Gas-Brennerteile (Brennerköpfe und/oder die Brennerdeckel) sind nicht richtig positioniert.	Positionieren Sie die Gas-Brennerteile korrekt (s. Kap. Reinigung).
Die Gasflamme erlischt während des Betriebes. Das Flammenbild der Gasflamme verändert sich.	Verunreinigungen der Gas-Austrittsöffnungen am Gas-Brennerkopf.	Reinigen Sie die Gas-Brennerteile (s. Kap. Reinigung).
alle Fehlercodes E (außer E066)	Fehler während des Software Ablaufs	5 Sekunden warten, dann Touch auf die blin- kende Fehleranzeige E (Fehler aktualisieren)
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Trennen Sie das Gerät für mind. 1 min. vom Netz und starten Sie es neu.
		Kontaktieren Sie das BORA Service Team.
Fehlercode E066	Gaszufuhr unterbrochen und/oder keine Flammenerkennung. Die Gasflasche ist leer.	5 Sekunden warten, dann Touch auf die blin- kende Fehleranzeige E (Fehler aktualisieren) Wiederholen Sie den Zündvorgang
		(die Gasleitung benötigt nach der Installation eine gewisse Zeit zum Befüllen).
		Kontaktieren Sie das BORA Service Team.

Tab. 10.1 Störungen beheben

- Starten Sie nach einer Störungsbehebung einen neuen Versuch und testen Sie, ob die Störung behoben ist.
- ▶ Versuchen Sie bei allen anderen Störungen einen Neustart des Systems.
- ▶ Unterbrechen Sie als letzte Möglichkeit kurzzeitig die Stromzufuhr.

INFO Während oder nach einer Unterbrechung der Stromzufuhr können die Kochfelder noch heiß sein. Bei den Kochfeldern CKCH, CKCB und CKG wird nach einer Unterbrechung der Stromzufuhr keine Restwärme angezeigt, auch wenn sie zuvor in Betrieb gewesen sind und Kochstellen noch heiß sind.

Kontaktieren Sie bei häufigerem Auftreten von Störungen das BORA Service Team (s. Kap. Garantie, technischer Service, Ersatzteile und Zubehör) und geben Sie die angezeigte Fehlernummer und den Gerätetyp an (s. Kap. Typenschilder). DE

11 Garantie, technischerService, Ersatzteile,Zubehör

 Beachten Sie alle Sicherheits- und Warnhinweise (s. Kap. Sicherheit).

11.1 Herstellergarantie von BORA

BORA übernimmt für seine Produkte für 2 Jahre eine Herstellergarantie gegenüber seinen Endkunden. Diese Garantie besteht für den Endkunden zusätzlich zu den gesetzlichen Mängelansprüchen gegenüber dem Verkäufer unserer Produkte.

Die Herstellergarantie gilt für alle BORA-Produkte, die innerhalb der Europäischen Union von autorisierten BORA-Händlern gekauft werden, mit Ausnahme von BORA als Universal- oder Zubehörartikel bezeichnete Produkte. Mit Übergabe des BORA-Produktes durch einen autorisierten BORA-Händler an den Endkunden beginnt die Herstellergarantie und gilt für 2 Jahre.

Der Endkunde hat die Möglichkeit mittels Registrierung auf www.bora.com/registration eine Verlängerung dieser Herstellergarantie zu erhalten.

Die Herstellergarantie setzt voraus, dass ein fachgerechter (nach Maßgaben der zum Montagezeitpunkt aktuellen BORA Lüftungsfibel und Bedienungsanleitung) Einbau der BORA-Produkte durch einen autorisierten BORA-Händler erfolgte. Der Endkunde hat sich während der Nutzung an die Vorgaben und Hinweise der Bedienungsanleitung zu halten. Für die Inanspruchnahme einer Garantieleistung hat der Endkunde den Mangel bei seinem Händler oder direkt bei BORA anzuzeigen und den Rechnungsbeleg des Kaufs nachzuweisen. Wahlweise kann der Endkunde den Nachweis des Kaufs über eine Registrierung auf www.bora.com erbringen. BORA garantiert, dass alle BORA-Produkte frei von Material- und Produktionsfehlern sind. Der Fehler muss zum Zeitpunkt der Auslieferung an den Endkunden bereits bestanden haben. Bei Inanspruchnahme einer Garantieleistung beginnt die Garantie nicht neu zu laufen. BORA wird Mängel von BORA-Produkten nach eigenem Ermessen durch Reparatur oder Austausch beheben. Sämtliche Kosten für eine Behebung von Mängeln, die unter die Herstellergarantie fallen, trägt BORA. Ausdrücklich nicht von der Herstellergarantie von BORA erfasst sind:

- BORA-Produkte, die nicht von autorisierten BORA-Händlern erworben wurden
- Beschädigungen, die aus Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung erfolgen (betrifft auch Pflege- und Reinigung des Produktes). Diese stellen einen unsachgemäßen Gebrauch dar.
- Beschädigungen, die durch normale Abnutzung entstanden sind z.B. Gebrauchsspuren am Kochfeld

- Beschädigungen durch äußere Einwirkungen (wie Transportschäden, Eintritt von Kondenswasser, Elementarschäden, wie Blitzeinschlag)
- Beschädigungen durch Reparaturen oder Reparaturversuche, die nicht von BORA oder von BORA dafür autorisierten Personen durchgeführt wurden
- Beschädigungen an der Glaskeramik
- Spannungsschwankungen
- Folgeschäden oder über den Mangel hinausgehende Schadenersatzansprüche
- Beschädigungen an Kunststoffteilen

Gesetzliche Ansprüche, insbesondere gesetzliche Mängelansprüche oder Produkthaftung, werden durch die Garantie nicht eingeschränkt.

Ist ein Mangel von der Herstellergarantie nicht erfasst, kann der Endkunde den Technischen Service von BORA in Anspruch nehmen, jedoch hat er die Kosten selbst zu tragen. Auf diese Garantiebedingungen ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland anzuwenden.

Sie erreichen uns:

- Telefon: +800 7890 0987 Montag bis Donnerstag von 08:00 – 18:00 Uhr und Freitag von 08:00 – 17:00 Uhr
- E-Mail: info@bora.com

11.1.1 Garantieverlängerung

Bei Registrierung unter www.bora.com/registration können Sie die Garantie verlängern.

11.2 Service

BORA Service:

siehe Rückseite der Bedienungs- und Montageanleitung

+800 7890 0987

Kontaktieren Sie bei Störungen, die Sie nicht selbst beheben können, Ihren BORA Fachhändler oder das BORA Service Team.

Der BORA Service benötigt die Typenbezeichnung und die Fabrikationsnummer Ihres Gerätes (FD-Nummer). Beide Angaben finden Sie auf dem Typenschild auf der vorletzten Seite der Bedienungsanleitung sowie auf der Geräteunterseite.

11.3 Ersatzteile

- ▶ Verwenden Sie bei Reparaturen nur Originalersatzteile.
- Reparaturen dürfen nur vom BORA Service Team durchgeführt werden.
- **INFO** Ersatzteile erhalten Sie bei Ihrem BORA Händler und auf der BORA Online-Serviceseite unter www.bora.com/service oder unter der angegebenen Servicenummer.

DE

11.4 Zubehör

Spezielles Zubehör CKA2:

- BORA Classic Einströmdüse CKAED
- BORA Classic Fettfiltereinheit inkl. Fettfilterauffangwanne CKAFFE

Spezielles Zubehör für Umluftsysteme:

- BORA Luftreinigungsbox flexibel ULBF
- BORA Luftreinigungsbox Ecotube ULB1
- BORA Aktivkohlefilterset ULBAS für ULB3

Spezielles Zubehör für Glaskeramik-Kochfelder:

BORA Glaskeramik-Schaber UGS

Spezielles Zubehör CKIW:

BORA Induktions-Wok-Pfanne HIW1

Spezielles Zubehör CKT:

BORA Pro Tepan Spachtel PTTS1

Spezielles Zubehör CKG:

- BORA Pro Gas Düsensatz Erdgas G25/25 mbar PKGDS2525
- BORA Pro Gas Düsensatz Erdgas G20/13 mbar PKGDS2013
- BORA Pro Gas Düsensatz Erdgas G20/20 mbar PKGDS2020
- BORA Pro Gas Düsensatz Erdgas G25/20 mbar PKGDS2520
- BORA Pro Gas Düsensatz Erdgas G20/25 mbar PKGDS2025
- BORA Pro Gas Düsensatz Erdgas G20/10 mbar PKGDS2010
- BORA Pro Gas Düsensatz Flüssiggas G30/G31 50 mbar PKGDS3050
- BORA Pro Gas Düsensatz Flüssiggas G31/G30 mbar PKGDS3130
- BORA Pro Gas Düsensatz Flüssiggas G30/G31 28-30 mbar PKGDS3028
- BORA Pro Gas Düsensatz Flüssiggas G31/50 mbar PKGDS3150
- BORA Brenner-Set PKGBS
- BORA Pro Topfträger klein PKGTK
- BORA Pro Topfträger groß PKGTG

12 Notizen:

Notizen: DE

13 Typenschilder

INFO Auf dieser Seite können Sie die genaue Typenbezeichnung der bei Ihnen verbauten Geräte ablesen. Nicht jede Klebefläche muss mit einem Typenschild versehen werden.

Kleben Sie zum Abschluss der Montage die im Lieferumfang enthaltenen Typenschilder auf die nachfolgenden Klebeflächen.



Deutschland:

BORA Lüftungstechnik GmbH Rosenheimer Str. 33 83064 Raubling Deutschland T +49 (0) 8035 / 9840-0 F +49 (0) 8035 / 9840-300 info@bora.com www.bora.com

Österreich:

BORA Vertriebs GmbH & Co KG Innstraße 1 6342 Niederndorf Österreich T +43 (0) 5373 / 62250-0 F +43 (0) 5373 / 62250-90 mail@bora.com www.bora.com

Europa:

BORA Holding GmbH Innstraße 1

6342 Niederndorf Österreich T +43 (0) 5373 / 62250-0 F +43 (0) 5373 / 62250-90 mail@bora.com www.bora.com

Australien - Neuseeland:

BORA APAC Pty Ltd

100 Victoria Road Drummoyne NSW 2047 Australien T +61 2 9719 2350 F +61 2 8076 3514 info@boraapac.com.au www.bora-australia.com.au





