

# NL Update van de systeemsoftware Pro 3.0 **BORA**


## USB-stick klaarmaken

- Selecteer alle updatebestanden in het Service PartnerNet (<https://partner.bora.com>) en kopieer ze naar een FAT 32-geformatteerde USB-stick.




- i** Gebruik altijd de laatste updatebestanden. De bestanden mogen niet worden gewijzigd.
- i** Als de USB-stick is aangesloten, detecteert de afzuiging automatisch welke kookvelden zijn aangesloten en werkt ze bij met het juiste updatebestand.

## Software-update uitvoeren




Afb. 1 USB-stick inpluggen

- Steek de USB-stick in de kookveldaafzuiging.



Afb. 2 Systeem activeren


- Activeer het hele systeem met een willekeurige bedieningsknop.



Afb. 3 Configuratiemenu oproepen

- Druk extra lang op de motorknop tot de tweede pieptoon klinkt.
- Draai de knopring met de klok mee tot aan het menu-item "Cb".

- i** De "b" wordt weergegeven met 100% helderheid als het USB-flashstation wordt gedetecteerd door het apparaat.



Afb. 4 Software-update starten

- Start de update door "Cb" kort in te drukken.
- Duur update: ca. 1 – 2 minuten.
- Weergave op de bedieningsknop LAr - voor een algemene update van het systeem, L-r als alleen de kookvelden een update krijgen.
- Daarna begint het ene lichtje na de andere te knipperen:
  - L knippert: Upgrade van het linkerkookveld is aan de gang.
  - R knippert: Upgrade van de kookveldaafzuiging is aan de gang.
  - r knippert: Upgrade van het rechterkookveld is aan de gang.
- Als de software-update met succes is geïnstalleerd, hoort u een signaal en geeft het systeem "FUD" weer (er zijn geen fouten opgetreden).
- Als er tijdens de update een fout is opgetreden, wordt "FUE" weergegeven.
- Bevestig de weergave door deze aan te raken.

## Problemen oplossen

Als de "b" in het menu "Cb" gedimd is, kan het systeem geen USB-stick detecteren.

- Laat de stick in het apparaat zitten en haal de stekker uit het stopcontact gedurende 1 min.

### Andere methoden om problemen op te lossen:

- De bestandsnamen van de update-bestanden mogen niet worden gewijzigd (met name "\_.upd").
- Roep het configuratiemenu "Cb" op en sluit vervolgens de USB-stick aan.