


ES

Instrucciones de uso y montaje X Pure / Pure



Índice

1	Generalidades	165	4.2	Descripción del sistema	187
1.1	Validez de las instrucciones de uso y montaje	165	4.2.1	Estructura	187
1.2	Responsabilidad	165	4.2.2	Panel de mandos	187
1.3	Conformidad del producto	165	4.2.3	Símbolos	188
1.4	Representación de la información	165	4.2.4	Indicador de 7 segmentos	189
1.4.1	Instrucciones de seguridad y advertencias	165	4.2.5	Concepto de intensidad de la luz	189
1.4.2	Imágenes	166	4.2.6	Concepto del sonido	189
2	Seguridad	167	4.3	Principio de funcionamiento del extractor de superficie	190
2.1	Uso previsto	167	4.4	Principio de funcionamiento de la placa de inducción	190
2.2	Personas con facultades limitadas	167	5	Funciones y uso	192
2.3	Indicaciones generales de seguridad	168	5.1	Instrucciones generales de uso	192
2.4	Indicaciones de seguridad para el montaje	171	5.2	Control táctil	192
2.4.1	Indicaciones de seguridad para el montaje del extractor de superficie	173	5.3	Vista general de funciones	192
2.4.2	Indicaciones de seguridad para el montaje de las placas de cocción	174	5.4	Uso del sistema	193
2.5	Indicaciones de seguridad para el manejo	174	5.4.1	Encender	193
2.5.1	Indicaciones de seguridad para el manejo del extractor de superficie	176	5.4.2	Apagar	193
2.5.2	Indicaciones de seguridad para el manejo de las placas de cocción	178	5.4.3	Alarma de tiempo corto (temporizador)	193
2.6	Instrucciones de seguridad para limpieza y cuidados	180	5.4.4	Bloqueo del mando	194
2.6.1	Instrucciones de seguridad para la limpieza y cuidados de los extractores de superficie	180	5.4.5	Bloqueo para limpieza	194
2.6.2	Instrucciones de seguridad para la limpieza y cuidados de las placas de cocción	181	5.5	Funciones del extractor de superficie	194
2.7	Indicaciones de seguridad para reparación, mantenimiento y piezas de repuesto	181	5.5.1	Ajuste del nivel de potencia del ventilador	194
2.8	Indicaciones de seguridad para el desmontaje y eliminación	182	5.5.2	Función booster del ventilador	194
3	Datos técnicos	184	5.5.3	Mecanismo automático de extracción	195
3.1	X Pure	184	5.5.4	Desconexión del ventilador	195
3.1.1	Dimensiones PUXA	184	5.5.5	Desconexión retardada	195
3.1.2	Dimensiones PUXU	185	5.5.6	Indicador de servicio del filtro	195
3.2	Pure	185	5.6	Funciones de la placa de cocción	196
3.2.1	PURA dimensiones	186	5.6.1	Detección de ollas	196
3.2.2	PURU dimensiones	186	5.6.2	Selección de la zona de cocción	196
4	Descripción del aparato	187	5.6.3	Ajuste de niveles de potencia para zonas de cocción	196
4.1	Descripción del modelo	187	5.6.4	Función booster de las zonas de cocción	197
			5.6.5	Sistema automático de precalentamiento	197
			5.6.6	Temporizador de zonas de cocción	198
			5.6.7	Función de pausa	199
			5.6.8	Función mantenimiento de temperatura	199
			5.6.9	Función variable de mantenimiento de la temperatura	199
			5.6.10	Función puente	200
			5.6.11	Función puente automática	201
			5.6.12	Apagar la zona de cocción	201

5.7	Dispositivos de seguridad.....	201	9.2	Volumen de suministro	217
5.7.1	Dispositivo de seguridad para niños..	201	9.3	Herramientas y medios auxiliares ...	217
5.7.2	Indicador de calor residual.....	201	9.4	Guía de montaje	217
5.7.3	Desconexión de seguridad	202	9.4.1	Distancias de montaje.....	217
5.7.4	Protección contra sobrecalentamiento	202	9.4.2	Medidas mínimas de los muebles X Pure (PUXA, PUXU)	218
6	Menú del cliente	203	9.4.3	Medidas mínimas de los muebles Pure (PURA, PURU)	218
6.1	Opción de menú 1: Volumen de las señales acústicas	203	9.5	Recorte de la encimera	218
6.2	Opción de menú 2: Dispositivo de seguridad para niños.....	204	9.5.1	Medidas del recorte X Pure (PUXA, PUXU).....	219
6.3	Opción de menú 3: Mostrar vida útil del filtro y reiniciar el indicador de servicio del filtro	204	9.5.2	Medidas del recorte Pure (PURA, PURU)	219
6.4	Opción de menú 4: Duración de la desconexión retardada	204	9.6	Instalación del aparato en la variante de extracción al exterior....	220
6.5	Opción de menú 5: Velocidad de reacción de las zonas táctiles.....	205	9.6.1	Preparación de los muebles de cocina para la variante con extracción al exterior	220
6.6	Opción de menú 6: Prueba LED	205	9.6.2	Medidas de montaje.....	221
6.7	Opción de menú 7: Detección permanente de ollas.....	206	9.6.3	Preparación de la placa de cocción...	221
6.8	Opción de menú 8: Mostrar versión de software/hardware.....	206	9.6.4	Colocación de la placa de cocción ...	222
6.9	Opción de menú 9: Desconexión de seguridad.....	206	9.6.5	Fijación de la placa de cocción	222
6.10	Opción de menú A: Modo Super Simple	207	9.6.6	Conexión del aparato al sistema de conductos	223
6.11	Opción de menú 0: Restablecer ajustes de fábrica	207	9.7	Instalación del aparato en la variante de recirculación.....	223
7	Limpieza y cuidados	208	9.7.1	Conducción de retorno del aire de recirculación desde el mueble de cocina	223
7.1	Productos de limpieza.....	208	9.7.2	Variantes de montaje (A y B) para aparatos con recirculación	224
7.2	Cuidados de la placa de cocción y el extractor de superficie	208	9.7.3	Preparación del mueble de cocina para la variante de montaje A	224
7.3	Limpieza de la placa de cocción	208	9.7.4	Medidas de montaje con la variante A..	225
7.4	Limpieza del extractor de superficie ..	209	9.7.5	Preparación del mueble de cocina para la variante de montaje B	226
7.4.1	Desmontaje de los componentes.....	209	9.7.6	Medidas de montaje con la variante B..	226
7.4.2	Limpieza de la tobera de entrada y del filtro de grasa de acero inoxidable	210	9.7.7	Preparación de la placa de cocción...	226
7.4.3	Montaje de los componentes.....	210	9.7.8	Prolongación de la extensión telescópica de la caja de purificación de aire.....	227
7.4.4	Eliminar líquidos del aparato.....	210	9.7.9	Colocación de la placa de cocción con recirculación.....	228
7.5	Limpieza de la carcasa de conducción del aire	210	9.7.10	Fijación de la placa de cocción	229
7.6	Sustitución del filtro de carbón activo	211	9.7.11	Conexión del panel trasero con la variante de montaje A	229
8	Solución de averías	214	9.7.12	Colocación del filtro de carbón activo..	230
9	Montaje	216	9.8	Conexión a la toma de corriente.....	231
9.1	Instrucciones generales de montaje ..	216	9.9	Primera puesta en servicio	232
9.1.1	Funcionamiento simultáneo del extractor de superficie en la variante de extracción y una unidad de combustión dependiente del aire ambiente	216	9.9.1	Menú de distribuidores y de servicio..	232
			9.9.2	Opción de menú B: Configuración del sistema de extracción	233
			9.9.3	Opción de menú C: Gestión de potencia.	233
			9.9.4	Opción de menú D: Modo demo.....	234
			9.9.5	Comprobación del funcionamiento ...	234

9.10	Sellado del aparato.....	234
9.11	Traspaso al usuario	235
10	Puesta fuera de servicio, desmontaje y eliminación	236
10.1	Puesta fuera de servicio.....	236
10.2	Desmontaje.....	236
10.3	Eliminación respetuosa con el medioambiente.....	236
10.3.1	Eliminación del embalaje de transporte	236
10.3.2	Eliminación de accesorios.....	236
10.3.3	Eliminación del aparato antiguo	236
11	Garantía, servicio técnico, piezas de repuesto, accesorios	238
11.1	Garantía del fabricante BORA	238
11.1.1	Garantía extendida.....	239
11.2	Servicio	239
11.3	Piezas de repuesto	239
11.4	Accesorios	239
12	Fichas energéticas	240
12.1	Ficha energética PUXA / PURA	240
12.2	Ficha energética X Pure	241
12.3	Ficha energética Pure	242

1 Generalidades

Este manual contiene indicaciones importantes para protegerle frente a lesiones y evitar daños en el aparato. Lea atentamente este manual antes de la instalación o la primera puesta en servicio del aparato. Además del presente manual también son aplicables otros documentos. Observe todos los documentos que formen parte del volumen de suministro.

El montaje, la instalación y la puesta en servicio deberán realizarse siempre observando las leyes, regulaciones y normas nacionales vigentes. Los trabajos han de ser realizados por personal experto cualificado que conozca y cumpla las regulaciones adicionales de la empresa local de abastecimiento energético.

Deben observarse todas las indicaciones de seguridad y advertencias, así como las instrucciones operativas recogidas en la documentación suministrada.

1.1 Validez de las instrucciones de uso y montaje

Este manual es válido para distintas variantes de aparatos. Por este motivo, es posible que se describan características individuales de equipamiento que no correspondan a las de su aparato. Las imágenes contenidas se entienden como representaciones del principio y pueden diferir en los detalles en algunas variantes del aparato.

1.2 Responsabilidad

La BORA Holding GmbH, BORA Vertriebs GmbH & Co KG, BORA APAC Pty Ltd y BORA Lüftungstechnik GmbH –en lo sucesivo, llamadas BORA– no se hacen responsables de los daños causados por negligencia o inobservancia de los documentos incluidos en el volumen de suministro.

Asimismo, BORA no se responsabiliza por los daños que pudieran deberse a un montaje inadecuado o a la inobservancia de las indicaciones de seguridad y advertencias.

1.3 Conformidad del producto

Directivas

Los aparatos cumplen con las siguientes directivas de la UE/CE:

- Directiva 2014/30/UE sobre compatibilidad electromagnética
- Directiva 2014/35/UE sobre baja tensión
- Directiva 2009/125/CE sobre diseño ecológico
- Directiva 2011/65/UE sobre restricción de sustancias peligrosas

1.4 Representación de la información

Para ayudarle a trabajar de forma segura y rápida con este manual, hemos unificado los formatos, numeración, símbolos, instrucciones de seguridad, conceptos y abreviaturas. En lo sucesivo, el artículo descrito en estas instrucciones también se denominará «aparato».

Las instrucciones operativas se identifican con una flecha:

- ▶ Realice todos los pasos de acción siempre en el orden indicado.

Las enumeraciones se identifican con un boliche al comienzo de la línea.

- Enumeración 1
- Enumeración 2

 Una información le indica alguna particularidad que es absolutamente necesario tener en cuenta.

1.4.1 Instrucciones de seguridad y advertencias

Las instrucciones de seguridad y advertencias de este manual están destacadas con símbolos y palabras de señalización. Las instrucciones de seguridad y advertencias están estructuradas del siguiente modo:

PELIGRO

Tipo y origen del peligro

Consecuencias por inobservancia

► Medidas a tomar

Donde:

- El símbolo de advertencia llama la atención sobre un riesgo alto de lesiones.
- La palabra indica la gravedad del peligro.

Símbolos de advertencia	Palabra de señalización	Riesgo
	Peligro	Indica una situación de peligro inmediata que, si no se evita, puede causar lesiones graves o incluso la muerte.
	Advertencia	Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede causar lesiones graves o incluso la muerte.
	Cuidado	Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede causar lesiones graves o incluso la muerte.
	Nota	Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar daños materiales.

Tab. 1.1 Significado de los símbolos de advertencia y las palabras de señalización

1.4.2 Imágenes

Todas las medidas se indican en milímetros.

2 Seguridad

El aparato cumple con la normativa de seguridad. El usuario es el responsable del uso seguro del aparato, así como de su limpieza y cuidados. Un uso indebido puede provocar daños a personas o materiales.

2.1 Uso previsto

El aparato solo debe usarse en hogares, para cocinar.

Este aparato no ha sido concebido para:

- el uso en exteriores
- calentar habitaciones
- refrigerar, ventilar o deshumidificar habitaciones
- el uso en instalaciones móviles como vehículos, barcos o aviones
- el uso con un temporizador externo o un sistema separado de control remoto
- el uso a altitudes superiores a 2000 m (metros sobre el nivel del mar)
- el uso si no está completamente instalado

Un uso distinto al descrito o un uso que exceda el aquí descrito se considerará uso indebido.

- i** BORA no se hace responsable de los posibles daños provocados por un montaje defectuoso, un uso indebido o un manejo incorrecto.

¡Se prohíbe cualquier uso distinto al aquí detallado!

2.2 Personas con facultades limitadas

Niños

Los niños mayores de 8 años podrán utilizar el aparato siempre que sean supervisados o que hayan sido instruidos en el uso seguro del aparato y hayan comprendido los peligros derivados de ello. No permita a los niños jugar con el aparato.

- ▶ Active el dispositivo de seguridad para niños para evitar que conecten el aparato o cambien sus ajustes cuando no estén siendo vigilados.
- ▶ Vigile a los niños que estén cerca del aparato.
- ▶ No guarde ningún objeto que pudiera interesar a los niños en lugares de almacenaje sobre o detrás del aparato. Ello llevaría a los niños a preparar por el aparato.

- i** Los trabajos de limpieza y cuidado no deben ser realizados por niños, salvo que estén permanentemente supervisados.

Personas con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas

El aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin la experiencia o conocimientos suficientes, solo bajo supervisión o si han sido instruidas para un manejo seguro del aparato y han comprendido los peligros que supone. Es posible limitar la puesta en funcionamiento mediante el dispositivo de seguridad para niños.

⚠ PELIGRO**Peligro de quemaduras por recipientes de cocción y alimentos calientes**

Las asas que sobresalen de la encimera inducen a agarrarlas.

- ▶ Mantenga a los niños alejados de zonas de cocción calientes a menos que estén continuamente bajo supervisión.
- ▶ No gire las asas de ollas o los mangos de sartenes de forma que sobresalgan de la encimera.
- ▶ Evite que se pueda tirar de ollas o sartenes calientes.
- ▶ En caso necesario, utilice rejillas apropiadas de protección o cubiertas de la placa de cocción.
- ▶ Utilice exclusivamente las rejillas de protección y cubiertas de la placa de cocción homologadas por el fabricante del aparato. De lo contrario, pueden producirse accidentes.
- ▶ Consulte a su distribuidor especializado o al equipo de BORA Service para elegir una rejilla de protección de la placa de cocción adecuada.

2.3 Indicaciones generales de seguridad**⚠ PELIGRO****Peligro de asfixia por elementos del embalaje**

Los elementos del embalaje (como plásticos, porexpán, etc.) pueden suponer un peligro de muerte para los niños.

- ▶ Guarde los elementos del embalaje fuera del alcance de los niños.
- ▶ Deseche inmediatamente el embalaje de la forma correcta.

⚠ PELIGRO**Peligro de descarga eléctrica o de lesiones por superficies dañadas**

Debido a fisuras, grietas o roturas en la superficie de los aparatos (p. ej., un cristal dañado), especialmente en la zona de la unidad de mando, el sistema electrónico que está debajo puede quedar expuesto y sufrir daños. Ello puede dar lugar a una descarga eléctrica. Además, una superficie dañada puede provocar lesiones.

- ▶ No toque la superficie dañada.
- ▶ En caso de roturas, fisuras o grietas, desconecte inmediatamente el aparato.
- ▶ Desconecte el aparato de la red de forma segura mediante disyuntores, cortacircuitos, fusibles automáticos o contactores de protección.
- ▶ Consulte al BORA Service.

⚠ ADVERTENCIA**Peligro de lesiones o de deterioro del aparato por montar componentes incorrectos o realizar cambios por iniciativa propia**

La instalación de componentes incorrectos puede provocar daños personales o materiales en el aparato. Las modificaciones, remodelaciones o añadidos al aparato pueden menoscabar la seguridad.

- ▶ Emplee únicamente componentes originales.
- ▶ No cambie nada ni realice remodelaciones o añadidos en el aparato.

⚠ ADVERTENCIA**Peligro de lesiones por daños mecánicos en el aparato**

Los daños mecánicos (p. ej., rotura, deformación, aflojamiento de la conexión adhesiva, etc.) en el aparato, los cables o los accesorios pueden provocar lesiones.

- ▶ Ponga el aparato fuera de servicio.
- ▶ No intente reparar o sustituir usted mismo los componentes dañados.
- ▶ Consulte al BORA Service.

CUIDADO**Peligro de lesiones por la caída de componentes del aparato**

La caída de componentes del aparato puede causar lesiones.

- ▶ Por su seguridad, deposite junto a los aparatos los componentes desmontados.
- ▶ Asegúrese de que ningún componente desmontado del aparato se pueda caer.

CUIDADO**Peligro de lesiones por sobrecarga**

Al transportar y montar los aparatos, un manejo incorrecto puede causar lesiones en las extremidades y el tronco.

- ▶ En caso dado se deberá transportar y montar el aparato entre dos personas.
- ▶ Si es necesario, emplee dispositivos auxiliares apropiados para evitar daños y lesiones.

CUIDADO**Deterioro por un uso inadecuado**

Las superficies de los aparatos no deben utilizarse como encimera ni para depositar objetos. Los aparatos pueden resultar dañados por ello (especialmente debido a objetos duros o puntiagudos).

- ▶ No use los aparatos como encimera ni superficie para depositar objetos.
- ▶ Mantenga alejados de las superficies del aparato objetos duros o puntiagudos.

NOTA**Averías y fallos**

En caso de averías o de un manejo incorrecto se emitirán avisos de error.

- ▶ En caso de avería o fallo, consulte el capítulo «Solución de averías».
- ▶ Si la avería o el fallo no aparece entre los descritos, desconecte el aparato y póngase en contacto con el BORA Service.

NOTA**Daños en el aparato debidos a las mascotas**

Las mascotas pueden dañar el aparato o sufrir lesiones ellas mismas.

- ▶ Mantenga alejadas del aparato a sus mascotas.

2.4 Indicaciones de seguridad para el montaje** PELIGRO****Peligro de lesiones por un montaje incorrecto**

Por incumplimiento de las instrucciones de montaje se pueden producir lesiones.

- ▶ La instalación y el montaje del aparato deben ser realizados por personal debidamente capacitado que conozca y observe las regulaciones locales y demás normas complementarias de la compañía eléctrica local.
- ▶ Los trabajos en los componentes eléctricos deben ser realizados por electricistas cualificados.
- ▶ Realice todos los trabajos con atención y concienzudamente.
- ▶ Antes de entregar el aparato o el sistema al usuario final, asegúrese de que se ha instalado correctamente.

 PELIGRO**Peligro de descarga eléctrica por daños en el aparato**

Un aparato dañado puede provocar una descarga eléctrica.

- ▶ Compruebe el aparato antes del montaje para ver si presenta algún daño visible.
- ▶ No monte nunca ni conecte un aparato dañado.
- ▶ No ponga en funcionamiento aparatos dañados.

⚠ PELIGRO**Peligro de descarga eléctrica por mal aislamiento**

Un aislamiento defectuoso del cable de conexión de los conmutadores externos supone un riesgo de descarga eléctrica.

- ▶ Compruebe que el cable de conexión esté asegurado con la abrazadera para cables dentro de la unidad de mando.
- ▶ Asegúrese de que se cumplan las longitudes de aislamiento indicadas.

NOTA**Daños en el aparato por una conexión eléctrica incorrecta**

La seguridad eléctrica del aparato solo estará garantizada si este se conecta a un sistema de toma de tierra instalado de acuerdo con la normativa vigente.

- ▶ Los trabajos en los componentes eléctricos deben ser realizados por electricistas cualificados.
- ▶ Asegúrese de que se cumple esta medida de seguridad básica. El aparato debe ser apropiado para la tensión y frecuencia locales.
- ▶ Controle las especificaciones de la placa de características y, en caso de divergencias, no conecte el aparato.
- ▶ Los aparatos solo podrán conectarse a la red de suministro eléctrico una vez realizado el montaje del sistema de conductos o instalado el filtro de recirculación.
- ▶ Utilice exclusivamente los cables de conexión prescritos.

NOTA**Daños en el aparato por distancias de montaje incorrectas**

El incumplimiento de las distancias de montaje puede provocar daños en el aparato y en los muebles de la cocina además de limitaciones funcionales.

- ▶ Para el montaje, tenga en cuenta las distancias mínimas estipuladas en el capítulo Montaje.

2.4.1 Indicaciones de seguridad para el montaje del extractor de superficie

PELIGRO

Peligro de muerte por intoxicación con humo

En modo de extracción al exterior, el extractor de superficie toma aire ambiente de la habitación donde está instalado, así como de las habitaciones contiguas. Ante una entrada insuficiente de aire, se produce una presión negativa. Si se ponen en funcionamiento simultáneamente unidades calefactoras dependientes del aire ambiente, se pueden aspirar hacia las habitaciones gases tóxicos de la chimenea o del canal de subida.

- ▶ Asegúrese de que siempre entre suficiente aire fresco.
- ▶ Utilice solamente conmutadores homologados (p. ej., interruptores de contacto de ventana, detectores de presión negativa) y solicite su aprobación a un técnico autorizado (deshollinador acreditado).

ADVERTENCIA

Peligro de lesiones por funcionamiento de la rueda del ventilador

La rueda del ventilador girando supone un peligro de lesiones.

- ▶ Instale el aparato exclusivamente en estado libre de tensión.
- ▶ Antes de proceder a la puesta en marcha, conecte el ventilador al sistema de conductos por ambos lados.

CUIDADO

Peligro de lesiones por funcionamiento de la rueda del ventilador

Con conductos de aire cortos, existe el riesgo de invadir el espacio del ventilador.

- ▶ No meta nunca la mano en el espacio del ventilador a través de la salida de aire.
- ▶ Instale siempre los ventiladores de forma que no sea posible tocarlos a través de la salida de aire.
- ▶ Con conductos de aire de menos de 900 mm, instale un protector antimanipulación entre el ventilador y la salida de aire.
- ▶ Los filtros de carbón activo no son una protección antimanipulación suficiente.

2.4.2 Indicaciones de seguridad para el montaje de las placas de cocción

PELIGRO

Peligro de descarga eléctrica por daños en el cable de alimentación

Si el cable de alimentación se ha dañado (p. ej., durante el montaje o por contacto con una zona de cocción caliente), ello puede provocar una descarga eléctrica (mortal).

- ▶ Asegúrese de que el cable de conexión no quede aprisionado o dañado.
- ▶ Asegúrese de que el cable de alimentación no entre en contacto con las zonas de cocción calientes.

PELIGRO

Peligro de descarga eléctrica por una mala conexión a la red

Una conexión defectuosa del aparato a la red entraña el peligro de descarga eléctrica.

- ▶ Asegúrese de que el aparato se conecte a la red mediante un embornado estable.
- ▶ Asegúrese de que el aparato se conecte a un sistema de toma de tierra instalado de acuerdo con la normativa vigente.
- ▶ Asegúrese de que se prevea un dispositivo que permita una desconexión de la red con una apertura entre contactos de al menos 3 mm en todos los polos (disyuntores, cortacircuitos, fusibles automáticos o contactores de protección).

2.5 Indicaciones de seguridad para el manejo

PELIGRO

Peligro de incendio por aceites o grasas sobrecalentados

El aceite y la grasa pueden calentarse y arder rápidamente.

- ▶ Nunca deje sin supervisión el aparato si se está utilizando con aceite o grasa.
- ▶ Nunca apague con agua el fuego producido por aceite o grasa.
- ▶ Desconecte el aparato.
- ▶ Sofoque el fuego, p. ej., con la tapa de una olla o una manta ignífuga.

⚠ ADVERTENCIA**Peligro de quemaduras por el calentamiento de los aparatos**

Algunos aparatos y piezas de estos que se pueden tocar se calientan durante el uso. Después de apagarlos hay que esperar a que se enfríen. El contacto con superficies calientes puede provocar quemaduras graves.

- ▶ No toque aparatos calientes.
- ▶ Observe el indicador de calor residual.

⚠ ADVERTENCIA**Peligro de quemaduras por fallo de corriente**

Durante o después de un fallo de corriente un aparato que hubiera estado antes en funcionamiento puede seguir aún caliente.

- ▶ No toque el aparato mientras siga caliente.
- ▶ Mantenga a los niños alejados del aparato caliente.

⚠ ADVERTENCIA**Peligro de quemaduras y de incendio por objetos calientes**

Durante el funcionamiento y durante la fase de enfriamiento, el aparato y las piezas de este que se pueden tocar están calientes. Los objetos que estén en contacto con partes calientes del aparato se calentarán rápidamente y pueden provocar quemaduras graves (esto ocurre especialmente con objetos de metal, como cuchillos, tenedores, cucharas, tapas o componentes del aparato) o arder.

- ▶ No se deje ningún objeto sobre el aparato.
- ▶ Utilice accesorios adecuados (agarradores, manoplas de cocina, etc.).
- ▶ Con placas de inducción es mejor no confiar simplemente en la detección de ollas, sino apagar siempre el aparato después de su uso.

CUIDADO

Deterioro por recipientes de cocción calientes

Los recipientes de cocción calientes pueden dañar determinados componentes del aparato.

- ▶ No deposite ningún recipiente de cocción caliente en la zona del panel de mandos o del indicador de la placa de cocción.
- ▶ Mantenga alejados de la tobera de entrada los recipientes de cocción calientes.

NOTA

Daños en el aparato

Un uso inadecuado puede provocar daños en el aparato.

- ▶ Asegúrese de que la base del recipiente y la superficie del aparato estén limpias y secas.
- ▶ Levante siempre (¡no lo arrastre!) el recipiente de cocción para evitar arañazos o desgaste en la superficie del aparato.
- ▶ No use el aparato para depositar objetos.
- ▶ Apague siempre el aparato después de su uso.

2.5.1 Indicaciones de seguridad para el manejo del extractor de superficie

PELIGRO

Peligro de muerte por intoxicación con humo

En modo de extracción al exterior, el extractor de superficie toma aire ambiente de la habitación donde está instalado, así como de las habitaciones contiguas. Ante una entrada insuficiente de aire, se produce una presión negativa. Si se ponen en funcionamiento simultáneamente unidades calefactoras dependientes del aire ambiente, se pueden aspirar hacia las habitaciones gases tóxicos de la chimenea o del canal de subida.

- ▶ Asegúrese de que siempre entre suficiente aire fresco.
- ▶ Utilice solamente conmutadores homologados (p. ej., interruptores de contacto de ventana, detectores de presión negativa) y solicite su aprobación a un técnico autorizado (deshollinador acreditado).

ADVERTENCIA

Peligro de incendio por flambeado

Con el extractor de superficie en funcionamiento, este aspira grasa de la cocina. Al flambeo ciertos platos, se puede prender fuego a la grasa de la cocina.

- ▶ Limpie con regularidad el extractor de superficie.
- ▶ Nunca trabaje con una llama abierta si el extractor de superficie está en funcionamiento.

CUIDADO

Deterioro por la aspiración de objetos o de papel

El extractor de superficie puede aspirar objetos pequeños y ligeros, como paños de cocina de tela o papel. Ello podría dañar el ventilador o limitar la potencia de extracción.

- ▶ No deje objetos ni papel cerca del extractor de superficie.
- ▶ Use el extractor de superficie solo con el filtro de grasa instalado.

CUIDADO

Deterioro por acumulación de suciedad y grasa

La suciedad y grasa acumuladas pueden limitar el correcto funcionamiento del extractor de superficie.

- ▶ Nunca utilice el extractor de superficie sin el filtro de grasa de acero inoxidable instalado correctamente.

NOTA

Humedad del aire elevada

Cada vez que se cocina algo, esto libera humedad adicional al aire ambiente. Con el modo de recirculación, solo se elimina una pequeña parte de la humedad del vapor de cocción.

- ▶ Para el funcionamiento con recirculación, asegúrese de que entre suficiente aire fresco, p. ej., dejando una ventana abierta.
- ▶ Asegure un ambiente normal y agradable (45–60 % de humedad en el aire), p. ej., abriendo puntos de ventilación naturales o activando algún sistema de ventilación de la vivienda.

2.5.2 Indicaciones de seguridad para el manejo de las placas de cocción

PELIGRO

Peligro de incendio por dejar la placa de cocción sin supervisión

El aceite y la grasa pueden calentarse y arder rápidamente.

- ▶ Nunca caliente aceite o grasa sin supervisión.
- ▶ Nunca apague con agua el fuego producido por aceite o grasa.
- ▶ Desconecte la placa de cocción.
- ▶ Sofoque el fuego, p. ej., con la tapa de una olla o una manta ignífuga.

PELIGRO

Peligro de explosión por líquidos inflamables

Los líquidos inflamables cerca de una placa de cocción pueden explotar y causar lesiones graves.

- ▶ No pulverice aerosoles cerca del aparato mientras esté en funcionamiento.
- ▶ No deje líquidos inflamables cerca de la placa de cocción.

ADVERTENCIA

Peligro de quemaduras por la salida de líquidos calientes

Si se deja un recipiente con comida al fuego sin supervisar, puede producirse una sobrecocción con el consiguiente rebose de líquidos calientes.

- ▶ Vigile todas las operaciones de cocción.
- ▶ Evite que los alimentos rebosen por sobrecocción.
- ▶ Apague siempre el aparato después de su uso.

ADVERTENCIA

Peligro de quemaduras por vapor caliente

Los líquidos entre la zona de cocción y la base del recipiente de cocina pueden producir quemaduras en la piel al evaporarse.

- ▶ Asegúrese de que la zona de cocción y la base del recipiente de cocción estén siempre secas.

NOTA

Deterioro debido al azúcar o la sal de las comidas

Los restos de comidas preparadas con azúcar o sal, así como jugos derramados sobre la zona de cocción caliente pueden dañar esta.

- ▶ Tenga cuidado de que no caigan restos de comida con azúcar o sal ni jugos sobre la zona de cocción caliente.
- ▶ Si esto ocurre, elimine inmediatamente los restos de la zona de cocción caliente.

CUIDADO

Radiación electromagnética

Interferencias con marcapasos, audífonos e implantes metálicos. Las placas de cocción de inducción generan en torno a las zonas de cocción un campo electromagnético de alta frecuencia. Al aproximarse demasiado a las zonas de cocción, los marcapasos, audífonos o implantes metálicos pueden verse afectados negativamente o incluso averiarse.

- ▶ No obstante, consulte al fabricante de su dispositivo o a su médico en caso de dudas.

2.6 Instrucciones de seguridad para limpieza y cuidados

NOTA

Daños en el aparato debidos a la suciedad

La suciedad puede provocar deterioro, limitaciones en las funciones u olores.

- ▶ Limpie periódicamente el aparato.
- ▶ Elimine inmediatamente la suciedad.
- ▶ Para la limpieza, utilice solamente productos no abrasivos para evitar arañazos o desgaste en la superficie.
- ▶ Al limpiar, asegúrese de que no puede entrar agua en el interior del aparato. Emplee únicamente un paño moderadamente húmedo. No rocíe el aparato con agua. La entrada de agua en el interior puede provocar daños.
- ▶ No emplee limpiadores de vapor para la limpieza. El vapor puede provocar un cortocircuito en piezas conductoras de corriente y causar daños materiales.
- ▶ Observe todas las indicaciones del capítulo «Limpieza y cuidados».

2.6.1 Instrucciones de seguridad para la limpieza y cuidados de los extractores de superficie

PELIGRO

Peligro de incendio por acumulación de restos de grasa

Con una limpieza irregular o insuficiente del filtro de grasa, o debido a un cambio tardío del filtro, puede aumentar el riesgo de incendio.

- ▶ Limpie y cambie el filtro en intervalos regulares.

ADVERTENCIA

Peligro de lesiones al abrir la cubierta de la carcasa inferior

La rueda del ventilador girando supone un peligro de lesiones.

- ▶ Apague el aparato y desconéctelo de forma segura de la red eléctrica antes de retirar las cubiertas de la zona de la rueda del ventilador.

NOTA**Daños en el aparato y fallos funcionales**

Si los orificios de ventilación están sucios, los componentes pueden quedar dañados y producirse fallos funcionales.

- ▶ Mantenga abiertos y limpios los orificios de ventilación.

2.6.2 Instrucciones de seguridad para la limpieza y cuidados de las placas de cocción** ADVERTENCIA****Peligro de quemaduras por superficies calientes**

Si se limpian las placas de cocción calientes, existe riesgo de quemaduras.

- ▶ Limpie las placas de cocción solo cuando se hayan enfriado.
- ▶ Observe el indicador de calor residual.

2.7 Indicaciones de seguridad para reparación, mantenimiento y piezas de repuesto** PELIGRO****Peligro de lesiones durante trabajos de reparación**

La falta de conocimientos puede provocar lesiones durante los trabajos de reparación.

- ▶ Los trabajos de reparación y mantenimiento deben ser realizados por personal debidamente capacitado que conozca y observe las regulaciones locales y demás normas complementarias de la compañía eléctrica local.
- ▶ Desconecte el aparato de la red de forma segura.
- ▶ Los trabajos en los componentes eléctricos deben ser realizados por electricistas cualificados.
- ▶ Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirse por otro de iguales características.

ADVERTENCIA

Peligro de lesiones o deterioro del aparato por la realización de reparaciones inadecuadas

La instalación de componentes incorrectos puede provocar daños personales o materiales en el aparato. Las modificaciones, remodelaciones o añadidos al aparato pueden menoscabar la seguridad.

- ▶ Para reparaciones, emplee solo piezas de repuesto originales.
- ▶ No cambie nada ni realice remodelaciones o añadidos en el aparato.

2.8 Indicaciones de seguridad para el desmontaje y eliminación

PELIGRO

Peligro de lesiones durante el desmontaje

La falta de conocimientos puede provocar lesiones durante el desmontaje.

- ▶ El desmontaje debe ser realizado por personal debidamente capacitado que conozca y observe las regulaciones locales y demás normas complementarias de la compañía eléctrica local.
- ▶ Desconecte el aparato de la red de forma segura.
- ▶ Los trabajos en los componentes eléctricos deben ser realizados por electricistas cualificados.

PELIGRO

Peligro de descarga eléctrica por desconexión incorrecta

Una desconexión incorrecta del aparato de la red entraña el peligro de descarga eléctrica.

- ▶ Desconecte el aparato de la red de forma segura.
- ▶ Asegúrese de que el aparato no esté bajo tensión con un medidor homologado.
- ▶ Evite tocar contactos descubiertos de la unidad electrónica, ya que pueden presentar una carga residual.

 **PELIGRO****Peligro de descarga eléctrica por carga residual**

Los componentes electrónicos del aparato pueden tener una carga residual y dar lugar a una descarga eléctrica.

- ▶ No toque ningún contacto descubierto.

3 Datos técnicos

3.1 X Pure

Parámetro	Valor
Tensión de conexión trifásica	380-415 V 2N/3N
Tensión de conexión monofásica	220-240 V
Frecuencia	50 - 60 Hz
Consumo de potencia máximo	7600 W (4400 W/3600 W)
Fusible/toma de corriente trifásica	3 × 16 A
Fusible/toma de corriente bifásica	2 × 16 A
Fusible/toma de corriente monofásica	1 × 32 A (1 × 20 A / 1 × 16 A)
Dimensiones (anchura × profundidad × altura)	830 × 515 × 199 mm
Peso (incluidos accesorios/embalaje)	23 kg (PUXA) 24,5 kg (PUXU)

Placa de cocción

Material de la superficie	Vitrocerámica
Niveles de potencia placa de cocción	1-9, P
Tamaño zona de cocción delantera	230 × 230 mm
Potencia zona de cocción delantera	2100 W
Potencia función booster zona de cocción delantera	3000 W
Tamaño zona de cocción trasera	230 × 230 mm
Potencia zona de cocción trasera	2100 W
Potencia función booster zona de cocción trasera	3000 W

Consumo energético placa de cocción (tamaño de olla)

Zona de cocción delantera izquierda (150 mm)	179,4 Wh/kg
Zona de cocción trasera izquierda (180 mm)	176,2 Wh/kg
Zonas de cocción a la izquierda unidas (240 mm)	191,5 Wh/kg
Zona de cocción delantera derecha (150 mm)	174,7 Wh/kg
Zona de cocción trasera derecha (180 mm)	177,5 Wh/kg
Zonas de cocción a la derecha unidas (240 mm)	197,1 Wh/kg
Total (media)	182,7 Wh/kg

Parámetro	Valor
Sistema de extracción	
Niveles de potencia extractor de superficie	1-9, P
Conexión extracción al exterior	BORA Ecotube
Sistema de recirculación	
Niveles de potencia extractor de superficie	1-9, P
Tamaño de abertura de salida (An × Al)	445 × 137 mm
Vida útil filtro de carbón activo	150 h (1 año)

Tab. 3.1 Datos técnicos X Pure

3.1.1 Dimensiones PUXA




Fig. 3.1 PUXA dimensiones, vista superior




Fig. 3.2 PUXA dimensiones, vista frontal




Fig. 3.3 PUXA dimensiones, vista lateral

3.1.2 Dimensiones PUXU




Fig. 3.4 PUXU dimensiones, vista superior




Fig. 3.5 PUXU dimensiones, vista frontal




Fig. 3.6 PUXU dimensiones, vista lateral

3.2 Pure

Parámetro	Valor
Tensión de conexión multifásica	380-415 V 2N/3N
Tensión de conexión monofásica	220-240 V
Frecuencia	50 - 60 Hz
Consumo de potencia máximo	7600 W (4400 W/ 3600 W)
Fusible/toma de corriente trifásica	3 × 16 A
Fusible/toma de corriente bifásica	2 × 16 A
Fusible/toma de corriente monofásica	1 × 32 A (1 × 20 A / 1 × 16 A)
Dimensiones (anchura × profundidad × altura)	760 × 515 × 199 mm
Peso (incluidos accesorios/embalaje)	22,5 kg (PURA) 24,4 kg (PURU)

Placa de cocción

Material de la superficie	Vitrocerámica
Niveles de potencia placa de cocción	1-9, P
Tamaño zona de cocción delantera	Ø 210 mm
Potencia zona de cocción delantera	2300 W
Potencia función booster zona de cocción delantera	3000 W
Tamaño zona de cocción trasera	Ø 175 mm
Potencia zona de cocción trasera	1400 W
Potencia función booster zona de cocción trasera	2100 W

Consumo energético placa de cocción (tamaño de olla)

Zona de cocción delantera (210 mm) izquierda	186,3 Wh/kg
Zona de cocción trasera (180 mm) izquierda	177,2 Wh/kg
Zona de cocción delantera (210 mm) derecha	191,5 Wh/kg
Zona de cocción trasera (150 mm) derecha	177,2 Wh/kg
Total (media)	183,1 Wh/kg

Sistema de extracción

Niveles de potencia extractor de superficie	1-9, P
Conexión extracción al exterior	BORA Ecotube

Parámetro	Valor
Sistema de recirculación	
Niveles de potencia extractor de superficie	1-9, P
Tamaño de abertura de salida (An x Al)	445 x 137 mm
Vida útil filtro de carbón activo	150 h (1 año)

Tab. 3.2 Datos técnicos Pure

3.2.1 PURA dimensiones




Fig. 3.7 PURA dimensiones, vista superior




Fig. 3.8 PURA dimensiones, vista frontal




Fig. 3.9 PURA dimensiones, vista lateral

3.2.2 PURU dimensiones




Fig. 3.10 PURU dimensiones, vista superior




Fig. 3.11 PURU dimensiones, vista frontal




Fig. 3.12 PURU dimensiones, vista lateral

4 Descripción del aparato

► Tenga en cuenta todas las indicaciones de seguridad y advertencias (ver "2 Seguridad").

4.1 Descripción del modelo

Tipo	Denominación larga
PUXA	X Pure placa de inducción total con extractor de superficie integrado - extracción al exterior
PUXU	X Pure placa de inducción total con extractor de superficie integrado - recirculación
PURA	Pure placa de inducción con extractor de superficie integrado - extracción al exterior
PURU	Pure placa de inducción con extractor de superficie integrado - recirculación

Tab. 4.1 Descripción del modelo

4.2 Descripción del sistema

4.2.1 Estructura




Fig. 4.1 Placa de cocción

- [1] Tobera de entrada
- [2] Filtro de grasa de acero inoxidable
- [3] Placa de cocción
- [4] Abertura de entrada
- [5] Ventilador
- [6] Panel de mandos
- [7] Zona de cocción (4)




Fig. 4.2 Vista posterior PUXA, PURA

- [1] Abertura de salida
- [2] Carcasa de conducción del aire con base




Fig. 4.3 Vista posterior PUXU, PURU

- [1] Caja de purificación de aire con extensión telescópica
- [2] Carcasa de conducción del aire con base

4.2.2 Panel de mandos

El extractor de superficie y las placas de cocción se manejan por medio de un panel de mandos central. El panel de mandos está equipado con teclas táctiles electrónicas y pantallas de visualización. Las teclas táctiles se activan al pulsarlas con el dedo (zonas táctiles).




Fig. 4.4 Panel de mandos central toque/deslizador




Fig. 4.5 Zonas táctiles/botones

- [1] Encendido/apagado
- [2] Alarma de tiempo corto (temporizador)
- [3] Bloqueo del mando
- [4] Margen de ajuste más
- [5] Selección de zonas de cocción (4)
- [6] Deslizador táctil (margen de ajuste)
- [7] Margen de ajuste menos
- [8] Función mantenimiento de temperatura
- [9] Funciones del ventilador
- [10] Temporizador de zonas de cocción
- [11] Bloqueo para limpieza
- [12] Función de pausa
- [13] Seleccionar ventilador/acceder al menú




Fig. 4.6 Zonas de indicación

- [1] Indicador multifunción
- [2] Indicador de ventilador
- [3] Indicador de zona de cocción (4)
- [4] Indicador temporizador de zonas de cocción (4)
- [5] Indicador función mantenimiento de temperatura (4)
- [6] Línea de separación

4.2.3 Símbolos

Símbolos generales	Denominación	Función/uso
Ⓚ	Botón de encendido	Encendido/apagado
Ⓜ	Botón de pausa	Activar/desactivar función de pausa
☞	Botón de limpieza	Activar/desactivar bloqueo de limpieza
⌚	Botón de alarma para tiempos cortos	Alarma de tiempo corto (temporizador)
🔒	Botón de bloqueo	Bloqueo del mando
---	Deslizador	Ajustar valor
+	Botón más	Aumentar valor
-	Botón menos	Reducir valor
☞	Botón ventilador	Activar/desactivar mecanismo automático de extracción, confirmar marcha en inercia
⌚	Botón de temporizador	Ajustar temporizador de zonas de cocción

Símbolos generales	Denominación	Función/uso
	Botón de mantenimiento de temperatura	Función mantenimiento de temperatura Activar /desactivar

Tab. 4.2 Significado de los símbolos mostrados (iconos)

4.2.4 Indicador de 7 segmentos

Indicador multifunción	Significado
Indicador de ventilador	Niveles de potencia
	Función booster
	Inactivo
	Mecanismo automático de extracción
	Desconexión retardada
	Indicador de servicio del filtro
Indicador multifunción	Indicador de tiempo
p. ej.	Código de error
Indicador de zonas de cocción	Significado
Indicador de zonas de cocción	Nivel de potencia
	Función booster
	Nivel de mantenimiento de temperatura (Pure)
	Nivel de mantenimiento de temperatura 1 (X Pure)
	Nivel de mantenimiento de temperatura 2 (X Pure)
	Nivel de mantenimiento de temperatura 3 (X Pure)
	Detección de ollas
	Inactivo
	Indicador de calor residual (zona de cocción desconectada pero aún caliente)
	Error

Tab. 4.3 Significado de los indicadores de 7 segmentos

4.2.5 Concepto de intensidad de la luz

- El panel de mandos tiene 2 niveles de iluminación (100 % y 50 %).
- El sistema adapta la intensidad de la luz a la situación concreta de uso. Los elementos más relevantes de la indicación se iluminan con luz más clara, mientras que los irrelevantes se oscurecen. Las funciones que no estén disponibles se ocultan.

Intensidad de luz	Uso
100 %	La función está activa y seleccionada
50 %	La función no está activa pero se puede seleccionar
0 %	La función no está disponible

Tab. 4.4 Concepto de intensidad de la luz

4.2.6 Concepto del sonido

- El volumen de las señales acústicas se puede ajustar en el menú (0 % hasta 100 %).
- La señal acústica del botón de encendido no puede ajustarse a 0.
- Las señales acústicas relevantes para la seguridad se emiten siempre al 100 % del volumen.

El sistema es capaz de diferenciar entre dos tipos distintos de señales acústicas:

Señal acústica	Finalidad
Señal individual corta (0,25 s)	Confirmación de una selección
Secuencia de pitidos	Se requiere interacción

Tab. 4.5 Concepto del sonido

4.3 Principio de funcionamiento del extractor de superficie

En función de lo que se decidiera en el momento de la compra, el extractor de superficie funcionará como variante de extracción al exterior o de recirculación.



extracción al exterior

El aire aspirado se limpia en el filtro de grasa y se conduce al exterior por un sistema de conductos.

El aire de extracción no debe evacuarse:

- a una chimenea de salida de humos o gases que esté operativa
- a un canal vertical utilizado para la ventilación de zonas donde hay instaladas unidades de combustión.

Si es necesario conducir el aire a una chimenea de salida de humos o gases que no esté operativa, el montaje deberá ser controlado y autorizado por el técnico responsable (deshollinador).



Recirculación

El aire aspirado se limpia en el filtro de grasa y un filtro de carbón activo y se conduce de vuelta al lugar de la instalación.

Para atrapar las moléculas de olor en la variante de recirculación se necesita un filtro de olores. Por motivos de higiene y salud, el filtro de carbón activo deberá cambiarse en los intervalos recomendados (Limpieza y cuidados).

- i** En caso de funcionamiento en modo de recirculación, se deberá asegurar una ventilación y un aporte de aire suficientes para evacuar la humedad del aire.

4.4 Principio de funcionamiento de la placa de inducción

Bajo una zona de cocción por inducción se encuentra una bobina de inducción. Al encender la zona de cocción, la bobina genera un campo magnético que actúa directamente en la base del recipiente de cocción calentándola. La zona de cocción se calienta

únicamente de forma indirecta, a través del calor emitido por la olla. Las zonas de cocción por inducción solo funcionan cuando el recipiente de cocción cuenta con una base magnetizable.

La inducción tiene en cuenta automáticamente el tamaño del recipiente de cocción utilizado, por ello en la zona de cocción solo se calienta la superficie cubierta por la base del recipiente.

- Tenga en cuenta el diámetro mínimo de la base del recipiente.

Niveles de potencia

La gran potencia de las placas de cocción por inducción logra un rápido calentamiento del recipiente. Para evitar que se queme la comida es necesario un cierto cambio de mentalidad a la hora de seleccionar el nivel de potencia con respecto a los sistemas de cocción convencionales.

Acción	Nivel de potencia
Derretir mantequilla y chocolate, disolver gelatina	1
Mantener calientes salsas y sopas, remojar arroz	1-3
Cocer patatas, pasta, sopas, estofados; cocinar al vapor frutas, verduras y pescado; descongelar alimentos	2-6
Freír en sartenes antiadherentes a temperatura moderada (sin sobrecalentar el aceite) escalopes, pescado	6-7
Calentar grasas, marcar carne, cocinar brevemente salsas ligadas y sopas, hacer tortillas	7-8
Llevar a ebullición grandes cantidades de líquido, marcar filetes	9
Calentar agua	P

Tab. 4.6 Recomendaciones para los niveles de potencia

Los valores de la tabla son orientativos. Según el recipiente y lo lleno que esté, se recomienda reducir o aumentar el nivel de potencia.

Recipientes adecuados

 Los recipientes con este símbolo son aptos para placas de inducción. Los recipientes utilizados para superficies de inducción deben ser de metal, así como contar con propiedades magnéticas y con una superficie de base suficientemente grande.

Los recipientes de cocción adecuados son de:

- acero inoxidable con base magnetizable
- acero esmaltado
- hierro fundido

Aparato	Zona de cocción	Diámetro mínimo de la base del recipiente de cocción
X Pure	Delantera	120 mm
	Trasera	120 mm
Pure	Delantera	120 mm
	Trasera	90 mm

Tab. 4.7 Diámetro mínimo de recipientes

- ▶ Ejecute una prueba magnética en caso necesario. Si un imán se adhiere a la base del recipiente, por regla general este será apropiado para la inducción.
- ▶ Observe la base del recipiente de cocción. La base del recipiente de cocción no debe tener ninguna curvatura (excepción: placas de cocción wok). La curvatura podría provocar un sobrecalentamiento del recipiente de cocción debido a un control de la temperatura incorrecto en el fogón. La base del recipiente de cocción no debe tener asperezas o bordes afilados, para no arañar la superficie de la placa de cocción.
- ▶ Coloque el recipiente de cocción (sin salvamanteles o soportes similares) directamente sobre la vitrocerámica.

 El tipo y la calidad del recipiente influyen de forma decisiva en los tiempos de cocción y de calentamiento de la base del recipiente, así como en los resultados de la cocción.

Ruidos

Durante el funcionamiento de las zonas de cocción por inducción pueden producirse algunos ruidos en los recipientes de cocción, dependiendo del material y el acabado de la base de estos, como por ejemplo:

- Zumbido con niveles de potencia elevados. Puede disminuir o desaparecer al reducirse el nivel de potencia.
- Chasquidos o silbidos cuando la base de los recipientes sea de diferentes materiales (p. ej., recipientes con bases sándwich).
- Clics en los procedimientos de conmutación electrónicos, particularmente con niveles de potencia bajos.
- Zumbido si el ventilador de refrigeración está conectado. Con el objetivo de aumentar la vida útil de los componentes electrónicos, la placa de cocción se ha equipado con un ventilador de refrigeración. Si la placa de cocción se utiliza de forma intensiva, el ventilador de refrigeración se enciende automáticamente. Por tanto, escuchará un zumbido. El ventilador de refrigeración puede seguir funcionando en inercia después de apagar el aparato.

5 Funciones y uso

► Tenga en cuenta todas las indicaciones de seguridad y advertencias (ver "2 Seguridad").

i El extractor de superficie integrado no se puede poner en funcionamiento con otras placas de cocción.

i La placa de cocción solo se puede poner en funcionamiento si están instalados la trampilla para el cambio del filtro, el filtro de grasa de acero inoxidable y la tobera de entrada (así como el filtro de carbón activo en la variante de recirculación).

5.1 Instrucciones generales de uso

El extractor de superficie y las placas de cocción se manejan por medio de un panel de mandos central. El panel de mandos está equipado con teclas táctiles electrónicas y pantallas de visualización. Las teclas de sensor se activan al tocarlas con el dedo. Puede manejar el aparato tocando con un dedo la tecla correspondiente (control por toque) o bien haciendo un movimiento con el dedo (control por deslizamiento).

5.2 Control táctil

El sistema reconoce distintas órdenes táctiles. Distingue entre contactos breves (toques), contactos prolongados (pulsación larga) y movimientos verticales arrastrando con el dedo (deslizamiento).

Comandos táctiles	Aplicable a	Tiempo (contacto)
Toque	Botones + deslizador	0,3 s
Pulsación larga	Botones + deslizador	1-8 s
Deslizar	Deslizador	0,1-8 s

Tab. 5.1 Control táctil

5.3 Vista general de funciones

Las placas de cocción X Pure y Pure con extractor de superficie integrado tienen las siguientes características y funciones:

Características	PUXA	PUXU	PURA	PURU
Regulación electrónica de la potencia	✓	✓	✓	✓
Alarma de tiempo corto (temporizador)	✓	✓	✓	✓
Funciones del extractor de superficie				
Mecanismo automático de extracción	✓	✓	✓	✓
Desconexión retardada	✓	✓	✓	✓
Función booster	✓	✓	✓	✓
Indicador de servicio del filtro		✓		✓
Funciones de la placa de cocción				
Sistema automático de precalentamiento	✓	✓	✓	✓
Detección de ollas	✓	✓	✓	✓
Detección permanente de ollas	✓	✓	✓	✓
Función mantenimiento de temperatura			✓	✓
Función variable de mantenimiento de la temperatura	✓	✓		
Función puente	✓	✓		
Función puente automática	✓	✓		
Temporizador de zonas de cocción	✓	✓	✓	✓
Función de pausa	✓	✓	✓	✓
Función booster	✓	✓	✓	✓
Dispositivos de seguridad				
Dispositivo de seguridad para niños	✓	✓	✓	✓
Bloqueo del mando	✓	✓	✓	✓
Bloqueo para limpieza	✓	✓	✓	✓
Indicador de calor residual	✓	✓	✓	✓
Desconexión de seguridad	✓	✓	✓	✓
Protección contra sobrecalentamiento	✓	✓	✓	✓

Tab. 5.2 Vista general de funciones

5.4 Uso del sistema

5.4.1 Encender

- Pulsación larga en el botón de encendido .
- Se muestra una animación de encendido dentro del deslizador.
- Una vez iniciado correctamente el sistema, aparece en el panel de mandos el indicador estándar.




Fig. 5.1 Indicador estándar tras el encendido

- i** Cuando el dispositivo de seguridad para niños está activado, tras el arranque del sistema se ilumina el botón de bloqueo . El indicador estándar solo se muestra después de desbloquear (Dispositivo de seguridad para niños).

5.4.2 Apagar

- Pulsación larga en el botón de encendido .
- Se visualiza la animación de desconexión.

Si el extractor de superficie estaba conectado:

- Se ilumina el símbolo del ventilador y comienza la desconexión retardada (se muestra una animación de desconexión retardada).
- El indicador se apaga una vez transcurrido el tiempo de desconexión retardada.

Si la placa de cocción estaba conectada:

- Para zonas de cocción anteriormente activas y que aún están calientes se muestra el indicador de calor residual .
- El indicador se apaga cuando no queda calor residual.

5.4.3 Alarma de tiempo corto (temporizador)

La alarma de tiempo corto emite una señal óptica y acústica transcurrido un tiempo ajustado por el usuario, lo que ofrece la función de un temporizador de cocina convencional.

Activar la alarma de tiempo corto

- Toque en el botón de alarma para tiempos cortos .
- En el indicador multifunción que está encima del deslizador aparece una indicación intermitente de tiempo en minutos (.
- Las zonas de cocción se oscurecen en el indicador.

Ajustar tiempo

- Ajuste el tiempo deseado:

Instrucción	Aumentar tiempo	Reducir tiempo
Deslizar	 hacia arriba	 hacia abajo
Toque en	 (exactitud de minutos)	 (exactitud de minutos)

Tab. 5.3 Ajustar tiempo

- El botón de alarma de tiempo corto  empieza a parpadear.

Iniciar alarma de tiempo corto

- Toque en el botón intermitente de alarma de tiempo corto .
- El tiempo ajustado comienza a contar.
- En el indicador multifunción se muestra el tiempo restante.
- Se muestra el botón de alarma de tiempo corto.

Tiempo transcurrido

- El sistema muestra, 10 segundos antes de que termine de transcurrir el tiempo ajustado, el tiempo restante en una indicación intermitente.

- En los últimos 5 segundos de la cuenta atrás, con cada segundo se emite una señal acústica.
- El indicador de tiempo  cambia al de nivel de potencia del ventilador.

Desactivar anticipadamente la alarma de tiempo corto

- ▶ Pulsación larga en el botón de alarma para tiempos cortos .
- Finaliza la alarma de tiempo corto.
- La pantalla del panel de mandos cambia a indicador estándar.

 Si se desconecta el aparato, la alarma de tiempo corto sigue activa.

5.4.4 Bloqueo del mando

El bloqueo de mando impide que durante el funcionamiento se modifiquen los ajustes realizados de forma accidental o no autorizada.

- Si el bloqueo de mando está activo, se ilumina el símbolo .
- Las funciones están bloqueadas y los indicadores están oscurecidos (excepción: botón táctil de encendido/apagado).

Activar el bloqueo

- ▶ Pulsación larga en el botón de bloqueo .
- La pantalla del panel de mandos se oscurece.
- El botón de bloqueo se ilumina.
- Excepto el botón de encendido y el botón de bloqueo, todas las funciones están desactivadas.

 Si el sistema se apaga con el bloqueo del mando activo, en la siguiente conexión, ya no estará activo el bloqueo del mando.

Desactivar el bloqueo

- ▶ Pulsación larga en el botón de bloqueo .
- El indicador estándar se enciende y el panel de mandos vuelve a estar activo.
- El botón de bloqueo se oscurece.

5.4.5 Bloqueo para limpieza

El bloqueo de limpieza evita que se transmita una orden de forma accidental al limpiar el panel de mandos durante la operación de cocción. Al activarlo, el panel de mandos se bloquea durante 10 segundos. Se visualiza el tiempo restante. Todos los ajustes del aparato se conservan mientras tanto sin modificar.

Activar el bloqueo de limpieza

- ▶ Toque en el botón de limpieza .
- El botón de limpieza se ilumina.
- El panel de mandos se bloquea durante 10 segundos.
- En el indicador multifunción aparece el temporizador, que comienza a contar hacia atrás automáticamente.

Desactivar el bloqueo de limpieza

- Una vez transcurrido el tiempo de bloqueo, es posible de nuevo hacer ajustes.
- o bien

- ▶ Pulsación larga del botón de limpieza .
- El botón de limpieza se oscurece.
- El panel de mandos se desbloquea.

5.5 Funciones del extractor de superficie

5.5.1 Ajuste del nivel de potencia del ventilador

Los niveles de potencia del ventilador se pueden regular de distintas formas:

- ▶ Toque en  o .
- ▶ Regulación mediante el deslizador .
- ▶ Toque en una posición determinada del deslizador .

5.5.2 Función booster del ventilador

Al activar la función booster, el extractor dispone de la máxima potencia durante un periodo predefinido de tiempo. Con la función booster se da más potencia y velocidad a la aspiración de los vapores de cocción. Después de 5 minutos, la función booster vuelve automáticamente al nivel de potencia 9.

Activar función booster del ventilador

- ▶ Toque en con el nivel de potencia 9 activo.
- En el indicador del ventilador aparece .

Desactivar la función booster del ventilador

La función booster del ventilador se desactiva anticipadamente en el momento en que se ajuste otro nivel de potencia.

5.5.3 Mecanismo automático de extracción

La potencia del extractor se regula automáticamente según los ajustes actuales de las placas de cocción. No se requiere ninguna intervención manual en el control del ventilador, aunque es posible en todo momento. La potencia de extracción se adapta automáticamente al nivel de potencia más alto utilizado de todas las zonas de cocción que estén en funcionamiento.

Función	Niveles de potencia									
Nivel de cocción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	P
Potencia de extracción	4	4	4	4	5	6	7	8	9	P

Tab. 5.4 Potencia de extracción y nivel de cocción

- Si se cambia el nivel de potencia de la zona de cocción, la potencia de extracción se adapta como corresponda de forma automática. La adaptación de la potencia de extracción se realiza con una demora de 20 segundos.

Activación del mecanismo automático de extracción durante una operación de cocción:

- ▶ Toque en el botón del ventilador .
- El símbolo del ventilador se ilumina.
- En el deslizador se muestra una animación.
- Se muestra .

Desactivar mecanismo automático de extracción:

- ▶ Deslizar a un nivel de potencia del ventilador. o bien
- ▶ Toque en el botón del ventilador .

5.5.4 Desconexión del ventilador

Desconexión del ventilador

- ▶ Deslizar el regulador hacia abajo hasta el nivel de potencia 0. o bien
- ▶ Toques en hasta el nivel de potencia 0. o bien
- ▶ Pulsación larga en el botón del ventilador .
- o bien
- ▶ Pulsación larga en el nivel de potencia del ventilador en el indicador multifunción.
- Comienza la desconexión retardada.

5.5.5 Desconexión retardada

El extractor de superficie sigue funcionando en un nivel inferior y se apaga automáticamente transcurrido un tiempo definido. La duración de la desconexión retardada se puede ajustar en el menú (10, 15 o 20 minutos). El ajuste de fábrica son 20 minutos de desconexión retardada.

- Una vez finalizado el funcionamiento del extractor, se activa la desconexión retardada.
- Transcurrido el tiempo de desconexión retardada, el extractor de superficie se desconecta solo.

Finalizar desconexión retardada anticipadamente

- ▶ Pulsación larga en el botón del ventilador .
- Se interrumpe la desconexión retardada del extractor de superficie.

- BORA recomienda expresamente la desconexión retardada del extractor de superficie.

5.5.6 Indicador de servicio del filtro

El indicador de servicio del filtro del extractor de superficie se activa automáticamente cuando se haya consumido la vida útil del filtro de carbón activo (solo con recirculación).

- En el indicador multifunción se muestra .
- El indicador de servicio del filtro se muestra cada vez que se conecta el extractor de superficie y permanece activo hasta que se cambie el filtro y se

reinicie el indicador de servicio del filtro (ver "6.3 Opción de menú 3: Mostrar vida útil del filtro y reiniciar el indicador de servicio del filtro").

- El sistema puede seguir funcionando sin limitación alguna.

i Independientemente del indicador de servicio del filtro, los componentes del filtro de grasa requieren una limpieza periódica (v. «8 Limpieza y cuidados»).

5.6 Funciones de la placa de cocción

5.6.1 Detección de ollas

En las placas de inducción, la zona de cocción detecta automáticamente el tamaño del recipiente de cocción y aporta solo la energía necesaria para dicha superficie. También se detectan automáticamente recipientes no apropiados o demasiado pequeños, así como la ausencia de recipiente. Una zona de cocción no estará operativa si en el indicador se muestra  /  de manera alternante. Esto ocurre si...

- se enciende sin un recipiente de cocción o si este no es apto.
- el diámetro de la base del recipiente de cocción es demasiado pequeño.
- el recipiente de cocción se retira de la zona de cocción encendida.

Si transcurridos 10 minutos tras el ajuste de un nivel de potencia no se detecta ningún recipiente, la zona de cocción se desconecta automáticamente.

Detección permanente de ollas

El aparato detecta automáticamente el recipiente de cocción que se ha puesto encima y activa el manejo de la zona de cocción correspondiente. Se suprime la selección manual de la zona de cocción (ver "6.7 Opción de menú 7: Detección permanente de ollas").

i Con placas de inducción es mejor no confiar simplemente en la detección de ollas, sino apagar siempre el aparato después de su uso.

5.6.2 Selección de la zona de cocción

- ▶ Toque en el indicador de la zona de cocción.
- En el indicador de la zona de cocción aparece .
- Aparecen las funciones adicionales de las zonas de cocción.
- Se activa el manejo de la zona de cocción durante 2 segundos para permitirle realizar ajustes para la zona de cocción seleccionada.
- ▶ Repita este proceso para poner en funcionamiento más zonas de cocción si es necesario.

5.6.3 Ajuste de niveles de potencia para zonas de cocción

- ▶ Toque en el indicador de la zona de cocción correspondiente.
- Se activa el manejo durante 2 segundos para permitirle ajustar un nivel de potencia en la zona de cocción seleccionada.

Los niveles de potencia de una zona de cocción se pueden ajustar de tres formas:

- ▶ Tocando una posición determinada del deslizador, o bien
- ▶ Deslizándolo el regulador hasta el nivel de potencia deseado.
- o bien
- ▶ Toque en  o .
- ▶ Repita este proceso para poner en funcionamiento más zonas de cocción si es necesario.

i Los niveles de potencia de las placas de cocción se muestran en el respectivo indicador de zona de cocción con caracteres de 7 segmentos.

i Dos segundos después de un cambio en el nivel de potencia, la pantalla del panel de mandos cambia de nuevo automáticamente a indicador estándar.

5.6.4 Función booster de las zonas de cocción

Al activar la función booster, la zona de cocción dispone de la máxima potencia durante un período predefinido de tiempo.

La potencia disponible se concentra en la zona de cocción, es decir, la potencia máx. de la segunda zona de cocción de ese lado se reduce temporalmente de forma automática:

- Si la zona de cocción delantera se usa con la función booster, el nivel de potencia máximo que podrá seleccionarse para la zona de cocción trasera es el 7.
- Si la zona de cocción trasera se usa con la función booster, el nivel de potencia máximo que podrá seleccionarse para la zona de cocción delantera es el 7 (en Pure, el nivel 8).
- Si se selecciona un nivel de potencia demasiado alto para la segunda zona de cocción, el indicador  parpadea tres veces y la función booster vuelve al nivel de potencia 9.

Después de 5 minutos, la zona de cocción cambiará automáticamente de nuevo al nivel de potencia 9.

i Nunca caliente aceite, grasas y similares con la función booster. La base del recipiente se puede sobrecalentar por la elevada potencia.

Activar la función booster para una zona de cocción

- ▶ Toque en  con el nivel de potencia 9 activo.
- En el indicador de la zona de cocción aparece .

Desactivar la función booster

La función booster se desactiva anticipadamente en el momento en que se ajuste otro nivel de potencia.

5.6.5 Sistema automático de precalentamiento

Al activar el sistema automático de precalentamiento, la zona de cocción funciona durante un tiempo determinado con la potencia total y se pone después automáticamente de nuevo en la potencia de cocción continua ajustada.

Nivel de potencia (potencia de cocción continua)	Duración del precalentamiento en min:s
1	0:40
2	1:00
3	2:00
4	3:00
5	4:20
6	7:00
7	2:00
8	3:00

Tab. 5.5 Tabla de duraciones de precalentamiento

Activar el sistema automático de precalentamiento

- ▶ Toque en el indicador de la zona de cocción correspondiente.
- ▶ Ajuste del nivel de potencia.
- ▶ Pulsación larga en el deslizador  en una posición inferior al nivel de potencia 9
- Se activa el sistema automático de precalentamiento.
- Mientras esté activo el sistema automático de precalentamiento, parpadea el nivel de potencia mostrado.
- Transcurrido el tiempo de precalentamiento, la zona de cocción cambia al nivel de potencia que estaba ajustado antes (potencia de cocción continua).

Desactivar anticipadamente el sistema automático de precalentamiento

El sistema automático de precalentamiento se desactiva anticipadamente en el momento en que se ajuste un nivel de potencia más bajo.

- i** Si se aumenta el nivel de potencia para la zona de cocción con el sistema automático de precalentamiento activo, este permanece activo. Se adapta el tiempo de precalentamiento.
- i** Si se reduce el nivel de potencia para la zona de cocción con el sistema automático de precalentamiento activo, este se desactiva.

5.6.6 Temporizador de zonas de cocción

El sistema automático de desconexión desconecta la zona de cocción seleccionada una vez transcurrido un tiempo preajustado. La función de temporizador puede utilizarse en varias zonas de cocción que estén en funcionamiento (multitimer).

- i** Para poder activar el temporizador de zonas de cocción se debe ajustar primero un nivel de potencia para una zona.

Activar temporizador de zonas de cocción

- ▶ Toque en el indicador de la zona de cocción correspondiente
 - Se muestran las funciones adicionales de las zonas de cocción.
 - Si la zona de cocción seleccionada aún no está activa (= nivel de potencia ) , puede ajustarse ahora un nivel de potencia.
- ▶ Toque en el botón de temporizador .
 - En el indicador multifunción que está encima del deslizador aparece una indicación intermitente de tiempo en minutos ().

Ajustar tiempo

- ▶ Ajuste el tiempo deseado:

Instrucción	Aumentar tiempo	Reducir tiempo
Deslizar	 hacia arriba	 hacia abajo
Toque en	 (exactitud de minutos)	 (exactitud de minutos)

Tab. 5.6 Ajustar tiempo

- El símbolo del temporizador  empieza a parpadear.

Iniciar temporizador

- ▶ Toque en el botón del temporizador intermitente 
 - El tiempo ajustado comienza a contar.
 - Junto a la zona de cocción, se muestra el símbolo del temporizador .
 - La pantalla del panel de mandos cambia a indicador estándar tras 2 segundos.

- El sistema muestra, 10 segundos antes de que termine de transcurrir el tiempo ajustado, el tiempo restante en una indicación intermitente.
- En los últimos 5 segundos de la cuenta atrás, con cada segundo se emite una señal acústica.

Mostrar tiempo restante

El temporizador de zona de cocción está activo y el tiempo comienza a correr:

- ▶ Toque en la zona de cocción
 - El tiempo restante se muestra en el indicador multifunción.

Cambiar el temporizador activo

- ▶ Toque en una zona de cocción con temporizador activo
 - Se muestra el tiempo restante.
- ▶ Toque en el botón de temporizador 
 - El temporizador se detiene.
 - Se muestra una indicación intermitente del tiempo restante.
 - El sistema cambia al modo de edición de temporizador.
- ▶ Cambie el tiempo ajustado.
- ▶ Confirme el tiempo ajustado e inicie el temporizador.

Multitimer

- ▶ Toque en otro indicador de zona de cocción
 - Se muestran las funciones adicionales de las zonas de cocción.
 - Si la zona de cocción seleccionada aún no está activa (= nivel de potencia ) , puede ajustarse ahora un nivel de potencia.
- ▶ Toque en el botón de temporizador 
 - En el indicador multifunción que está encima del deslizador aparece una indicación intermitente de tiempo en minutos (.
 - Ahora puede ajustarse el tiempo e iniciarse el temporizador.

Finalizar el temporizador anticipadamente

- ▶ Toque en un indicador de zona de cocción con temporizador activo
- ▶ Pulsación larga en el botón del temporizador  o bien
- ▶ Pulsación larga en el indicador de zona de cocción con temporizador activo
 - Se finaliza el temporizador de la zona de cocción.
 - El sistema cambia al indicador estándar.
 - La zona de cocción permanece activa en el nivel de potencia ajustado.

Tiempo transcurrido

- El sistema muestra, 10 segundos antes de que termine de transcurrir el tiempo ajustado, el tiempo restante en una indicación intermitente.
- En los últimos 5 segundos de la cuenta atrás, con cada segundo se emite una señal acústica.
- El indicador de tiempo  y el botón del temporizador  parpadean.
- Transcurrido el tiempo ajustado, la zona de cocción se desactiva automáticamente (= nivel de potencia .

5.6.7 Función de pausa

-  El funcionamiento del ventilador no se interrumpe durante la pausa. Las funciones de puente y de temporizador de tiempo corto activas se mantienen. Los temporizadores activos de las zonas de cocción se interrumpen.

Con la función de pausa se desactivan temporalmente todas las zonas de cocción de forma rápida y fácil. Al anular la función, se reanuda el funcionamiento con los ajustes originales. La operación de cocción puede interrumpirse un máx. de 10 minutos. Transcurridos los 10 minutos se finaliza automáticamente la operación de cocción.

Activar la función de pausa

- ▶ Toque en el botón de pausa .
- El botón de pausa se ilumina, todas las operaciones de cocción se interrumpen y se oye una señal acústica.
- Los indicadores de zona de cocción se oscurecen.
- Se inicia el temporizador de pausa (máx. 10 min).

Desactivar la función de pausa

- ▶ Pulsación larga en el botón de pausa .
- El botón de pausa se oscurece.
- Los indicadores de las zonas de cocción se iluminan.
- Todas las operaciones de cocción se reanudan con los niveles de potencia que estuvieran ajustados antes de la pausa.
- Se reanudan los temporizadores activos de zonas de cocción.

5.6.8 Función mantenimiento de temperatura

-  Solo con Pure

La función mantenimiento de temperatura permite mantener calientes los platos ya cocinados a baja potencia y sin riesgo de que se quemen. La duración máxima de la función de mantenimiento de temperatura viene limitada de fábrica a 8 horas.

Activar la función mantenimiento de temperatura

- ▶ Toque en el indicador de la zona de cocción correspondiente.
- Aparecen las funciones adicionales de las zonas de cocción.
- ▶ Toque en el botón de mantenimiento de temperatura .
- Se activa la función mantenimiento de temperatura.
- En el indicador de la zona de cocción aparece .
- Además de la zona de cocción, se muestra el símbolo de mantenimiento de temperatura .

Desactivar la función mantenimiento de temperatura

- ▶ Toque en el indicador de la zona de cocción correspondiente.
- ▶ Toque en el botón de mantenimiento de temperatura .

o bien

- ▶ Deslizar hasta abajo del todo (nivel de potencia 0).
- La función mantenimiento de temperatura queda desactivada.

La selección de un nivel de potencia también desactiva la función mantenimiento de temperatura.

5.6.9 Función variable de mantenimiento de la temperatura

-  Solo con X Pure

En función de la aplicación concreta o de los alimentos cocinados, se puede elegir entre 3 niveles de mantenimiento de temperatura distintos:

Nivel de mantenimiento de temperatura	Símbolo	Temperatura
1 (derretir)	—	≈ 42 °C
2 (mantenimiento de temperatura)	—	≈ 74 °C
3 (cocción a fuego lento)	—	≈ 94 °C

Tab. 5.7 Niveles de mantenimiento de temperatura

- La duración de la función de mantenimiento de temperatura está limitada a 8 horas.

i En la práctica, las temperaturas de los niveles de mantenimiento de temperatura pueden variar ligeramente, por influencia del recipiente de cocción, la cantidad de llenado y las distintas tecnologías caloríficas empleadas. También debido al influjo del extractor de superficie es posible que varíen las temperaturas.

Activar la función mantenimiento de temperatura

- ▶ Toque en el indicador de la zona de cocción correspondiente.
- Aparecen las funciones adicionales de las zonas de cocción.
- ▶ Toque en el botón de mantenimiento de temperatura .
- Se activa la función mantenimiento de temperatura.
- Se muestra el primer nivel de mantenimiento de temperatura —.
- Además de la zona de cocción, se muestra el símbolo de mantenimiento de temperatura .

Subir o bajar el nivel de mantenimiento de temperatura

- ▶ Deslizar hacia arriba o abajo hasta el nivel de mantenimiento de temperatura deseado.
- o bien
- ▶ Toques en  o  hasta el nivel de mantenimiento de temperatura deseado.
- o bien
- ▶ Toques en el botón de mantenimiento de temperatura hasta el nivel deseado.

Desactivar la función mantenimiento de temperatura

- ▶ Toque en el indicador de la zona de cocción correspondiente.
- ▶ Pulsación larga en el botón de mantenimiento de temperatura .

o bien

- ▶ Deslizar hasta abajo del todo (nivel de potencia 0).
- La función mantenimiento de temperatura queda desactivada.

- En el indicador de zona de cocción aparece en su caso también el indicador de calor residual .

La selección de un nivel de potencia también desactiva la función mantenimiento de temperatura.

5.6.10 Función puente

i Solo con X Pure

Con la función puente, es posible combinar dos zonas de cocción en una sola zona grande. El nivel de potencia de la zona combinada se controla por medio de un elemento de mando. La regulación de la potencia se realiza de forma sincrónica (ambas zonas de cocción se ponen en funcionamiento con el mismo nivel de potencia). La función puente sirve para calentar alimentos, p. ej., en un asador.

i Si antes de activar la función puente ambas zonas de cocción están activas, se adopta el nivel de potencia más bajo. Si hay activos temporizadores de zona de cocción, se adopta el valor de temporizador más bajo para el temporizador del puente.

i Si en 10 segundos no se detecta ningún recipiente de cocción adecuado con la función puente activa (detección de ollas), se cancela la función puente y se desactivan las zonas de cocción.

Activar función puente

- ▶ Toque simultáneo en ambos indicadores de las zonas de cocción.
- La función puente está ahora activa.
- La línea de separación entre los indicadores de las zonas de cocción se apaga.
- Se muestran las funciones adicionales.

- Ambos indicadores de zona de cocción señalan el mismo nivel de potencia.
- Se adoptan las funciones adicionales activas de las zonas de cocción (indicador doble).
- Los cambios en el nivel de potencia se aplican simultáneamente a ambas zonas de cocción.

Desactivar función puente

► Pulsación larga en uno de los dos indicadores de zona de cocción con la función puente activa.

o bien

► Toque simultáneo en los dos indicadores de las zonas de cocción con función puente activa.

- Se desactiva la función puente.
- La línea de separación entre los indicadores de las zonas de cocción se enciende.
- Los niveles de potencia se ponen a 0.
- Si hay algún temporizador de zona de cocción activo, este se desactiva.
- Si se detecta algún recipiente en solo una de las dos zonas de cocción, la función puente se desactiva tras diez segundos al igual que la correspondiente zona de cocción.

5.6.11 Función puente automática

i Solo con X Pure

Si se coloca una olla o un asador lo suficientemente grande sobre las dos zonas de cocción situadas una detrás de la otra, estas se combinan automáticamente en una sola zona de cocción grande. Ya no es necesario activar a mano la función de puente.

i Si la detección permanente de ollas está activada (ver "6.7 Opción de menú 7: Detección permanente de ollas"), la función puente automática también estará activada.

5.6.12 Apagar la zona de cocción

- Toque en la zona de cocción deseada.
 - Deslice el regulador hacia el punto más bajo hasta que aparezca  en el indicador de zona de cocción.
- o bien
- Pulsación larga de la zona de cocción
 - En el indicador de la zona de cocción aparece .
 - Tras 2 segundos se muestra el indicador estándar.

o bien

► Toques en  hasta que aparezca  en el indicador de zona de cocción.

5.7 Dispositivos de seguridad

5.7.1 Dispositivo de seguridad para niños

El dispositivo de seguridad para niños evita que los aparatos se enciendan de forma involuntaria o sin permiso.

- Al encender el aparato, en la pantalla del panel de mandos se ilumina el símbolo de bloqueo .

Activar/desactivar permanentemente el dispositivo de seguridad para niños

(ver "6.2 Opción de menú 2: Dispositivo de seguridad para niños")

Desactivar el dispositivo de seguridad para niños para cocinar

► Pulsación larga en el botón de bloqueo .

- El indicador estándar se enciende y el panel de mandos vuelve a estar activo.

5.7.2 Indicador de calor residual

Si una zona de cocción sigue caliente tras la desconexión, todavía se corre peligro de incendio o de sufrir quemaduras. Mientras aparezca  (indicador de calor residual) para una zona de cocción, no debe tocar la zona ni depositar objetos sensibles al calor sobre esta.

-  se visualiza con el 100 % de intensidad de la luz: temperatura muy alta.
-  se visualiza con el 50 % de intensidad de la luz: temperatura alta.

El indicador se apaga una vez haya transcurrido un tiempo de enfriamiento suficiente (temperatura < 55 °C).

5.7.3 Desconexión de seguridad

Extractor de superficie

Transcurridos 120 minutos sin haber indicado o cambiado el nivel de potencia, el extractor de superficie conmuta al modo automático.

Placas de cocción

Cada zona de cocción se desconecta automáticamente tras un tiempo predefinido de funcionamiento sin que se haya modificado el nivel de potencia. Hay tres niveles disponibles para la duración hasta que se produzca la desconexión de seguridad.

- La desconexión de seguridad viene ajustada de fábrica al nivel 2.
- El nivel se puede modificar en el menú del cliente.

Niveles de potencia	Desconexión de seguridad tras h:min		
	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3
1	12:00	8:24	6:00
2	10:00	6:24	4:00
3	9:00	5:12	2:30
4	8:00	4:12	2:00
5	6:00	3:18	1:30
6	4:00	2:12	1:00
7	4:00	2:12	1:00
8	3:00	1:48	0:45
9	2:00	1:18	0:30
P	0:05	0:05	0:05

Tab. 5.8 Desconexión de seguridad con los niveles de potencia

Nivel de potencia	Desconexión de seguridad tras h:min		
	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3
	12:00	8:00	4:00

Tab. 5.9 Desconexión de seguridad con niveles de mantenimiento de temperatura

- ▶ Vuelva a encender la zona de cocción si desea ponerla de nuevo en funcionamiento.

5.7.4 Protección contra sobrecalentamiento

-  En caso de sobrecalentamiento se reduce la potencia de la placa de cocción o bien se desconecta el aparato por completo.

El aparato está equipado con una protección contra sobrecalentamiento. La protección contra sobrecalentamiento puede activarse si:

- Se calienta el recipiente de cocción sin nada dentro.
- Se calienta aceite o grasa en un nivel de potencia alto.
- Se vuelve a conectar una zona de cocción caliente después de un fallo de corriente.

La protección contra sobrecalentamiento realiza una de las siguientes medidas:

- La función booster activada vuelve al ajuste inicial.
- La función booster deja de estar disponible.
- Se reduce el nivel de potencia ajustado.
- Se desconecta por completo la placa de cocción.

Tras un tiempo suficiente de enfriamiento, la placa de cocción puede volver a utilizarse con todas sus funcionalidades.

6 Menú del cliente

En el menú del cliente se pueden ajustar determinadas funciones.

- i** Solo se puede acceder al menú si todas las zonas de cocción y el extractor de superficie están inactivos. Además no puede quedar calor residual.

Acceder al menú del cliente

- ▶ Conecte el aparato pulsando el botón de encendido **ⓘ**.
 - Una vez iniciado correctamente el sistema, aparece en el panel de mandos el indicador estándar.
- ▶ Pulsación larga en el indicador multifunción.
 - Se accede al menú y se muestra la primera opción.

Navegar por el menú del cliente

- ▶ Toque en el indicador multifunción.
 - El sistema cambia a la siguiente opción de menú.
 - El sistema adopta y guarda los valores ajustados automáticamente al cambiar a otra opción de menú o al salir del menú.

Salir del menú del cliente

- ▶ Pulsación larga en el indicador multifunción o bien
- ▶ Pulsación larga en el botón de encendido **ⓘ**
 - Se sale del menú y el aparato se apaga.

Vista general del menú del cliente

Opción de menú/designación/área de selección	Ajuste de fábrica
1 Volumen de las señales acústicas (0-9)	4
2 Dispositivo de seguridad para niños (encendido/apagado)	Apagado
3 Mostrar vida útil del filtro (reiniciar el indicador de servicio del filtro)	
4 Duración de la desconexión retardada (10, 15, 20 min)	20 min
5 Velocidad de reacción de las zonas táctiles (1 lenta, 2 media, 3 rápida)	2
6 Prueba LED	
7 Detección permanente de ollas	Apagado
8 Versión de software/hardware	

Opción de menú/designación/área de selección	Ajuste de fábrica
9 Desconexión de seguridad (1 larga, 2 media, 3 corta)	2
A Modo Super Simple	Apagado
0 Restablecer ajustes de fábrica	

Tab. 6.1 Vista general del menú del cliente

6.1 Opción de menú 1: Volumen de las señales acústicas

- i** Las señales acústicas relevantes para la seguridad se emiten siempre al 100 % del volumen.
- i** La señal acústica del botón de encendido no puede ajustarse a 0.
- i** El volumen ajustado en ese momento se muestra, al acceder a la opción de menú, en el indicador de la zona de cocción posterior izquierdo.

Ajustar el volumen de la señal acústica:

- ▶ Deslizar **---** hacia arriba o hacia abajo hasta el volumen deseado.
- ▶ Cambie a otra opción de menú o salga de este.




Fig. 6.1 Opción de menú 1: Volumen de las señales acústicas

6.2 Opción de menú 2: Dispositivo de seguridad para niños

- i** Con la opción de menú 2 puede activarse o desactivarse permanentemente el dispositivo de seguridad para niños. Este ajuste se adopta para cada nueva operación de cocción.

Activación permanente del dispositivo de seguridad para niños

- ▶ Toque en la zona superior del deslizador .
- Se muestra .
- ▶ Cambie a otra opción de menú o salga de este.
- El dispositivo de seguridad para niños está activado permanentemente.




Fig. 6.2 Opción de menú 2: Dispositivo de seguridad para niños

Desactivación permanente del dispositivo de seguridad para niños

- ▶ Toque en la zona inferior del deslizador .
- ▶ Cambie a otra opción de menú o salga de este.
- El dispositivo de seguridad para niños está desactivado permanentemente.

6.3 Opción de menú 3: Mostrar vida útil del filtro y reiniciar el indicador de servicio del filtro

- i** Al acceder a la opción de menú 3, se muestra automáticamente la vida útil del filtro actual (solo con recirculación).

Reiniciar el indicador de servicio del filtro

- ▶ Pulsación larga en el botón del ventilador .
- Todos los elementos del deslizador se muestran de nuevo con el brillo al 100 %.
- El indicador de servicio del filtro  deja de mostrarse al encender el extractor de superficie.
- ▶ Cambie a otra opción de menú o salga de este.




Fig. 6.3 Opción de menú 3: Vida útil del filtro

6.4 Opción de menú 4: Duración de la desconexión retardada

- i** Con la opción de menú 4 se puede ajustar la duración de la desconexión retardada.

Se puede elegir entre tres modos de funcionamiento:

- 20 minutos
- 15 minutos
- 10 minutos

Durante 2 segundos se muestra la duración actual.

Seleccionar duración de la desconexión retardada

- ▶ Toque en la zona del deslizador que se va a seleccionar .
- ▶ Cambie a otra opción de menú o salga de este.




Fig. 6.4 Opción de menú 4: Duración de la desconexión retardada

6.5 Opción de menú 5: Velocidad de reacción de las zonas táctiles

i Con la opción de menú 5 se puede seleccionar la velocidad de reacción de las zonas táctiles.

- Velocidad de reacción : lenta
- Velocidad de reacción : media
- Velocidad de reacción : rápida
- Se muestra la velocidad de reacción actual.

Seleccionar velocidad de reacción

- ▶ Toque en la zona del deslizador que se va a seleccionar .
- ▶ Cambie a otra opción de menú o salga de este.




Fig. 6.5 Opción de menú 5: Velocidad de reacción

6.6 Opción de menú 6: Prueba LED

i Con la opción de menú 6, puede comprobarse el funcionamiento de todos los LED de las zonas táctiles individuales.

Iniciar prueba LED

- ▶ Toque en la zona del deslizador .
- Todos los indicadores se muestran con la intensidad de luz al 50 %.
- ▶ Toque en un indicador cualquiera.
- El indicador seleccionado se muestra con la intensidad de luz al 100 % durante un segundo.
- Es posible comprobar cualquier otro indicador mediante un toque.




Fig. 6.6 Opción de menú 6: Prueba LED

Finalizar prueba LED

- Tras 5 segundos sin realizar ninguna acción, la prueba LED finaliza automáticamente.
- o bien
- ▶ Pulsación larga en el indicador multifunción.
 - La prueba LED finaliza.
 - ▶ Cambie a otra opción de menú o salga de este.

6.7 Opción de menú 7: Detección permanente de ollas

- i** Con la opción de menú 7 puede activarse o desactivarse permanentemente la detección de ollas.

Activar detección permanente de ollas

- ▶ Toque en la zona superior del deslizador .
- El símbolo de la detección de ollas  se muestra en todas las zonas de cocción durante un segundo.
- Se muestra .
- ▶ Cambie a otra opción de menú o salga de este.




Fig. 6.7 Opción de menú 7: Detección permanente de ollas

Desactivar detección permanente de ollas

- ▶ Toque en la zona inferior del deslizador .
- ▶ Cambie a otra opción de menú o salga de este.

6.8 Opción de menú 8: Mostrar versión de software/hardware

- La versión de software/hardware se muestra en los cuatro indicadores de 7 segmentos de las zonas de cocción.
- ▶ Cambie a otra opción de menú o salga de este.




Fig. 6.8 Opción de menú 8: Versión de software/hardware

6.9 Opción de menú 9: Desconexión de seguridad

- i** Con la opción de menú 9 se puede seleccionar el intervalo de tiempo (nivel) para la desconexión automática de seguridad de las zonas de cocción.

- Nivel 1: intervalo largo para la desconexión de seguridad
- Nivel 2: intervalo medio para la desconexión de seguridad
- Nivel 3: intervalo corto para la desconexión de seguridad (ver "5.7.3 Desconexión de seguridad")
- Se muestra el nivel actual.

Seleccionar nivel

- ▶ Toque en la zona del deslizador que se va a seleccionar .
- ▶ Cambie a otra opción de menú o salga de este.




Fig. 6.9 Opción de menú 9: Desconexión de seguridad

6.10 Opción de menú A: Modo Super Simple

- i** En el modo Super Simple, algunas funciones adicionales están desactivadas y no se muestran sus indicadores.

Las siguientes funciones adicionales se desactivan en el modo Super Simple:

- Temporizador de zonas de cocción
- Alarma para tiempos cortos
- Bloqueo para limpieza
- Bloqueo del mando
- Función mantenimiento de temperatura
- Función de pausa

Activar modo Super Simple

- ▶ Toque en la zona superior del deslizador .
- Los indicadores de las funciones adicionales que se van a desactivar parpadean y se desvanecen.
- Se muestra .
- ▶ Cambie a otra opción de menú o salga de este.
- Las funciones adicionales permanecen desactivadas y no se muestran.




Fig. 6.10 Opción de menú A: Modo Super Simple

6.11 Opción de menú 0: Restablecer ajustes de fábrica

- i** Con la opción de menú 0, se devuelven todos los ajustes del menú del cliente a los ajustes de fábrica.

Restablecer ajustes de fábrica (Reset)

- ▶ Pulsación larga en la zona del deslizador .
- Una vez finalizado el reset, el aparato se apaga.




Fig. 6.11 Opción de menú 0: Ajustes de fábrica

7 Limpieza y cuidados

- ▶ Tenga en cuenta todas las indicaciones de seguridad y advertencias (ver "2 Seguridad").
- ▶ Asegúrese de que la placa de cocción y el extractor de superficie estén completamente desconectados y se hayan enfriado antes de proceder a la limpieza y cuidados periódicos para evitar posibles lesiones.
 - La limpieza y cuidados periódicos aseguran una vida útil larga y un funcionamiento óptimo.
- ▶ Respete los siguientes ciclos de limpieza y cuidados.

Componente	Ciclos de limpieza
Panel de mandos	Inmediatamente después de ensuciarse
Placa de cocción	A fondo, inmediatamente después de ensuciarse, con productos limpiadores de uso comercial
Extractor de superficie	Semanalmente
Tobera de entrada y filtro de grasa de acero inoxidable	<ul style="list-style-type: none"> ● Tras cocinar platos con alto contenido de grasa o como mínimo una vez a la semana ● Con el indicador de servicio del filtro F ● A mano o en el lavavajillas (como máx. a 65 °C) ● Limpiar las superficies de acero inoxidable solo en el sentido de pulido.
Carcasa de conducción del aire	Cada 6 meses o al cambiar el filtro de carbón activo
Filtro de carbón activo (solo con recirculación)	Cambiar en caso de olores, si disminuye la potencia de extracción, o si se muestra F en el indicador de servicio del filtro

Tab. 7.1 Ciclos de limpieza

7.1 Productos de limpieza

- i** Los productos de limpieza agresivos y las bases de ollas abrasivas pueden dañar la superficie y hacer que aparezcan manchas oscuras.

Para la limpieza de la placa de cocción necesitará una rasqueta de vitrocerámica especial y unos productos de limpieza adecuados.

- ▶ No emplee nunca limpiadores de vapor, estropajos duros, productos abrasivos o químicos de limpieza agresivos (p. ej. sprays para hornos).
- ▶ Tenga en cuenta que el producto de limpieza no debe contener en ningún caso arena, carbonato sódico, ácidos, álcalis o cloruros.

Productos de limpieza para la tobera de entrada y el filtro de acero inoxidable

- ▶ No utilice productos limpiadores agresivos que contengan ácidos o álcalis.

7.2 Cuidados de la placa de cocción y el extractor de superficie

- ▶ No use el aparato como encimera o superficie para depositar objetos.
- ▶ No empuje ni arrastre recipientes sobre el aparato.
- ▶ Levante siempre las ollas y sartenes.
- ▶ Mantenga limpio el aparato.
- ▶ Elimine inmediatamente cualquier tipo de suciedad.
- ▶ Utilice solamente recipientes de cocción aptos para el aparato.

7.3 Limpieza de la placa de cocción

- i** Antes de poner el extractor de superficie en funcionamiento, debe haberse montado la tobera de entrada para que no sean aspirados objetos pequeños y ligeros como p. ej. paños o papel de cocina.

- ▶ Asegúrese de que la placa de cocción está apagada.
- ▶ Espere hasta que las zonas de cocción estén frías.
- ▶ Elimine todas las acumulaciones de suciedad y los restos de alimentos de mayor tamaño de la placa de cocción con una rasqueta de vitrocerámica.
- ▶ Vierta el producto de limpieza sobre la placa de cocción fría.
- ▶ Frote el producto de limpieza con papel de cocina o un paño limpio.

- ▶ Enjuague la placa de cocción con un paño mojado.
- ▶ Frote la placa de cocción con un paño limpio para secarla.

Si la placa de cocción está caliente:

- ▶ Retire inmediatamente los restos fundidos adheridos de plástico, papel de aluminio, azúcar o comidas que contengan azúcar de la zona de cocción caliente con una rasqueta de vitrocerámica para evitar que se quemem.

Suciedad intensa

- ▶ Elimine la suciedad intensa y las manchas (manchas de cal, manchas de brillo perlado) con productos de limpieza con la placa de cocción todavía tibia.
- ▶ Ablande los alimentos que han rebosado con un paño mojado.
- ▶ Elimine los restos de suciedad con la rasqueta de vitrocerámica.
- ▶ Elimine inmediatamente las semillas, migas y similares que caigan sobre la placa de cocción durante las tareas de cocina habituales para evitar que rayen la superficie.

Los cambios de color y los brillos no suponen ningún daño o deterioro de la placa de cocción. El funcionamiento de la placa de cocción y la estabilidad de la vitrocerámica no se ven afectados por ellos.

Los cambios de color de la placa de cocción se producen por residuos que no se han retirado y se han quemado sobre la superficie.

Los brillos aparecen por la fricción de la base de la olla, especialmente si se usan recipientes con base de aluminio o productos limpiadores inadecuados. Son difíciles de eliminar.

7.4 Limpieza del extractor de superficie

La tobera de entrada y el filtro de grasa de acero inoxidable absorben las partículas grasas de los vapores de cocción.

- ▶ Asegúrese de que la placa de cocción y el extractor de superficie están apagados.
- ▶ Espere hasta que el indicador del ventilador muestre .
- ▶ Limpie el extractor de superficie de acuerdo con los ciclos de limpieza.
- ▶ Limpie las superficies del sistema de extracción al exterior con un paño suave humedecido y lavavajillas, o con un producto limpiacristales suave.

- ▶ Reblandezca la suciedad que se haya secado sobre las superficies con un paño húmedo (¡no rascar!).

7.4.1 Desmontaje de los componentes

Retirar la tobera de entrada X Pure

Requisito: El indicador del ventilador muestra .

- ▶ Incline la tobera de entrada y desencájela de su sitio.
- ▶ Saque la tobera de entrada con la otra mano.




Fig. 7.1 Retirar la tobera de entrada PURA, PUXU

[1] Tobera de entrada

Retirar la tobera de entrada Pure

Requisito: El indicador del ventilador muestra .

- ▶ Sujete con un dedo la tobera de entrada por el orificio de agarre.
- ▶ Tire hacia arriba de la tobera de entrada para sacarla.




Fig. 7.2 Retirar la tobera de entrada PURA, PUXU

[1] Tobera de entrada

[2] Orificio de agarre

Retirar el filtro de grasa de acero inoxidable

- ▶ Sujete el filtro de grasa de acero inoxidable por el asa de agarre.

- ▶ Tire del filtro de grasa de acero inoxidable hacia arriba para sacarlo de la abertura de aspiración.




Fig. 7.3 Desmontar el filtro de grasa de acero inoxidable

- [1] Filtro de grasa de acero inoxidable
- [2] Asa de agarre
- [3] Abertura de entrada

7.4.2 Limpieza de la tobera de entrada y del filtro de grasa de acero inoxidable

- i** Si ya no es posible limpiar completamente el filtro de acero inoxidable, deberá sustituirse (Garantía, servicio técnico, piezas de repuesto, accesorios).

Limpieza a mano

- ▶ Utilice productos de limpieza desengrasantes.
- ▶ Enjuague los componentes con agua caliente.
- ▶ Limpie los componentes con un cepillo suave.
- ▶ Tras la limpieza, enjuague bien los componentes.

Limpieza en el lavavajillas

- ▶ Elimine los restos gruesos de alimentos de los componentes.
- ▶ Coloque los componentes en el lavavajillas.
- ▶ No debe estancarse agua en los componentes.
- ▶ Lave los componentes con un programa a 65 °C como máximo.

- i** Para evitar que entre humedad por goteo en el aparato se recomienda sacudir bien la tobera al sacarla del lavavajillas y, si fuera necesario, secarla con un paño de cocina.

7.4.3 Montaje de los componentes

Colocar el filtro de grasa de acero inoxidable

- ▶ Sujete el filtro de grasa de acero inoxidable por el asa de agarre.
- ▶ Coloque el filtro de grasa de acero inoxidable en la abertura de entrada. No está previsto ni es necesario que quede enclavado.

Colocar la tobera de entrada

- ▶ Coloque la tobera de entrada en la abertura de entrada.
- ▶ Preste atención a la posición correcta.

7.4.4 Eliminar líquidos del aparato

Los líquidos que llegan al aparato a través de la abertura de entrada son recogidos en el filtro de grasa de acero inoxidable (hasta 150 ml) y en la carcasa de conducción del aire.

Proceda del siguiente modo:

- ▶ Apague el ventilador y desactive la desconexión retardada.
- ▶ Desmonte la tobera de entrada y el filtro de grasa de acero inoxidable.
- ▶ Vacíe el filtro de grasa de acero inoxidable.
- ▶ Compruebe si se ha acumulado líquido en la base de la carcasa de conducción del aire.
- ▶ En caso necesario, pase una esponja o un paño por la base de la carcasa a través de la abertura de entrada para absorber el líquido.
- ▶ Limpie la carcasa de conducción del aire.
- ▶ Conecte el extractor de superficie como mínimo en el nivel de potencia 5 para secar el filtro de carbón activo y las piezas del conducto.
- Transcurridos 120 minutos, el extractor de superficie conmuta automáticamente a la desconexión retardada.

7.5 Limpieza de la carcasa de conducción del aire

En la superficie de la carcasa de conducción del aire pueden depositarse residuos de grasa o de cal de los vapores de cocción. Por este motivo, periódicamente es necesario realizar una limpieza a fondo.

La carcasa de conducción del aire se encuentra por debajo de la placa de cocción, en el armario inferior.

Apertura de la carcasa de conducción del aire

- ▶ Asegúrese de que la placa de cocción y el extractor de superficie están apagados.
- ▶ Espere hasta que el indicador del ventilador muestre .
- ▶ Desmonte la tobera de entrada y el filtro de grasa de acero inoxidable.
- ▶ Desde dentro de la abertura de entrada, tire de la trampilla para el cambio del filtro para sacarla por la abertura de la carcasa del filtro.
- ▶ Sujete con una mano la base de la carcasa.
- ▶ Abra los 6 bloqueos repartidos por el contorno.
- ▶ Retire la base de la carcasa.
- ▶ Limpie la carcasa de conducción del aire y la base de la carcasa con un producto de limpieza suave.




Fig. 7.4 Carcasa de conducción del aire

- [1] Carcasa de conducción del aire
- [2] Base de la carcasa
- [3] Pivote de centrado
- [4] Ranura de junta
- [5] Bloqueo

Cierre de la carcasa de conducción del aire

- ▶ Sitúe la base de la carcasa con ayuda de los 3 pivotes de centrado distribuidos por el contorno debajo de la carcasa de conducción del aire.
- ▶ Presione la base de la carcasa hacia arriba para encajarla en la ranura de junta.

- ▶ Cierre los 6 bloqueos.
- ▶ Compruebe que la base de la carcasa está colocada correctamente.
- ▶ Por el interior de la abertura de entrada, encaje a presión hasta el tope la trampilla en la abertura de la carcasa del filtro.
- ▶ Compruebe que la trampilla para el cambio del filtro está colocada correctamente.
- ▶ Coloque el filtro de grasa de acero inoxidable y la tobera de entrada.

7.6 Sustitución del filtro de carbón activo

Solo si el extractor de superficie funciona en modo de recirculación, además del filtro de grasa de acero inoxidable, se utiliza también un filtro de carbón activo. El filtro de carbón activo captura las partículas de olor liberadas al cocinar. El filtro de carbón activo deberá cambiarse cuando el indicador del ventilador muestre  (indicador de servicio del filtro).

- ▶ Asegúrese de que la placa de cocción y el extractor de superficie están apagados.
- ▶ Espere hasta que el indicador del ventilador muestre .

 Puede comprar filtros de carbón activo en su establecimiento especializado o en la tienda BORA a través de la página web www.mybora.com.

Desmontaje del filtro de carbón activo

- ▶ Desmonte la tobera de entrada y el filtro de grasa de acero inoxidable.
- ▶ Desde dentro de la abertura de entrada, tire de la trampilla para el cambio del filtro para sacarla por la abertura de la carcasa del filtro.




Fig. 7.5 Retirar la trampilla para el cambio del filtro

- [1] Trampilla para el cambio del filtro
[2] Abertura de entrada

- Agarre el filtro de carbón activo por su trabilla y tire de él todo lo posible para sacarlo por la abertura de la carcasa del filtro.




Fig. 7.6 Extracción del filtro de carbón activo de su carcasa

- [1] Trabilla
[2] Filtro de carbón activo

- Agarre el extremo del filtro de carbón activo, tire de él hacia arriba y sáquelo por completo de la abertura de entrada mediante un movimiento de giro a la izquierda.




Fig. 7.7 Extracción del filtro de carbón activo de la abertura de entrada

Colocación del filtro de carbón activo

- Retire el embalaje del filtro de carbón activo.
- Oriente correctamente el filtro de carbón activo de acuerdo con los símbolos impresos (flecha a la izquierda, trabilla a la derecha).
- Sujete el filtro de carbón activo por ambos extremos.
- Forme un cilindro con el filtro de carbón activo, de modo que ambos extremos del filtro queden uno frente a otro.




Fig. 7.8 Filtro de carbón activo

- [1] Filtro de carbón activo
[2] Trabilla

- Incline el filtro de carbón activo ligeramente hacia sí y colóquelo en la abertura de entrada.
- Introduzca el extremo izquierdo del filtro en la abertura de la carcasa del filtro.




Fig. 7.9 Colocación del filtro de carbón activo en la abertura del extractor

- Inserte hasta el tope el filtro de carbón activo en la carcasa del filtro (puede hacerlo paso a paso empujando con el dedo las láminas del filtro).
- El filtro de carbón activo estará colocado en su posición final cuando haya sido introducido por completo en la carcasa.




Fig. 7.10 Colocación del filtro de carbón activo en la posición final

- ▶ Por el interior de la abertura de entrada, encaje a presión hasta el tope la trampilla en la abertura de la carcasa del filtro.
- ▶ Compruebe que la trampilla para el cambio del filtro está colocada correctamente.




Fig. 7.11 Colocación de la trampilla para el cambio del filtro

- [1] Trampilla para el cambio del filtro
 [2] Abertura de entrada

- ▶ Coloque el filtro de grasa de acero inoxidable y la tobera de entrada.
- ▶ Reinicie el indicador de servicio del filtro (ver "6.3 Opción de menú 3: Mostrar vida útil del filtro y reiniciar el indicador de servicio del filtro").

8 Solución de averías

i A menudo, las averías y fallos que pueden producirse en el uso diario puede solucionarlos usted mismo. De este modo, ahorrará tiempo y costes, ya que no tendrá que llamar al servicio de atención al cliente.

► Tenga en cuenta todas las indicaciones de seguridad y advertencias (ver "2 Seguridad").

Situación de funcionamiento	Causa	Corrección
No se puede encender el aparato.	El disyuntor/fusible automático de la instalación de la vivienda está defectuoso.	Sustituya el disyuntor. Conecte de nuevo los fusibles automáticos.
	El disyuntor/fusible automático se dispara varias veces.	BORA Póngase en contacto con el equipo de servicio.
	El suministro de corriente se ha interrumpido.	Encargue a un electricista profesional la revisión del suministro de corriente.
Se producen olores al utilizar el nuevo extractor de superficie	Este es un fenómeno normal en aparatos nuevos de fábrica	Los olores desaparecen después de algunas horas de funcionamiento
En el indicador de la zona de cocción aparece 	No hay ningún recipiente o hay un recipiente no apropiado sobre la zona de cocción	Utilizar recipientes de cocción adecuados. Seleccionar un tamaño de recipiente adecuado para la zona de cocción
El símbolo del candado es más brillante que el resto de indicaciones	El dispositivo de seguridad para niños está activado	Desconectar el dispositivo de seguridad para niños
Una zona de cocción o toda la placa de cocción se apagan automáticamente.	Excedida la duración máxima de funcionamiento para una zona de cocción.	Volver a poner en funcionamiento la zona de cocción.
La función booster se interrumpe automáticamente antes de tiempo	Se ha activado la protección contra sobrecalentamiento	ver "5.7.4 Protección contra sobrecalentamiento"
El ventilador de refrigeración de la placa de cocción sigue en marcha tras la desconexión	El ventilador de refrigeración seguirá funcionando hasta que se haya enfriado la placa de cocción	Esperar hasta que el ventilador de refrigeración se apague automáticamente
La potencia de extracción del extractor de superficie ha empeorado	Se ha acumulado mucha suciedad en el filtro de grasa	Limpiar o sustituir el filtro de grasa
	Se ha acumulado mucha suciedad en el filtro de carbón activo (solo con recirculación)	Sustitución del filtro de carbón activo
	Hay algún objeto en la carcasa de conducción del aire (p. ej. una bayeta)	Retirar el objeto
 se muestra en el indicador del ventilador	Uso de un interruptor de contacto de ventana separador de fases	Abrir ventana
	El ventilador tiene algún defecto o se ha soltado una conexión de cable	BORA Póngase en contacto con el equipo de BORA Service
 se muestra en la zona de cocción	Se ha activado la protección contra sobrecalentamiento	ver "5.7.4 Protección contra sobrecalentamiento"

Situación de funcionamiento	Causa	Corrección
Se muestra E03.E en el indicador del ventilador, 03 en las zonas de cocción traseras	Objeto en el panel de mandos	Retirar el objeto del panel de mandos
	Suciedad en el panel de mandos	Limpiar el panel de mandos
E8 se muestra en el indicador del ventilador	Uso de un interruptor de contacto de ventana separador de fases	Abrir ventana
	El ventilador tiene algún defecto o se ha soltado una conexión de cable	BORA Póngase en contacto con el equipo de BORA Service
F se muestra en el indicador del ventilador (solo con recirculación).	Se ha consumido la vida útil del filtro de carbón activo.	Colocar nuevo filtro de carbón activo (ver "7.6 Sustitución del filtro de carbón activo").

Tab. 8.1 Solución de averías

Averías y fallos no descritos:

- ▶ Desconecte el aparato.
- ▶ Póngase en contacto con el equipo de Equipo de BORA Service (v. ver "11 Garantía, servicio técnico, piezas de repuesto, accesorios") y comuníquelo el número de error indicado y el tipo de aparato.

9 Montaje

- ▶ Tenga en cuenta todas las indicaciones de seguridad y advertencias (ver "2 Seguridad").
- ▶ Tenga en cuenta las instrucciones del fabricante incluidas en el suministro.

9.1 Instrucciones generales de montaje

- i** El cable de alimentación debe estar disponible in situ.
- i** El aparato no debe montarse sobre equipos de refrigeración, lavavajillas, fogones, hornos, o lavadoras y secadoras.
- i** La superficie de apoyo de las encimeras y los listones de acabado debe estar hecha de material resistente al calor (hasta aprox. 100 °C).
- i** Las zonas de corte de las encimeras deben sellarse con los medios adecuados para evitar la humedad, y equiparse, en caso dado, con un desacoplamiento térmico.
- i** El extractor de superficie integrado no se puede poner en funcionamiento con otras placas de cocción.

Instrucciones generales de montaje para placas de cocción

- ▶ Procure un paso de aire suficiente por debajo de la placa de cocción.
- i** Para mantener de forma duradera el rendimiento de las placas de cocción se debe procurar una ventilación suficiente por debajo de las placas de cocción.
- i** Si el aire caliente que hay debajo de las placas de cocción no puede salir, estas pueden sobrecalentarse o su rendimiento puede verse afectado.

- i** En caso de sobrecalentamiento se reduce la potencia de la placa de cocción o bien se desconecta el aparato por completo.
- i** Si se ha previsto una regleta protectora de cables por debajo de los aparatos (base intermedia), esta no debe impedir un paso de aire suficiente.

9.1.1 Funcionamiento simultáneo del extractor de superficie en la variante de extracción y una unidad de combustión dependiente del aire ambiente

- i** Al planificar la conducción de salida del aire deberán tenerse en cuenta las disposiciones y normativas nacionales y regionales.
- i** Debe garantizarse una entrada de aire suficiente.

Las unidades de combustión dependientes del aire ambiente (p. ej., calefactores de gas, aceite, madera o carbón, o calentadores de agua) toman el aire de combustión de la habitación de instalación y conducen los gases de escape por un sistema de salida al exterior (p. ej., una chimenea).

Si se utiliza el extractor de superficie en modo de extracción, se toma aire ambiente de la habitación de instalación, así como de las habitaciones contiguas. Ante una entrada insuficiente de aire, se produce una presión negativa. Los gases tóxicos de la chimenea o del canal de subida se aspiran de vuelta a las habitaciones de la vivienda.




Fig. 9.1 Instalación de la extracción al exterior – no admisible




Fig. 9.2 Instalación de la extracción al exterior – correcta

- ▶ Si el extractor de superficie se instala en la misma sala donde se encuentra una unidad de combustión operativa, asegúrese de que:
 - La presión negativa sea como máximo de 4 Pa (4×10^{-5} bar).
 - Se utilice un dispositivo de seguridad (p. ej., interruptores de contacto de ventana, detectores de presión negativa) que garantice una entrada suficiente de aire limpio.
 - La extracción al exterior no sea por una chimenea usada para evacuar los gases de escape de aparatos accionados por gas u otros combustibles.
 - El montaje sea comprobado y aprobado por un técnico autorizado (p. ej., un deshollinador).

i Si el extractor de superficie se utiliza exclusivamente en modo de recirculación, es posible el funcionamiento con una unidad de combustión abierta sin medidas adicionales de seguridad.

9.2 Volumen de suministro

Volumen de suministro	Cantidad
Placa de cocción con extractor de superficie integrado	1
Tobera de entrada	1
Filtro de grasa de acero inoxidable	1
Instrucciones de uso y montaje	1
Abrazaderas de montaje	4
Cinta selladora	1
Juego de placas de compensación de altura	1
Bolsa de piezas pequeñas para el montaje	1
Volumen de suministro adicional PURU, PUXU	
Filtro de carbón activo	1
Plantilla para el recorte del panel trasero	1

Tab. 9.1 Volumen de suministro

Comprobación del volumen de suministro

- ▶ Compruebe que el volumen de suministro esté completo y sin daños.
- ▶ Informe inmediatamente al Equipo de BORA Servicesi faltan o están dañadas partes del suministro.
- ▶ No monte en ningún caso piezas dañadas.
- ▶ Elimine el embalaje de transporte de forma adecuada (ver "10 Puesta fuera de servicio, desmontaje y eliminación").

9.3 Herramientas y medios auxiliares

Para un correcto montaje de la placa de cocción se necesitan, entre otras, las siguientes herramientas:

- Sierra de calar o serrucho
- Plantilla para el recorte del panel trasero (solo para recirculación, incluida en el volumen de suministro)
- Destornillador/llave Torx 20
- Silicona negra de sellado resistente al calor

9.4 Guía de montaje

9.4.1 Distancias de montaje

- ▶ Mantenga el espacio libre necesario alrededor del recorte de la encimera.




Fig. 9.3 Espacio libre requerido

- [1] Espacio libre requerido
[2] Recorte de la encimera

9.4.2 Medidas mínimas de los muebles X Pure (PUXA, PUXU)




Fig. 9.4 Medidas mínimas de los muebles X Pure

9.4.3 Medidas mínimas de los muebles Pure (PURA, PURU)




Fig. 9.5 Medidas mínimas de los muebles Pure

9.5 Recorte de la encimera

i La medida mínima de 50 mm del borde delantero de la encimera hasta el recorte de la encimera es una recomendación de BORA.

- ▶ Prepare el recorte de la encimera teniendo en cuenta las medidas del recorte proporcionadas.
- ▶ Asegúrese de que se realiza un sellado correcto de las superficies del recorte de la encimera.
- ▶ Siga las indicaciones del fabricante de la encimera.

9.5.1 Medidas del recorte X Pure (PUXA, PUXU)

Montaje enrasado X Pure (PUXA, PUXU)




Fig. 9.6 Medidas del recorte para montaje enrasado




Fig. 9.7 Medida del rebaje para un montaje enrasado

Montaje superpuesto X Pure (PUXA, PUXU)




Fig. 9.8 Medidas del recorte para montaje superpuesto




Fig. 9.9 Medida del apoyo para montaje superpuesto

9.5.2 Medidas del recorte Pure (PURA, PURU)

Montaje enrasado Pure (PURA, PURU)




Fig. 9.10 Medidas del recorte para montaje enrasado




Fig. 9.11 Medida del rebaje para un montaje enrasado

Montaje superpuesto Pure (PURA, PURU)




Fig. 9.12 Medidas del recorte para montaje superpuesto




Fig. 9.13 Medida del apoyo para montaje superpuesto

9.6 Instalación del aparato en la variante de extracción al exterior

- i** Al planificar la conducción de salida del aire deberán tenerse en cuenta las disposiciones y normativas nacionales y regionales.
- i** Debe garantizarse una entrada de aire suficiente.
- i** El aire de extracción debe conducirse hacia el exterior por los conductos de extracción correspondientes.
- i** La sección mínima de los conductos de salida debe ser de 176 mm^2 , lo que corresponde a un tubo redondo de 150 mm de diámetro o al sistema de conductos BORA Ecotube.

i Por norma general, con el ventilador integrado se puede hacer un trazado de hasta 6 metros de conducto con seis codos de 90° , 8 metros con cuatro codos de 90° , o bien 10 metros con dos codos de 90° .

i Incompatible con ventiladores de la serie BORA Universal.

i Encontrará indicaciones de planificación para la instalación de los conductos de extracción en el manual de proyección BORA.

9.6.1 Preparación de los muebles de cocina para la variante con extracción al exterior

- Deben retirarse los travesaños eventualmente existentes en el mueble en la zona de recorte de la encimera.
- Con encimeras delgadas se debe disponer de un soporte suficientemente rígido en el módulo.
- El panel trasero del armario inferior debe adaptarse para el conducto de extracción.
- Entre el panel trasero del módulo y el mueble contiguo o una pared de la habitación se debe dejar una distancia mínima de 120 mm para el conducto de extracción.
- No es necesaria una base intermedia debajo de la placa de cocción. Si se ha planificado una regleta protectora de cables (base intermedia), se deberá tener en cuenta lo siguiente:
 - Estará sujeta de tal forma que se pueda extraer desde abajo para trabajos de mantenimiento.
 - Para una aireación suficiente de la placa de cocción deberá respetarse una distancia mínima de 15 mm al borde inferior de esta.
- Los cajones y estantes del armario inferior deben ser extraíbles.
- Según la situación de montaje, puede ser necesario recortar algún cajón del armario inferior para un montaje correcto.

9.6.2 Medidas de montaje

Adaptación del panel trasero de los muebles

- ▶ Antes del montaje en el armario inferior, compruebe las medidas de montaje necesarias para el aparato y para el sistema de conductos planificado.
- ▶ Adapte en caso necesario la posición del panel trasero como corresponda según las medidas necesarias de montaje.




Fig. 9.14 Medidas de montaje para extracción al exterior, profundidad de la encimera 600 mm

9.6.3 Preparación de la placa de cocción

Colocar la cinta selladora

- ▶ Para el montaje superpuesto pegue la cinta selladora adjunta sin dejar huecos por fuera en todo el perímetro de la parte inferior de la placa de cocción.
- ▶ Para el montaje enrasado, pegue la cinta selladora en el borde de corte horizontal del recorte de la encimera, incluso aunque selle la placa de cocción con masilla de silicona o similar.




Fig. 9.15 Cinta selladora para montaje superpuesto

- [1] Silicona negra de sellado resistente al calor
- [2] Cinta selladora




Fig. 9.16 Cinta selladora para montaje enrasado

- [1] Silicona negra de sellado resistente al calor
- [2] Cinta selladora

Colocación de las abrazaderas de montaje

- ▶ Inserte en cada lateral de la placa de cocción 2 abrazaderas de montaje hasta el tope en las lengüetas de sujeción.

- i** En cada lado de la placa de cocción deben colocarse 2 abrazaderas de montaje.




Fig. 9.17 Colocación de las abrazaderas de montaje

- [1] Lengüetas de sujeción
- [2] Abrazaderas de montaje

9.6.4 Colocación de la placa de cocción

- ▶ Antes de la colocación, retire la tobera de entrada y el filtro de grasa de acero inoxidable.
- ▶ Utilice la abertura de entrada como asa de ayuda para la colocación.
- ▶ Eleve la placa de cocción en posición recta sobre el recorte de la encimera.
- ▶ Deposite la placa de cocción centrada en el recorte de la encimera.
- ▶ Alinee con exactitud la placa de cocción.




Fig. 9.18 Colocación de la placa de cocción en posición centrada

- [1] Placa de cocción
- [2] Abertura de entrada
- [3] Tobera de entrada
- [4] Filtro de grasa de acero inoxidable
- [5] Recorte de la encimera

i Compruebe que la cinta selladora de la placa de cocción se encuentra sobre la encimera para el montaje superpuesto.

i Compruebe que la cinta selladora rodea bien la placa de cocción para el montaje enrasado.

Placas de compensación de altura para montaje enrasado (opcional)

- Para evitar que durante el montaje se escurran las placas de compensación de altura, estas son autoadhesivas.

- ▶ Coloque debajo placas de compensación de altura si es necesario.
- ▶ Coloque las placas de compensación de altura junto a la cinta selladora.




Fig. 9.19 Ubicación de placas de compensación de altura

- [1] Placa de cocción
- [2] Placa de compensación de altura




Fig. 9.20 Placas de compensación de altura

- [1] Cinta selladora
- [2] Placa de compensación de altura

9.6.5 Fijación de la placa de cocción

- ▶ Fije la placa de cocción con la escuadra de fijación de la abrazadera de montaje en la encimera.
- ▶ Par de apriete: máx. 2,2 Nm.




Fig. 9.21 Fijación de la placa de cocción en posición centrada

- [1] Placa de cocción
- [2] Abrazadera de montaje
- [3] Escuadra de fijación

9.6.6 Conexión del aparato al sistema de conductos

- i** El sistema de conductos debe montarse en el aparato libre de tensión y de cargas.
- i** Según la situación de montaje, puede ser necesario recortar algún cajón del armario inferior para un montaje correcto.
- i** Al colocar las juntas, verifique que en estado comprimido cierran de forma estanca al aire con la pieza del conducto de conexión.

- ▶ Utilice solo piezas de conducto BORA Ecotube.
- ▶ No utilice latiguillos ni mangueras trenzadas.
- ▶ Ponga la junta sobre la abertura de salida del aparato. Para ello, la junta debe dilatarse ligeramente.
- ▶ Coloque la pieza de conducto que se debe unir con el manguito en la abertura de salida con la junta.
- ▶ Compruebe que la junta no se mueve.




Fig. 9.22 Conexión al sistema de conductos

- [1] Junta
- [2] Pieza de conducto
- [3] Abertura de salida

9.7 Instalación del aparato en la variante de recirculación

9.7.1 Conducción de retorno del aire de recirculación desde el mueble de cocina

En los sistemas de recirculación debe haber una abertura de flujo de retorno en los muebles de cocina para devolver el aire de recirculación depurado del mueble de cocina de nuevo a la habitación. La abertura de flujo de retorno puede realizarse por medio de una moldura de zócalo recortada. También se puede emplear un zócalo de lamas con, como mínimo, la correspondiente sección de abertura.

- ▶ Rebaje la moldura del zócalo o practique los orificios necesarios en el zócalo.
- ▶ La sección transversal de la abertura para el flujo de retorno debe ser $\geq 500 \text{ cm}^2$ en cada extractor de superficie.




Fig. 9.23 Abertura de flujo de retorno en la zona del zócalo

- [1] Abertura de flujo de retorno en la moldura de zócalo (sección de abertura total $\geq 500 \text{ cm}^2$)
 [2] Flujo de retorno del aire de recirculación

9.7.2 Variantes de montaje (A y B) para aparatos con recirculación

Para los aparatos con recirculación hay 2 variantes de montaje disponibles: A y B

A: Armario inferior con panel trasero continuo

El aire de recirculación se conduce directamente detrás del panel trasero del módulo a través de la conexión del panel trasero de la caja de purificación de aire. El aire vuelve a la habitación a través de la abertura de flujo de retorno.

Para el montaje esto significa lo siguiente:

- No es necesaria una base intermedia debajo de la placa de cocción.
- Se debe prever un corte en el panel trasero del módulo.

B: Armario inferior con base intermedia debajo de la placa de cocción

El aire de recirculación es conducido hacia el espacio libre entre la encimera y la base intermedia (sin conexión de la caja de purificación de aire en el panel posterior). Por detrás del panel del módulo, el aire de recirculación vuelve a través de la abertura de flujo de retorno a la habitación.

Para el montaje esto significa lo siguiente:

- Se necesita una base intermedia debajo de la placa de cocción.
- No es necesario prever un corte en el panel trasero del módulo.

9.7.3 Preparación del mueble de cocina para la variante de montaje A

- Retire en la medida de lo posible los travesaños existentes del mueble de la zona de recorte de la encimera.
- Con encimeras delgadas se debe disponer de un soporte suficientemente rígido en el módulo.
- El armario inferior debe tener un panel trasero continuo para que el flujo de retorno de aire de recirculación no sea conducido al espacio delantero del módulo.
- Se debe prever un corte en el panel trasero.
- Se debe dejar una distancia mínima de 25 mm entre el panel trasero del módulo y el mueble contiguo o una pared de la habitación para el flujo de retorno del aire de recirculación.
- No es necesaria una base intermedia debajo de la placa de cocción. Si se ha planificado una regleta protectora de cables (base intermedia), se deberá tener en cuenta lo siguiente:
 - Estará sujeta de tal forma que se pueda extraer para trabajos de mantenimiento.
 - Para una aireación suficiente de la placa de cocción deberá respetarse una distancia mínima de 15 mm al borde inferior de esta.
- Los cajones y estantes del armario inferior deben ser extraíbles.
- Según la situación de montaje, puede ser necesario recortar algún cajón del armario inferior para un montaje correcto.

9.7.4 Medidas de montaje con la variante A




Fig. 9.24 Medidas de montaje con recirculación, variante de montaje A

Adaptación del panel trasero de los muebles

- ▶ Adapte el panel trasero como corresponda según las medidas de montaje necesarias.
- ▶ En caso necesario desplace el panel trasero.
- ▶ En caso necesario aumente la altura del panel trasero para que el módulo quede cerrado hacia delante.




Fig. 9.25 Recorte del panel trasero




Fig. 9.26 Plantilla para el recorte del panel trasero

- ▶ Oriente la plantilla en el panel trasero del mueble de acuerdo con las marcas y los datos.

i A la hora de colocar la plantilla debe tenerse en cuenta si se trata de un montaje enrasado o un montaje superpuesto. 125 mm desde el borde superior de la placa de cocción hasta el centro del recorte.

- ▶ Marque el recorte de la pared posterior.
- ▶ Siere el recorte del panel trasero.

9.7.5 Preparación del mueble de cocina para la variante de montaje B

- Retire en la medida de lo posible los travesaños existentes del mueble de la zona de recorte de la encimera.
- Con encimeras delgadas se debe disponer de un soporte suficientemente rígido en el módulo.
- Se deberá prever una base intermedia debajo de la placa de cocción:
 - Estará sujeta de tal forma que se pueda extraer para trabajos de mantenimiento.
 - Para una aireación suficiente de la placa de cocción deberá respetarse una distancia mínima de 15 mm al borde inferior de esta.
- El panel trasero del módulo debe cerrar por arriba a ras de la base intermedia para que el flujo de retorno de aire de recirculación no sea conducido al espacio delantero del módulo.
- Se debe dejar una distancia mínima de 25 mm entre el panel trasero del módulo y el mueble contiguo o una pared de la habitación para el flujo de retorno del aire de recirculación.
- Los cajones y estantes del armario inferior deben ser extraíbles.
- Según la situación de montaje, puede ser necesario recortar algún cajón del armario inferior para un montaje correcto.

9.7.6 Medidas de montaje con la variante B

Adaptación del panel trasero de los muebles

- ▶ Adapte el panel trasero como corresponda según las medidas necesarias de montaje.
- ▶ En caso necesario desplace el panel trasero.
- ▶ Adapte la altura del panel trasero a la base intermedia de modo que la cierre al ras.

9.7.7 Preparación de la placa de cocción

Colocar la cinta selladora

- ▶ Para el montaje superpuesto pegue la cinta selladora adjunta sin dejar huecos por fuera en todo el perímetro de la parte inferior de la placa de cocción.
- ▶ Para el montaje enrasado, pegue la cinta selladora en el borde de corte horizontal del recorte de la encimera, incluso aunque selle la placa de cocción con masilla de silicona o similar.




Fig. 9.27 Cinta selladora para montaje superpuesto

- [1] Silicona negra de sellado resistente al calor
- [2] Cinta selladora




Fig. 9.28 Cinta selladora para montaje enrasado

- [1] Silicona negra de sellado resistente al calor
- [2] Cinta selladora

Colocación de las abrazaderas de montaje

- ▶ Inserte en cada lateral de la placa de cocción 2 abrazaderas de montaje hasta el tope en las lengüetas de sujeción.

- i** En cada lado de la placa de cocción deben colocarse 2 abrazaderas de montaje.




Fig. 9.29 Colocación de las abrazaderas de montaje

- [1] Lengüetas de sujeción
- [2] Abrazaderas de montaje

9.7.8 Prolongación de la extensión telescópica de la caja de purificación de aire

A partir de una profundidad de la encimera de 675 mm, en la variante de montaje A es necesario alargar la extensión telescópica de la caja de purificación de aire con el accesorio PULBTA.




Fig. 9.30 Medidas de montaje para la variante de recirculación A, profundidad de la encimera 675 mm o más

- i** Con la extensión telescópica se crea la conexión del conducto con el panel trasero del módulo, que salva de forma flexible la distancia entre la placa de cocción y el panel trasero del módulo (máx. 80 mm). En caso necesario, la extensión telescópica puede alargarse 105 mm más con el accesorio PULBTA.




Fig. 9.31 Prolongación de la extensión telescópica

- [1] Caja de purificación de aire con extensión telescópica
- [2] Cinta adhesiva extensión telescópica
- [3] Prolongación de la extensión telescópica PULBTA
- [4] Cinta adhesiva prolongación de la extensión telescópica PULBTA

- ▶ Retire la lámina protectora de la cinta adhesiva por la parte delantera en la extensión telescópica.
- ▶ Monte la prolongación PULBTA (disponible como accesorio con los tornillos de montaje incluidos) en la extensión telescópica.
- ▶ Retire la lámina protectora de la cinta adhesiva por la parte delantera en la prolongación PULBTA.

9.7.9 Colocación de la placa de cocción con recirculación




Fig. 9.32 Colocación de la placa de cocción en posición centrada

- [1] Placa de cocción
- [2] Abertura de entrada
- [3] Tobera de entrada
- [4] Filtro de grasa de acero inoxidable
- [5] Recorte de la encimera
- [6] Cinta adhesiva

- ▶ Antes de la colocación, retire la tobera de entrada y el filtro de grasa de acero inoxidable.
- ▶ Retire la lámina protectora de la cinta adhesiva por la parte delantera en la extensión telescópica.
- ▶ Utilice la abertura de entrada como asa de ayuda para la colocación.
- ▶ Eleve la placa de cocción en posición recta sobre el recorte de la encimera.
- ▶ Deposite la placa de cocción centrada en el recorte de la encimera.
- ▶ Alinee con exactitud la placa de cocción.

i Compruebe que la cinta selladora de la placa de cocción se encuentra sobre la encimera para el montaje superpuesto.

i Compruebe que la cinta selladora rodea bien la placa de cocción para el montaje enrasado.

Placas de compensación de altura para montaje enrasado (opcional)

- Para evitar que durante el montaje se escurran las placas de compensación de altura, estas son autoadhesivas.
- ▶ Coloque debajo placas de compensación de altura si es necesario.
- ▶ Coloque las placas de compensación de altura junto a la cinta selladora.




Fig. 9.33 Ubicación de placas de compensación de altura

- [1] Placa de cocción
- [2] Placa de compensación de altura




Fig. 9.34 Placas de compensación de altura

- [1] Cinta selladora
- [2] Placa de compensación de altura

9.7.10 Fijación de la placa de cocción

- ▶ Fije la placa de cocción con la escuadra de fijación de la abrazadera de montaje en la encimera.
- ▶ Par de apriete: máx. 2,2 Nm.




Fig. 9.35 Fijación de la placa de cocción en posición centrada

- [1] Placa de cocción
- [2] Abrazadera de montaje
- [3] Escuadra de fijación

9.7.11 Conexión del panel trasero con la variante de montaje A




Fig. 9.36 Conexión del panel trasero

- [1] Extensión telescópica
- [2] Cinta adhesiva
- [3] Panel trasero del módulo

- ▶ Empuje la extensión telescópica de forma que quede pegada herméticamente al panel trasero del módulo.
- Con la extensión telescópica se salva la distancia al panel trasero del mueble de manera flexible.
- ▶ Compruebe si la extensión telescópica cierra al ras y con un encaje perfecto el recorte del panel trasero del módulo.
- ▶ Fije la extensión telescópica con ayuda de la cinta adhesiva al panel trasero del módulo.

9.7.12 Colocación del filtro de carbón activo

i Para ver cómo se saca el filtro, consulte «8.6 Sustitución del filtro de carbón activo»

- ▶ Desde dentro de la abertura de entrada, tire de la trampilla para el cambio del filtro para sacarla por la abertura de la carcasa del filtro.




Fig. 9.37 Retirar la trampilla para el cambio del filtro

- [1] Trampilla para el cambio del filtro
- [2] Abertura de entrada

- ▶ Retire el embalaje del filtro de carbón activo.
- ▶ Oriente correctamente el filtro de carbón activo de acuerdo con los símbolos impresos (flecha a la izquierda, trabilla a la derecha).
- ▶ Sujete el filtro de carbón activo por ambos extremos.
- ▶ Forme un cilindro con el filtro de carbón activo, de modo que ambos extremos del filtro queden uno frente a otro.




Fig. 9.38 Filtro de carbón activo

- [1] Filtro de carbón activo
- [2] Trabilla

- ▶ Incline el filtro de carbón activo ligeramente hacia sí y colóquelo en la abertura de entrada.
- ▶ Introduzca el extremo izquierdo del filtro en la abertura de la carcasa del filtro.




Fig. 9.39 Colocación del filtro de carbón activo en la abertura del extractor

- ▶ Inserte hasta el tope el filtro de carbón activo en la carcasa del filtro (puede hacerlo paso a paso empujando con el dedo las láminas del filtro).
- El filtro de carbón activo estará colocado en su posición final cuando haya sido introducido por completo en la carcasa.




Fig. 9.40 Colocación del filtro de carbón activo en la posición final

- ▶ Por el interior de la abertura de entrada, encaje a presión hasta el tope la trampilla en la abertura de la carcasa del filtro.
- ▶ Compruebe que la trampilla para el cambio del filtro está colocada correctamente.




Fig. 9.41 Retirar la trampilla para el cambio del filtro

- [1] Trampilla para el cambio del filtro
- [2] Abertura de entrada

9.8 Conexión a la toma de corriente

► Tenga en cuenta todas las indicaciones de seguridad y advertencias (ver "2 Seguridad").

i El montaje, la instalación y la puesta en servicio deberán realizarse siempre observando las leyes, regulaciones y normas nacionales vigentes. Los trabajos han de ser realizados por personal experto cualificado que conozca y cumpla las regulaciones adicionales de la empresa local de abastecimiento energético.

i No están permitidas las conexiones mediante enchufes macho con puesta a tierra (conectores tipo Schuko).

i Conexión monofásica. El aparato cumple con los requisitos de la norma IEC 61000-3-12.

- Desconecte el interruptor principal/fusible automático antes de conectar la placa de cocción.
- Asegure el interruptor principal/fusible automático contra una reconexión no autorizada.
- Asegúrese de que no hay tensión.
- Conecte la placa de cocción exclusivamente mediante unión fija a un cable de alimentación tipo H 05 VV-F con la sección mínima requerida.

Conexión	Protección	Sección mínima
Conexión trifásica	3 × 16 A	2,5 mm ²
Conexión bifásica	2 × 16 A	2,5 mm ²
Conexión monofásica	1 × 32 A	4 mm ²

Tab. 9.2 Protección y sección mínima




Fig. 9.42 Esquema de conexiones con contacto de conmutación externo

- [1] Cable de alimentación de la placa de cocción con extractor de superficie
- [2] Toma de corriente
- [3] Toma de corriente de la placa de cocción con extractor de superficie
- [4] Relé de conmutación
- [5] Conexión de conmutación S1 y relé de conmutación
- [S1] Contacto de conmutación externo

- Conecte el cable de alimentación de acuerdo con el esquema de conexiones (ver figura Esquema de conexiones o el lado inferior del aparato) en la toma de corriente del aparato.
- Para una conexión monofásica o bifásica, una los respectivos contactos con el puente de conexión (incluido en el volumen de suministro).
- Sujete el cable de conexión con la abrazadera para cables (incluida en el volumen de suministro).
- Cierre la carcasa de la toma de corriente con la cubierta (incluida en el volumen de suministro).

- ▶ Coloque el cable de alimentación a lo largo de los puntos de enganche empleando para ello los sujetacables incluidos en el suministro.
- ▶ Asegúrese de que el cable no quede aprisionado o dañado, y de que no pueda tocar ninguna zona de cocción caliente.
- ▶ Compruebe que el montaje es correcto.




Fig. 9.43 Esquema de conexiones, conexión trifásica




Fig. 9.44 Esquema de conexiones, conexión monofásica




Fig. 9.45 Esquema de conexiones, conexión bifásica




Fig. 9.46 Conexiones eléctricas de la placa de cocción

- [1] Toma de corriente
- [2] Cubierta de la toma de corriente
- [3] Puntos de enganche

9.9 Primera puesta en servicio

- i** Para la primera puesta en servicio deben realizarse algunos ajustes esenciales (configuración básica) desde el menú de distribuidores y de servicio.

9.9.1 Menú de distribuidores y de servicio

- i** Se puede acceder al menú de distribuidores y de servicio hasta 2 minutos después del paso de corriente por el aparato.
- i** El sistema adopta y guarda los ajustes realizados al salir de la opción del menú en cuestión.
- i** A continuación encontrará explicaciones sobre el uso del menú y una descripción de las opciones de menú principales.

Vista general del menú de distribuidores y de servicio

Opción de menú/designación/ área de selección		Ajuste de fábrica
B	Sistema de extracción (al exterior/ recirculación)	Recirculación
C	Gestión de potencia	
D	Modo demo	Apagado

Tab. 9.3 Vista general del menú

Acceder al menú de distribuidores y de servicio

- ▶ Alimente corriente eléctrica al aparato.
- Se muestra el indicador estándar, y el símbolo del ventilador parpadea durante 2 minutos.
- ▶ Pulsación larga en el botón del ventilador .
- Se muestran 4 campos de entrada .
- ▶ Mantenga pulsado el botón del ventilador , y, al mismo tiempo, vaya pulsando uno detrás de otro los campos de entrada  en el orden indicado.
- Se muestra la opción de menú B.




Fig. 9.47 Acceso a la pantalla del menú de distribuidores y de servicio

9.9.2 Opción de menú B: Configuración del sistema de extracción

El sistema de extracción debe configurarse.

Se puede elegir entre dos modos de funcionamiento:

- Modo de funcionamiento 1: sistema de recirculación (ajuste de fábrica)
 - Modo de funcionamiento 2: sistema de extracción al exterior
- ▶ Seleccione el modo de funcionamiento apropiado (un toque en el segmento correspondiente del deslizador).
- ▶ Confirme y guarde el ajuste cambiando a la siguiente opción del menú (un toque en el indicador multifunción/indicador .




Fig. 9.48 Indicador opción de menú B: Configuración del sistema de extracción al exterior

9.9.3 Opción de menú C: Gestión de potencia

La potencia total del aparato puede reducirse en caso de que la instalación no disponga de la potencia eléctrica necesaria.

Se puede elegir entre tres modos de funcionamiento:

Gestión de potencia	Conexión	Consumo de potencia máximo	Protección
C3	trifásica	7600 W	3 × 16 A
C3	bifásica	7600 W	2 × 16 A
C3	monofásica	7600 W	1 × 32 A
C2	monofásica	4400 W	1 × 20 A
C1	monofásica	3600 W	1 × 16 A

Tab. 9.4 Gestión de potencia

- ▶ Seleccione el modo de funcionamiento apropiado (un toque en el segmento correspondiente del deslizador).
- ▶ Confirme y guarde el ajuste cambiando a la siguiente opción del menú (un toque en el indicador multifunción/indicador )

i Las limitaciones de potencia de las zonas de cocción, ajustadas de forma automática por el propio aparato, se adaptan a la potencia total configurada.




Fig. 9.49 Indicador opción de menú C: Gestión de potencia

9.9.4 Opción de menú D: Modo demo

El aparato se puede poner en modo demo, que cuenta con todas las funciones de manejo pero que tiene desactivada la función de calentamiento de las placas de cocción.

- ▶ Toque en la zona superior del deslizador.
- El símbolo del modo demo  se muestra en todas las zonas de cocción durante un segundo.
- Se muestra .
- ▶ Confirme y guarde el ajuste cambiando a la siguiente opción del menú (un toque en el indicador multifunción/indicador )

Salir del menú de distribuidores y de servicio

Se han realizado todos los pasos de configuración básica del menú:

- ▶ Pulsación larga en el indicador multifunción.
- ▶ Se muestra el indicador estándar.

i En el modo demo, la detección de ollas está desactivada.




Fig. 9.50 Indicador opción de menú D: Modo demo

9.9.5 Comprobación del funcionamiento

- ▶ Someta todos los aparatos a un examen funcional a fondo.
- ▶ En caso de avisos de error, consulte el capítulo «Solución de averías».

9.10 Sellado del aparato

- ▶ Terminados los trabajos de montaje, selle el aparato con masilla de silicona negra térmica.
- ▶ Asegúrese de que no entre silicona de sellado por debajo del aparato.




Fig. 9.51 Silicona de sellado para montaje superpuesto

[1] Silicona negra de sellado resistente al calor




Fig. 9.52 Silicona de sellado para montaje enrasado

[1] Silicona negra de sellado resistente al calor

9.11 Traspaso al usuario

Cuando haya finalizado el montaje:

- ▶ Explique al usuario las principales funciones.
- ▶ Informe al usuario sobre todos los aspectos de seguridad relevantes de uso y manipulación.
- ▶ Dé al usuario los accesorios y las instrucciones de uso y montaje para que los guarde.

10 Puesta fuera de servicio, desmontaje y eliminación

- ▶ Tenga en cuenta todas las indicaciones de seguridad y advertencias (ver "2 Seguridad").
- ▶ Tenga en cuenta las instrucciones del fabricante incluidas en el suministro.

10.1 Puesta fuera de servicio

Por puesta fuera de servicio se entiende el desmontaje y el desmantelamiento definitivo. Tras la puesta fuera de servicio, el aparato puede instalarse en otro mueble, venderse de forma privada o eliminarse.

- i** La desconexión y el cierre de las tomas de electricidad y gas solo pueden ser realizados por personal cualificado reconocido.

- ▶ Para poner el aparato fuera de servicio, apáguelo (véanse las instrucciones de uso)
- ▶ Desconecte el aparato del suministro de tensión.
- ▶ Desconecte el aparato del suministro de gas.

10.2 Desmontaje

El desmantelamiento requiere que el aparato esté accesible para desmontarlo y que se haya desconectado del suministro de tensión.

- ▶ Afloje la fijación del aparato.
- ▶ Retire las juntas de silicona.
- ▶ Saque el aparato de la encimera tirando de él hacia arriba.
- ▶ Retire los demás accesorios.
- ▶ Elimine el aparato antiguo y los accesorios en los que se ha acumulado suciedad como se describe en el apartado «Eliminación respetuosa con el medioambiente».

10.3 Eliminación respetuosa con el medioambiente

10.3.1 Eliminación del embalaje de transporte

- i** El embalaje protege el aparato de daños durante el transporte. Los materiales de embalaje se seleccionan teniendo en cuenta los aspectos de compatibilidad medioambiental y de eliminación de residuos, y son, por tanto, reciclables.

Devolver los embalajes al ciclo de los materiales ahorra materias primas y reduce los residuos. Su distribuidor especializado recogerá el embalaje.

- ▶ Entregue el embalaje a su distribuidor especializado, o bien
- ▶ elimine el embalaje adecuadamente de acuerdo con la normativa local.

10.3.2 Eliminación de accesorios

Elimine los accesorios gastados o que no se necesiten (como el filtro de carbón activo) de forma adecuada observando la normativa local.

10.3.3 Eliminación del aparato antiguo



Al final de su vida útil, los aparatos eléctricos marcados con este símbolo no deben desecharse en la basura doméstica. Deben eliminarse en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos o electrónicos. Puede obtener información al respecto en las administraciones locales o municipales.

Los aparatos eléctricos y electrónicos antiguos suelen contener materiales valiosos. Pero también contienen sustancias nocivas que eran necesarias para su

funcionamiento y seguridad. Estas pueden ser perjudiciales para la salud y el medioambiente si se desechan con la basura o se manipulan incorrectamente.

- ▶ No tire nunca el aparato antiguo a la basura doméstica.
- ▶ Lleve el aparato antiguo a un punto de recogida local para la devolución y el aprovechamiento de componentes eléctricos y electrónicos y otros materiales.

11 Garantía, servicio técnico, piezas de repuesto, accesorios

► Tenga en cuenta todas las indicaciones de seguridad y advertencias (ver "2 Seguridad").

11.1 Garantía del fabricante BORA

BORA asume para sus productos una garantía del fabricante de 2 años frente al cliente final. Esta garantía asiste al cliente final además de los derechos legales por defectos frente al vendedor de nuestros productos. La garantía del fabricante cubre los productos de BORA adquiridos por distribuidores autorizados de BORA o por vendedores debidamente formados de BORA e instalados dentro de la Unión Europea (excluidos los territorios de ultramar), Suiza, Liechtenstein, Ucrania, Rusia, Noruega, Serbia, Israel, RU, Islandia, India, Australia y Nueva Zelanda, a excepción de los productos de BORA identificados como artículos universales o accesorios:

- Placas de cocción
- Sistemas de extracción de superficie
- Ventilador

Con la entrega del producto de BORA al cliente final, comienza a correr la garantía del fabricante de 2 años. Al registrar el producto en www.myBORA.com puede prolongarse la garantía del fabricante a 3 años.

La garantía del fabricante está sujeta a la condición de que (de acuerdo con el manual de extracción de BORA y las instrucciones de uso) los productos de BORA hubieran sido instalados de manera profesional por un distribuidor de BORA autorizado. Para el uso de los aparatos, el cliente final deberá observar las especificaciones e instrucciones del manual de uso. Si se desea hacer uso de la garantía del fabricante, debe indicarse el defecto directamente a BORA y se debe aportar el justificante de compra. A elección, se podrá aportar el justificante de compra registrándose en www.mybora.com.

BORA garantiza que ningún producto de BORA se vende con defectos de material o de producción. El fallo debe existir con anterioridad al momento de entrega del producto al cliente final. Si se hace uso de la garantía, no se interrumpe ni comienza de nuevo el periodo de la misma.

BORA decidirá a criterio propio ante algún defecto de un producto BORA si repararlo o sustituirlo. La totalidad de los gastos por reparación de los defectos cubiertos por la garantía del fabricante serán de cuenta de BORA. Se excluyen expresamente de la garantía del fabricante BORA:

- Productos BORA que no hayan sido comprados a un distribuidor BORA autorizado o a un vendedor de BORA con la debida formación
- Deterioro debido a la inobservancia de las instrucciones del manual (afecta también a la limpieza y cuidados del producto). Esto se considera uso indebido.
- Los daños resultantes del desgaste normal pueden ser p. ej. marcas de uso en la placa de cocción
- Los daños debidos a influjos externos (p. ej. daños de transporte, entrada de agua condensada, o fenómenos naturales como rayos)
- Daños producidos por reparaciones o intentos de reparaciones no realizados por BORA o por personas autorizadas por BORA .
- Deterioro de la vitrocerámica
- Deterioro debido a oscilaciones de la tensión eléctrica
- Daños indirectos o reclamaciones de indemnización por daños que excedan del defecto
- Deterioro de las piezas de plástico

Los derechos legales, especialmente las reclamaciones legales por defectos o por responsabilidad por el producto, no quedan limitados por la garantía y pueden reclamarse gratuitamente.

Si la garantía del fabricante no cubre algún defecto, se podrá recurrir al servicio técnico de BORA .

De los costes resultantes de ello no se hace cargo BORA .

Estas condiciones de garantía se rigen por el derecho de la República Federal de Alemania.

Así puede comunicarse con nosotros:

BORA Vertriebs GmbH & Co KG, Innstraße 1, 6342 Niederndorf, Austria

- Teléfono: +800 7890 0987

De lunes a jueves, de 08:00 a 18:00 h y viernes de 08:00 a 17:00 h

- Correo electrónico: info@bora.com

11.1.1 Garantía extendida

Al registrarse en bora.com/registration puede prolongar la garantía.

11.2 Servicio

BORA Service:

v. dorso del manual de instrucciones de uso y montaje



- ▶ En caso de averías que no pueda solucionar usted mismo/a, diríjase a su distribuidor especializado BORA o al Equipo de BORA Service.

El Equipo de BORA Service necesitará la denominación de tipo y el número de fabricación de su aparato (número FD).

Encontrará ambos datos en la placa de características del documento de garantía y en el lado inferior del aparato.

11.3 Piezas de repuesto

- ▶ Para reparaciones, emplee solo piezas de repuesto originales.
- ▶ Solo el equipo de BORA Service puede llevar a cabo las reparaciones.

i Puede conseguir las piezas de repuesto en su distribuidor BORA y a través de Internet, en la dirección www.bora.com/service, o bien llamando al número de servicio indicado más abajo.

11.4 Accesorios

Accesorios	PUXA	PUXU	PURA	PURU
Filtro de carbón activo PUAKE		✓		✓
Filtro de grasa de acero inoxidable PUEF	✓	✓	✓	✓
Tobera de entrada PUXED	✓	✓		
Tobera de entrada negra PUED			✓	✓
Tobera de entrada greige PUEDG			✓	✓
Tobera de entrada roja PUEDR			✓	✓
Tobera de entrada verde jade PUEDJ			✓	✓
Tobera de entrada naranja PUEDO			✓	✓
Tobera de entrada azul PUEDB			✓	✓
Listones laterales USL515	✓	✓	✓	✓
Listones laterales All Black USL515AB	✓	✓	✓	✓
Marco de placa de cocción BKR830	✓	✓		
Marco para placa de cocción BKR760			✓	✓
Rasqueta vitrocerámica UGS	✓	✓	✓	✓
Interruptor de contacto de ventana UFKS	✓		✓	
Caja de purificación de aire PULB (para transformación de extracción al exterior a recirculación)	✓		✓	
(para transformación de extracción al exterior a recirculación)			✓	✓
Sartén grill para inducción total KWGPFI	✓	✓		

Tab. 11.1 Accesorios X Pure, Pure

12 Fichas energéticas

12.1 Ficha energética PUXA / PURA

Informaciones de producto según el Reglamento Delegado (UE) n.º 65/2014, así como Reglamento (UE) n.º 66/2014.

Fabricante	BORA			
Identificación de modelo		PUXA	PURA	
	Símbolo	Valor	Valor	Unidad
Consumo energético				
Consumo energético anual	AEC _{hood}	35,6	33,7	kWh/a
Categoría de eficiencia energética	-	A+	A+	-
Índice de eficiencia energética	EEI _{hood}	43,3	42,8	-
Volumen desplazado				
Eficiencia fluidodinámica	FDE _{hood}	32,9	32,6	-
Clase de eficiencia fluidodinámica	-	A	A	-
Flujo de aire mínimo en modo normal	-	187,3	179,1	m ³ /h
Flujo de aire máximo en modo normal	-	563,3	548,3	m ³ /h
Flujo de aire máximo con funcionamiento en el nivel intensivo o el nivel rápido (función booster)	Q _{max}	626,1	622	m ³ /h
Caudal de aire medido en el punto de máximo rendimiento	Q _{BEP}	313,4	304,3	m ³ /h
Presión medida en el punto de máximo rendimiento	P _{BEP}	460,7	446	Pa
Potencia eléctrica de entrada medida en el punto de máxima eficiencia	W _{BEP}	122,0	115,5	W
Factor de prolongación de tiempo	f	0,8	0,8	
Iluminación				
Eficiencia de la iluminación	LE _{hood}	*	*	lx/W
Clase de eficiencia de la iluminación	-	*	*	-
Potencia nominal del sistema de iluminación	W _L	*	*	W
Iluminancia media del sistema de iluminación sobre la superficie de cocción	E _{middle}	*	*	lx
Filtrado de grasas				
Grado de filtrado de grasa	GFE _{hood}	96,4	97,8	%
Clase del grado de filtrado de grasa	-	A	A	-
Nivel de ruido				
Ruido aéreo ponderado A con una velocidad mínima disponible en el funcionamiento normal	-	41,2	40,1	dB(A) re_1pW
Ruido aéreo ponderado A con una velocidad máxima disponible en el funcionamiento normal	-	66,4	65,8	dB(A) re_1pW

Fabricante		BORA		
Ruido aéreo ponderado A con funcionamiento en el nivel intensivo o el nivel rápido (función booster)	-	68,6	67,7	dB(A) re_1pW
Nivel de presión acústica con velocidad mínima disponible en funcionamiento normal**	-	28,6	27,5	LpA in dB re 20 µPa
Nivel de presión acústica con velocidad máxima disponible en funcionamiento normal**	-	53,8	53,2	LpA in dB re 20 µPa
Nivel de presión acústica con el nivel intensivo o el nivel rápido (función booster)**	-	56,0	55,1	LpA in dB re 20 µPa
Consumo de potencia				
Consumo de potencia en estado apagado	P _o	0,18	0,12	W
Consumo de potencia en espera	P _s	*	*	W

Tab. 12.1 Etiquetado energético

* No aplicable para este producto.

** Indicación facultativa

El nivel de presión acústica se ha calculado a 1 m de distancia (reducción del nivel dependiente de la distancia) sobre la base del nivel de potencia acústica según EN 60704-2-13.

12.2 Ficha energética X Pure

Informaciones de producto según el Reglamento Delegado (UE) n° 65/2014, así como Reglamento (UE) n° 66/2014.

Fabricante		BORA	
Identificación del modelo		PUXA / PUXU	
Tipo de placa de cocción		Placa de vitrocerámica	
	Símbolo		Unidad
Tecnología de calor	-	Superficie de inducción	-
Número de superficies de cocción	-	4	-
Superficie de cocción delantera izquierda	LxW	23 × 23	cm
Superficie de cocción delantera derecha	LxW	23 × 23	cm
Superficie de cocción trasera izquierda	LxW	23 × 23	cm
Superficie de cocción trasera derecha	LxW	23 × 23	cm
Superficie de cocción delantera izquierda	EC _{electric cooking}	179,4	Wh/kg
Superficie de cocción delantera derecha	EC _{electric cooking}	174,7	Wh/kg
Superficie de cocción trasera izquierda	EC _{electric cooking}	176,2	Wh/kg
Superficie de cocción trasera derecha	EC _{electric cooking}	177,5	Wh/kg
Superficies de cocción a la izquierda unidas	EC _{electric cooking}	191,5	Wh/kg
Superficies de cocción a la derecha unidas	EC _{electric cooking}	197,1	Wh/kg
Consumo energético de la placa de cocción por kg	EC _{electric hob}	182,7	Wh/kg

Tab. 12.2 Ficha energética X Pure

12.3 Ficha energética Pure

Informaciones de producto según el Reglamento Delegado (UE) n.º 65/2014, así como Reglamento (UE) n.º 66/2014.

Fabricante	BORA		
Identificación del modelo	PURA / PURU		
Tipo de placa de cocción	Placa de vitrocerámica		
	Símbolo	Valor	Unidad
Tecnología de calor	-	Zona de inducción	-
Número de zonas de cocción	-	4	-
Zona de cocción delantera izquierda	∅	21	cm
Zona de cocción delantera derecha	∅	21	cm
Zona de cocción trasera izquierda	∅	17,5	cm
Zona de cocción trasera derecha	∅	17,5	cm
Zona de cocción delantera izquierda	EC _{electric cooking}	186,3	Wh/kg
Zona de cocción delantera derecha	EC _{electric cooking}	191,5	Wh/kg
Zona de cocción trasera izquierda	EC _{electric cooking}	177,2	Wh/kg
Zona de cocción trasera derecha	EC _{electric cooking}	177,2	Wh/kg
Consumo energético de la placa de cocción por kg	EC _{electric hob}	183,1	Wh/kg

Tab. 12.3 Ficha energética Pure

DE Bedienungs- und Montageanleitung: Original Übersetzung**Hersteller: BORA Vertriebs GmbH & Co KG**

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.

Bei der Erstellung dieser Bedienungs- und Montageanleitung wurde mit größter Sorgfalt gearbeitet. Dennoch kann es passieren, dass nachträgliche technische Änderungen noch nicht ergänzt bzw. entsprechende Inhalte noch nicht angepasst wurden. Wir bitten dies zu entschuldigen. Eine aktualisierte Version kann über das BORA Service Team angefordert werden. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

© BORA Vertriebs GmbH & Co KG

Alle Rechte vorbehalten.

EN Operating and installation instructions: Original Translation**Manufacturer: BORA Vertriebs GmbH & Co KG**

The distribution and duplication of this document, as well as the use and disclosure of its contents are prohibited unless expressly authorised.

Great care was taken when devising these operating and installation instructions. However, it may be the case that later technical changes have not yet been added or the corresponding contents have not yet been modified. We apologise for this. An up-to-date version can be requested from the BORA Service team. Misprints and errors excepted.

© BORA Vertriebs GmbH & Co KG

All rights reserved.

ES Instrucciones de uso y montaje: Original Traducción**Fabricante: BORA Vertriebs GmbH & Co KG**

Queda prohibida la transmisión y la reproducción de esta documentación, así como el uso y divulgación de su contenido sin autorización expresa.

El presente manual de instrucciones de uso y montaje se ha elaborado con la máxima atención y cuidado. No obstante, puede ocurrir que no haya sido completado o que sus contenidos no se hayan adaptado tras modificaciones técnicas posteriores. Le rogamos disculpas en este caso. Puede solicitar una versión actualizada al equipo de BORA Service. Errores tipográficos y de imprenta reservados.

© BORA Vertriebs GmbH & Co KG

Todos los derechos reservados.

FR Notice d'utilisation et de montage: Original Traduction**Fabricant: BORA Vertriebs GmbH & Co KG**

Toute communication et reproduction de ce document, toute exploitation et communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse.

L'élaboration de la présente notice d'utilisation et de montage a été réalisée avec le plus grand soin. Il se peut pourtant que certaines modifications techniques n'aient pas encore été mises en œuvre et que le contenu n'ait par conséquent pas encore été adapté. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. Une version à jour peut être obtenue auprès de l'équipe du service technique de BORA. Sous réserve d'erreurs de contenu ou d'impression.

© BORA Vertriebs GmbH & Co KG

Tous droits réservés.

IT Istruzioni per l'uso e il montaggio: Originale Traduzione**Produttore: BORA Vertriebs GmbH & Co KG**

Se non espressamente consentito, non sono ammesse la comunicazione e la duplicazione dei presenti allegati, così come il riutilizzo e la diffusione dei loro contenuti.

Nella stesura delle presenti Istruzioni per l'uso e il montaggio è stata applicata la massima cura. Tuttavia è possibile che modifiche tecniche ovvero che determinati contenuti non siano ancora stati adeguati. Chiediamo la vostra comprensione in merito. Una versione aggiornata può essere richiesta tramite il team di assistenza BORA. Con riserva di errori di stampa e altri errori.

© BORA Vertriebs GmbH & Co KG

Tutti i diritti riservati.



003292-10005



BORA Lüftungstechnik GmbH

Rosenheimer Str. 33
83064 Raubling
Deutschland
T +49 (0) 8035 / 9840-0
F +49 (0) 8035 / 9840-300
info@bora.com
bora.com



BORA Vertriebs GmbH & Co KG

Innstraße 1
6342 Niederndorf
Österreich
T +43 (0) 5373 / 62250-0
F +43 (0) 5373 / 62250-90
mail@bora.com
bora.com



BORA Holding GmbH

Innstraße 1
6342 Niederndorf
Austria
T +43 (0) 5373 / 62250-0
F +43 (0) 5373 / 62250-90
mail@bora.com
bora.com



BORA APAC Pty Ltd

100 Victoria Road
Drummoyne NSW 2047
Australia
T +61 2 9719 2350
F +61 2 8076 3514
info@boraapac.com.au
bora-australia.com.au

